

# **Wolfson®**

## *Super Power*



**WFS0035.2**

### **MANUAL DE UTILIZARE WOLFSON - HIDROFOR CAP INOX 900W**

**Cititi manualul de instructiuni inainte de utilizare**



## INTRODUCERE ȘI SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs.

Acest instrument este o pompă electrică. Este utilizat pentru pomparea apei și alte aplicații similare.

După deschiderea pachetului, vă rugăm să vă asigurați că produsele sunt complete.

Dacă produsele sunt deteriorate sau lipsește ceva, vă rugăm să nu le folosiți și să le aduceți înapoi la dealerul dumneavoastră.

Dacă dați acest instrument unei alte persoane, vă rugăm să îi dați acest manual de instrucțiuni.



### **Tipul și sursa pericolului:**

**Este posibil să se producă vătămări corporale sau decesul în cazul în care nu se respectă acest avertisment de pericol.**

1. Pentru a utiliza echipamentul în condiții de siguranță, utilizatorii trebuie să citească cu atenție și să înțeleagă pe deplin instrucțiunile înainte de prima aplicare.
2. Utilizatorii trebuie să respecte toate instrucțiunile de siguranță. În caz contrar, dumneavoastră și alte persoane pot suferi vătămări.
3. Trebuie să păstrați toate instrucțiunile de aplicare și de siguranță pentru referințe ulterioare.  
Echipamentul trebuie utilizat atunci când are funcții normale.
4. Vă rugăm să utilizați echipamentul în conformitate cu cerințele tehnice și de siguranță specificate în instrucțiuni.
5. Forma semi-staționară și statică a echipamentului este proiectată pentru a fi transferată în casă și în grădină: Pulverizați apă și faceți udarea.
6. Echipamentul trebuie utilizat în limitele domeniului său de performanță. Vă rugăm să nu folosiți echipamentul care are un comutator anormal.
7. Este interzisă utilizarea echipamentului pentru furnizarea de apă sau transportul de alimente.
8. Vă rugăm să nu utilizați echipamentul în încăperea care conține lichid sau gaz inflamabil și combustibil.

## **INTRODUCERE ȘI SIGURANȚĂ**

---

9. Atunci când componentele care nu sunt testate și recunoscute de către producători sunt utilizate în mod necorespunzător, este posibil ca echipamentul să sufere daune neprevăzute.
10. Orice aplicație care se abate de la scopul prevăzut, așa cum este specificat în instrucțiuni, va fi considerată ca aplicație neautomatizată, ca urmare, problemele generate sunt independente de producători.
11. Vă rugăm să vă asigurați că echipamentul închis nu va fi pornit din nou din greșeală.
12. Echipamentul trebuie conectat la priza care are o instalare și o împământare corecte.
13. Folositi siguranta cu differential cu un curent rezidual care sa nu depaseasca 30mA.
14. Vă rugăm să vă asigurați că sursa de alimentare poate satisface reglementările de conectare înainte de conectarea echipamentului.
15. Vă rugăm să nu îndoiiți, extrudați, trageți sau conduceți cablul de alimentare pentru a evita pericolele aferente cauzate de ruperea liniei.
16. Vă rugăm să verificați fișa și cablul de alimentare înainte de aplicare. Atunci când cablul de alimentare a fost deteriorat, vă rugăm să deconectați imediat fișa. Vă rugăm să nu utilizați echipamentul care are linia de alimentare deteriorată.
17. Atunci când echipamentul este inactiv, vă rugăm să vă asigurați că fișa a fost scoasă. Între timp, echipamentul a fost închis, apoi, deconectați alimentarea cu energie electrică.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- În ceea ce privește aplicarea fixă, vă rugăm să aplicați patru șuruburi pentru a strânge ferm echipamentul pe suportul fundației.
  - Atunci când echipamentul este utilizat pentru pound și piscina din grădină, echipamentul trebuie să facă obiectul unei configurări speciale pentru a evita revărsarea și căderea.
  - Echipamentul se instalează în locuri bine ventilate pentru a evita efectul intemperiei. În cazul funcționării în interior, vă rugăm să vă asigurați că podeaua este echipată cu un șanț de scurgere sau cu un mecanism de protecție împotriva scurgerilor.
  - Vă rugăm să verificați furtunul de aspirație și să garantați etanșeitatea acestuia înainte de punerea în funcțiune. Atunci când bulele de aer sunt absorbite în furtun, este posibil ca echipamentul să nu mai funcționeze, deoarece există posibil să existe scurgeri.



### **Pericol tip și sursă!**

**Pentru a evita orice forță sau tensiune mecanică, se instalează conducta de aspirație. Atunci când conducta de transmisie este poluată, vă rugăm să aplicați un filtru pentru a face curățarea și protecția.**



### **Atenție:**

**Vă sfătuim să instalați o valoare de control pentru a evita oprirea echipamentului cauzată de absența apei în timpul pompării.**

## **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE**

---

- Toate conexiunile efectuate la conducta de aspirație trebuie să fie etanșate. Lipsa etanșeității va duce la absorbția aerului.
- Filetul conectorilor trebuie să fie etanșat cu bandă de etanșare.
- Toate componentele conductei de aspirație trebuie să fie instalate de către profesioniști.
- Diametrul interior al țevii de aspirație trebuie să fie de cel puțin 25 mm; Țeava de aspirație trebuie să fie rezistentă la îndoire și adecvată pentru mediul de vid.
- Țeava de aspirație nu trebuie să depășească lungimea prevăzută în datele tehnice ale produsului (8m).
- Vă rugăm să vă asigurați că țeava de aspirație are este suficient scufundată în apă. Sorbul furtunului de aspirație trebuie să fie scufundat în apă tot timpul.
- Instalarea de absorbție și/sau alimentare cu apă către consumatori trebuie efectuată de către personal calificat.

## Operațiune

Echipamentul poate fi conectat ferm la sistemul de conducte (cum ar fi, de exemplu, alimentarea internă cu apă în familii). În acest caz, echipamentul trebuie să aplice un furtun foarte flexibil pentru a se conecta la sistemul de conducte pentru a evita vibrațiile.



### Risc de rănire!

**Atunci când componentele nu sunt capabile să reziste la compresie sau când instalarea este incorectă, conducta sub presiune riscă să rupă operațiunea.**

**Risc de expulzare a lichidului!**



### Atenție:

**Echipamentul este utilizat numai pentru alimentarea cu apă industrială, cum ar fi toaleta și mașina de spălat nu trebuie să fie utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă.**



### Risc de șoc electric !

**Vă rugăm să nu folosiți echipamentul în mediu umed.**

Echipamentul trebuie să funcționeze numai în următoarele condiții:

1. Echipamentul se conectează numai la priza care are contacte de protecție, mai mult, priza trebuie instalată, împământată și verificată de către electricieni profesioniști.
2. Tensiunea de alimentare și protecția prin siguranțe fuzibile trebuie să satisfacă datele tehnice.
3. Echipamentul trebuie să fie dotat cu dispozitivul de protecție pentru un curent rezidual mai mic de 30mA atunci când echipamentul este operat în piscină, grădină și locuri similare.
4. În cazul funcționării în aer liber, conexiunea electrică trebuie să fie rezistentă la stropire; Echipamentul nu trebuie să fie utilizat în apă.
5. Cablul de prelungire trebuie să aibă o secțiune transversală suficientă a conductorilor; Tamburul de cablu trebuie să fie desfășurat complet.

## Operațiune

---



**Risc de deteriorare a echipamentului!**

**Pompa trebuie umplută cu apă atunci când se conectează noul echipament. Nu este necesar să se completeze apă suplimentară în timpul operațiunii de extindere.**

**Funcționarea în gol a echipamentului este susceptibilă de a deteriora echipamentul în timpul supravegherii fără personal.**

### Umplere și aspirare

Vă rugăm să completați teava de absorbție cu apă înainte de prima utilizare sau după o pauză îndelungată

1. Deconectați fișa de alimentare.
2. Deschideți conducta de presiune pentru a scurge complet apa.
3. Deșurubați supapa de plastic din partea din față a capului pompei; Supapa de control al aerului este situată în partea din spate a supapei de plastic.
4. Conectați furtunul compresorului la supapa de control al aerului.
5. Presiunea de umplere va ajunge până la datele parametrilor.
6. Conectați-vă din nou la dispozitive, verificați funcționarea acestora și creșteți presiunea de preîncărcare.
7. Curățați filtrul după utilizare.

## **ÎNTREȚINERE**

1. Vă rugăm să deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de orice operațiune de întreținere.
2. Operatorul va îndeplini numai sarcinile de întreținere și de eliminare a problemelor, așa cum este specificat în instrucțiuni. Alte defecțiuni vor fi eliminate de către experți.
3. Vă rugăm să folosiți componentele originale, doar acestea sunt proiectate și produse special pentru echipament. Atunci când sunt înlocuite alte componente, garanția nu va fi valabilă, iar dumneavoastră și mediul înconjurător riscați să fiți puși în pericol.



### **Risc de electrocutare!**

**Vă rugăm să deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de orice operațiune a echipamentului.**



### **Atenție:**

#### **Pericol tip și sursă!**

**Toate garniturile de etanșare trebuie reînnoite atunci când componentele sunt demontate.**



## DEFECȚIUNI ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

În cele mai multe cazuri, veți putea să rezolvați problemele cu ușurință de unul singur. Înainte de a ne contacta, vă rugăm să consultați următorul tabel pentru asistență tehnică. Acest lucru vă va ajuta să economisiți multă muncă și posibile cheltuieli.

Dacă nu reușiți să înlăturați defecțiunile, vă rugăm să luați legătura direct cu furnizorii locali. Vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de profani vor invalida garanția și cererile de despăgubire și vor da naștere la costuri suplimentare.

| Eroare                                                                                | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Măsurile de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa nu reușește să funcționeze. Sau, pompa se oprește brusc în timpul funcționării. | 1.Întreruperea alimentării cu energie electrică/<br>nerespectarea accesului la sursa de alimentare externă.<br>2.Linia de alimentare sau fișa este defectă.<br>3.Presetupa este blocată.<br>4.Din cauza presiunii din conductă, presostatul închide circuitul.<br>5.Înălțimea de instalare a robinetului a depășit valoarea de presiune a presostatului.<br>6. Alte defecțiuni. | 1.Verificați dispozitivul cu siguranțe și conexiunea electrică și porniți alimentarea externă.<br>2.Cereți electricienilor profesioniști să facă inspecția.<br>3.Dupa o perioada lunga de neutilizare presetupa se poate bloca, vă rugăm să opriți pompa și să scoateți fișa de alimentare.<br>Lasati pompa se se raceasca și folositi o surubelnita dreapta pentru a roti axul. Când axul se rotește ușor, vă rugăm să porniți pompa.<br>4.Vă rugăm să deschideți robinetul, în acest moment, presostatul va porni automat după depresurizare.<br>5.Când este necesar, vă rugăm să reglați valoarea de configurare a presiunii comutatorului de presiune.<br>6.Vă rugăm să solicitați departamentului de întreținere să facă o inspecție. |

## DEFECȚIUNI ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

| Eroare                                                               | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Măsurile de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debit insuficient/absorbție insuficientă (sau eșec de autoabsorbție) | <p>1. Apa murdară sau apa uzată granulată va reduce capacitatea de aspirație a pompei.</p> <p>2. Obturarea furtunului/conductei/filtrului.</p> <p>3. Sistemul de furtunuri/tevi este deteriorat.</p> <p>4. Intrarea de apă este excesiv de moale, ca urmare, intrarea de apă nu reușește să extragă apă din cauza aplatizării furtunului de aspirație în timpul funcționării pompei.</p> <p>5. Din cauza aerului din capul pompei, pompa nu reușește să fie umplută complet cu apă.</p> <p>6. Sorbul este introdus sub apă mai puțin de 10 cm.</p> <p>7. Îmbinarea conductei de aspirație este neastupată.</p> | <p>1. Vă rugăm să curățați ecranul filtrului și să înlocuiți piesele de schimb deteriorate (cum ar fi rotorul uzat și așa mai departe).</p> <p>2. Dregățiți conducta/-curățați ecranul filtrului.</p> <p>3. Înlocuiți conducta.</p> <p>4. Vă rugăm să înlocuiți furtunul de întărire filetat de întărire anti-vacuum sau tubul dur rezistent la presiune.</p> <p>5. Vă rugăm să umpleți capul pompei cu apă.</p> <p>6. Vă rugăm să verificați dacă sursa de apă este suficientă, apoi, scufundați sorbul în apă mai mult de 10 cm.</p> <p>7. Vă rugăm să înlocuiți elementul de etanșare a îmbinării și să etanșați complet îmbinarea.</p> |

## DEFECȚIUNI ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

| Eroare                                               | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Măsurile de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul este închis într-o perioadă scurtă de timp. | <p>1. Conducta sau pompa are o obstrucție anormală, iar întrerupătorul termic a întrerupt circuitul electric.</p> <p>2. Din cauza temperaturii excesiv de ridicate a mediului sau a apei, întrerupătorul termic a întrerupt circuitul electric.</p> <p>3. Din cauza presiunii din conductă, presostatul întrerupe alimentarea electrică.</p> <p>4. Obstrucția este cauzată de rotorul deteriorat.</p> | <p>1. Vă rugăm să eliminați corpurile ce obstrucționează calea de alimentare cu apă, apoi porniți și trageți apă după ce pompa s-a răcit complet.</p> <p>2. Vă rugăm să vă asigurați că temperatura apei și a mediului este mai mică de 35°C, apoi, porniți și trageți apă.</p> <p>3. Vă rugăm să deschideți robinetul, în acest moment, presostatul va porni automat după depresurizare.</p> <p>4. Vă rugăm să solicitați departamentului de întreținere să facă o inspecție.</p> |

## **DEFECTIUNI ȘI MĂSURI DE REMEDIERE**

| Eroare                   | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                              | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa pornește frecvent. | <p>1.Exista scurgeri de apa pe instalatie.</p> <p>2.Supapa de sens a sorbului este defecta, presiunea din instalatie scade.</p> <p>3.Valoarea presiunii aerului din rezervorul de presiune este excesiv de scăzută.</p> <p>4.Membrana interioara a rezervorului este aspirata.</p> | <p>1.Vă rugăm să verificați tevile și îmbinarile pentru eventuale probleme de etansare sau defectiuni/crapaturi.Daca acestea exista efectuați din nou instalarea corectă pentru a evita scurgerile.</p> <p>2.Vă rugăm schimbati supapa de sens a sorbului.</p> <p>3.Pe la valva din spatele rezervorului, vă rugăm verificati presiunea cu un manometru. Daca aceasta este sub valorile pe care le gasiti in tabelul cu date tehnice, refaceti presiunea.</p> <p>4.Membrana interioara va fi aspirata atunci când pompa nu a fost utilizata o perioada lunga de timp si apa din membrana a fost evacuată.Pentru re umplerea acesteia lasati un robinet deschis,porniti pompa apoi inchideti usor robinetul pentru a se reface rezerva de apa. Dupa aceasta pompa se poate utiliza in mod normal.</p> |

## DATE TEHNICE

---

### Date tehnice

| Model                          | WFS0035.2     |
|--------------------------------|---------------|
| Tensiune nominală              | 230 V / 50 Hz |
| Putere nominală                | 900 W         |
| Tipul de protecție             | IPX4          |
| Capul maxim                    | 42 m          |
| Adâncimea maximă de aspirare   | 8 m           |
| Cantitatea maximă de transport | 3600 l/h      |
| Presiune de lucru              | 1.5~3.0 bar   |
| Presiune perna de aer          | 1.5 bar       |

**EC Declarație de conformitate**

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania  
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

| Numar de identificare | Denumire produs                            | Numar de identificare | Denumire produs                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| WFS0035.2             | WOLFSON- HIDROFOR CAP INOX - 24L - 900W-3C | WFS0078               | WOLFSON- POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CUR |

C. Descriere echipament:

Echipament cu rol de a împinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:  
Directivile europene:

2006/42/EC

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standard:

EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN IEC 6035-2-41: 2021+A11

EN 62233: 2008

EN ISO 12100:2010

AfPS GS 2019:01 PAK

EK 527-12 Rev.2

IEC 60335-2-41:2012

IEC 60335-1:2010

COR1:2010

COR2:2011

AMD1:2013

COR1:2014

AMD2:2016

COR1:2016

EN 60335-1:2012/A15

IEC 61032

IEC 62151

IEC/TR 60083

SFS 5610

SFS-EN 50075

SFS 5215

SFS-EN 60309

NEN 1020:2019

TR IEC 60083 – NL 2 / EU2

TR IEC 60083 – NL 2 / EU4

TR IEC 60083 – NL 3 / EU5

TR IEC 60083 – NL 4 / EU7

EN 50075

TR IEC 60083 – NL 5 / EU6

F. Organismul notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg , numărul organismului notificat: NB 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 14703558 070 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50573157 0001 din 10.02.2023

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

[website@blademotors.ro](mailto:website@blademotors.ro)

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 19.12.2023



## Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,  
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI  
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL  
PRODUSULUI**

# Reparatii efectuate in perioada de garantie:

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

## Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intreruptoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.



# Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane ( in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

**Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13**

**Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163**

**Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A**

# **Wolfson®**

*Super Power*



**WFS0035.2**

**Kerti szivattyú**



## BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Ez az eszköz egy elektromos szivattyú. Vízszivattyúzáshoz és más hasonló alkalmazásokhoz használják.

A csomagolás felbontása után kérjük, ellenőrizze a termékek hiánytalanságát.

Ha a termékek sérültek vagy hiányoznak, kérjük, ne használja azokat, és juttassa vissza a kereskedőhöz.

Ha valaki másnak adja ezt az eszközt, kérjük, adja át neki ezt a használati útmutatót.



### **A veszély típusa és forrása:**

**Ha ezt a veszélyre vonatkozó figyelmeztetést nem tartják be, személyi sérülés vagy halál következhet be.**

1. A berendezés biztonságos használatához a felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk és teljesen meg kell érteniük az utasításokat az első alkalmazás előtt.
2. A felhasználóknak minden biztonsági előírást be kell tartaniuk. Ellenkező esetben Ön és mások megsérülhetnek.
3. Minden alkalmazási és biztonsági utasítást meg kell őriznie későbbi használatra.  
A berendezést akkor kell használni, ha normálisan működik.
4. Kérjük, hogy a berendezést az útmutatóban meghatározott műszaki és biztonsági követelményeknek megfelelően használja.
5. A berendezés félig álló és statikus formája a házba és a kertbe való áthelyezésre szolgál: Permetezzen vizet és végezze el az öntözést.
6. A berendezést a teljesítménytartományon belül kell használni. Kérjük, ne használjon olyan berendezést, amelynek rendellenes kapcsolója van.
7. Tilos a berendezést vízellátásra, élelmiszer szállítására használni.
8. Kérjük, ne használja a berendezést gyúlékony és éghető folyadékot vagy gázt tartalmazó helyiségben.

## **BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG**

---

9. Ha a gyártó által nem tesztelt és nem elismert alkatrészeket nem megfelelően használják, a berendezés előre nem látható károsodást szenvedhet.
10. Minden olyan alkalmazás, amely eltér a használati utasításban meghatározott céltól, nem automatizált alkalmazásnak minősül, ennek következtében a felmerülő problémák a gyártóktól függetlenek.
11. Ügyeljen arra, hogy a leállított berendezés véletlenül ne induljon újra.
12. A berendezést a megfelelő telepítéssel és földeléssel rendelkező aljzathoz kell csatlakoztatni.
13. A biztonsági vezetéknek megszakítóként kell szolgálnia, ha a maradékáram meghaladja a 30 mA-t.
14. A berendezés csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az áramforrás megfelel a csatlakozási előírásoknak.
15. Kérjük, ne hajlítsa meg, ne húzza ki, ne húzza meg vagy hajtsa meg a tápkábelt, hogy elkerülje a vezetéktörés okozta kapcsolódó veszélyeket.
16. Használat előtt ellenőrizze a dugót és a tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozót. Kérjük, ne használja a sérült tápvezetékkel rendelkező berendezést.
17. Amikor a berendezés üresjáratban van, győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugót eltávolította. Eközben a berendezést leállították, majd húzza ki a tápellátást.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

- A rögzített alkalmazást illetően kérjük, csavarjon be négy csavart, hogy szilárdan rögzítse a berendezést az alapkonzolon.
- Ha a berendezést úszómedencéhez és kerti medencéhez használják, a berendezést speciális konfigurációnak kell alávetni, hogy elkerülje a kiömlést és leesést.
- A berendezést jól szellőző helyre kell felszerelni, hogy elkerüljük a rossz időjárás hatását. Beltéri használat esetén győződjön meg arról, hogy a padló fel van szerelve lefolyóval vagy kiömlés-gátlóval.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a szívótömlőt és annak tömítettségét. Amikor a levegőhab felszívódik a tömlőben, a berendezés leállhat, mert fennáll a szivárgás lehetősége.



### **A veszély típusa és forrása!**

**A mechanikai erő vagy feszültség elkerülése érdekében a szívócsövet fel kell szerelni. Ha az átviteli cső szennyezett, helyezzen be szűrőt a tisztításhoz és a védelemhez.**



### **Vigyázat:**

**javasoljuk, hogy állítson be egy ellenőrző értéket, hogy elkerülje a berendezés leállítását a szivattyúzás közbeni vízveszteség hiánya miatt.**

## **ÜZEMBE HELYEZÉS**

---

- A szívócsőhöz csatlakoztatott összes csatlakozást kenderrel és vastag hígrágyával vagy tömítő szalaggal kell lezárni. A tömítés szívárgása csökkenti a levegő távozását.
- A fémcsövek menetes csatlakozását tömítő szalaggal kell letömíteni.
- A szívócső minden alkatrészét szakembernek kell beszerelnie.
- A szívócső belső átmérőjének legalább 25 mm-nek kell lennie; A szívócsőnek megtörés-állónak és a vákuumkörnyezetnek megfelelőnek kell lennie.
- Mivel a hosszabb csőhossz csökkenti az átviteli kapacitást, a szívócsőnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- A szívóvezetéknek folyamatosan fel kell emelnie a szivattyút a buborékok elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a szívócső elegendő vízellátással rendelkezik; A szívótömlő végét mindig vízbe kell meríteni.
- A nyomóvezeték minden alkatrészének nyomósnak kell lennie.
- Minden nyomócső alkatrészt szakembernek kell beszerelnie.

## MŰKÖDÉS

A berendezés szilárdan csatlakoztatható a csőrendszerhez (például háztartási vízellátáshoz). Ebben az esetben a berendezésnek nagyon rugalmas tömlőt kell alkalmaznia a csőrendszerhez való csatlakozáshoz a vibráció elkerülése érdekében.



### **Sérülésveszély!**

**Ha az alkatrészek nem bírják a nyomást, vagy ha a beszerelés helytelen, fennáll a veszélye, hogy a nyomóvezeték megszakítja a működést. Folyadék kilökésének veszélye!**



### **Vigyázat:**

**A berendezés kizárólag ipari vízellátásra szolgál, pl. wc és mosógép, ivóvízellátásra nem használható.**



### **Áramütés veszélye!**

**Kérjük, ne használja a berendezést nedves környezetben.**

A berendezés csak az alábbi feltételek mellett működhet:

1. A berendezés csak a védőérintkezőkkel ellátott aljzatba csatlakozik, amelyet villanszerelővel kell beszerelni, földelni és ellenőriztetni.
2. A tápfeszültség és a biztosítékvédelemnek meg kell felelnie a műszaki adatoknak.
3. A berendezést fel kell szerelni a 30 mA-nél kisebb maradékáram elleni védőberendezéssel, ha a berendezést uszodában, kertben és hasonló helyeken üzemeltetik.
4. Kültéri üzem esetén az elektromos csatlakozásnak fröccsenés ellen védettnek kell lennie; A berendezést nem szabad vízben használni.
5. A hosszabbító kábelnek megfelelő keresztmetszettel kell rendelkeznie a vezetők között; A kábeldobot teljesen ki kell hajtani.



## MŰKÖDÉS

---



**A berendezés károsodásának veszélye!**

**Az új berendezés csatlakoztatásakor a szivattyút fel kell tölteni vízzel. A tágulási művelet során nincs szükség további víz hozzáadására.**

**A berendezés üresjárata valószínűleg károsíthatja a berendezést a pilóta nélküli megfigyelés során.**

### Feltöltés és szivattyúzás

Kérjük, a szivattyú bekapcsolásakor csak a víz leeresztése után töltsse fel a nyomást, az idő múlásával.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Nyissa ki a nyomócsövet a víz teljes leeresztéséhez.
3. Csavarja le a műanyag szelepet a szivattyúfej elejéről; A levegőszabályozó szelep a műanyag szelep hátulján található.
4. Csatlakoztassa a kompresszor tömlőjét a levegőszabályozó szelephez.
5. A töltési nyomás eléri a paraméteradatokat.
6. Csatlakoztassa újra a készülékeket, ellenőrizze működésüket és növelje az előtöltő nyomást.
7. Használat után tisztítsa meg a szűrőt.

## **KARBANTARTÁS**

1. Kérjük, minden karbantartási művelet előtt húzza ki az áramellátást.
2. A berendezés csak az utasításokban meghatározott karbantartási és hibaelhárítási feladatokat hajt végre. Az egyéb hibákat szakértők hárítják el.
3. Kérjük, használja az eredeti alkatrészeket. Csak ezeket a cserélhető alkatrészeket tervezték és gyártották kifejezetten a berendezéshez. Más alkatrészek cseréje esetén a garancia nem érvényes, ön és a környezet veszélybe kerülhet.



### **Áramütés veszélye!**

**Kérjük, húzza ki az áramellátást a berendezés bármilyen művelete előtt.**



### **Vigyázat:**

**A veszély típusa és forrása!**

**Az alkatrészek szétszerelésekor minden tömítést ki kell cserélni.**

## MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ORVOSLÁSA

A legtöbb esetben egyedül is könnyedén meg tudja oldani a problémákat. Mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a műszaki támogatásért. Ezzel rengeteg munkát és esetleges kiadást takaríthat meg.

Ha nem tudja elhárítani a hibákat, forduljon közvetlenül a helyi beszállítókhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy a laikusok által végzett javítások érvénytelenítik a garanciát és a követeléseket, és további költségekkel járnak.

| Hiba                                                                     | Okok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beavatkozási intézkedések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szivattyú nem működik. Vagy a szivattyú működés közben hirtelen leáll. | <p>1. Az áramellátás megszakadása/a külső áramforráshoz való hozzáférés hibája.</p> <p>2. A tápvezeték vagy a csatlakozódugó hibás.</p> <p>3. A mechanikus tömítés beszívódik.</p> <p>4. A csőben lévő nyomás miatt a nyomáskapcsoló lezárja az áramkört.</p> <p>5. A szelep beépítési magassága meghaladta a nyomáskapcsoló nyomásértékét.</p> <p>6. Egyéb hibák.</p> | <p>1. Ellenőrizze a biztosítékkal ellátott eszközt és az elektromos csatlakozást, és kapcsolja be a külső tápellátást.</p> <p>2. Hivatásos villanyszerelők végezzék el az ellenőrzést.</p> <p>3. Figyelembe véve, hogy a mechanikus tömítés ellenállást szenved, ha hosszú ideig üresjáratban van, kapcsolja ki a szivattyút, és húzza ki a tápkábelt. Hűtse le a szivattyút, és használja a hornyos csavarhúzó a tengely végének elforgatásához. Amikor a tengely rugalmassá válik, indítsa el a szivattyút.</p> <p>4. Nyissa ki a szelepet, ekkor a nyomáskapcsoló automatikusan elindul a nyomáscsökkentés után.</p> <p>5. Ha szükséges, állítsa be a nyomáskapcsoló nyomás beállítási értékét.</p> <p>6. Kérje meg a karbantartó osztályt, hogy végezzen ellenőrzést.</p> |

## MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ORVOSLÁSA

| Hiba                                                                 | Okok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beavatkozási intézkedések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elégtelen áramlás/elégtelen abszorpció (vagy az önabszorpció hibája) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A szennyezett víz vagy szemcsés szennyvíz csökkenti a szivattyú szívóképességét.</li> <li>2. A tömlő/cső/szűrő eltömődése.</li> <li>3. A tömlő / csatornarendszer sérült.</li> <li>4. A vízbemenet túlságosan puha, ennek eredményeként a vízbemenet nem szívja fel a vizet a szivattyú működése közbeni elszívás miatt.</li> <li>5. A szivattyúfejben lévő levegő miatt a szivattyút nem lehet teljesen feltölteni vízzel.</li> <li>6. Merítse vízbe a vízbemenetet legalább 10 cm-re.</li> <li>7. A szívócső csatlakozása nincs eltömődve.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kérjük, tisztítsa meg a szűrőszűrőt, és cserélje ki a sérült alkatrészeket (például a kopott rotort és így tovább).</li> <li>2. Egyenesítse ki a csövet/- tisztítsa meg a szűrőszűrőt.</li> <li>3.Cserélje ki a csövet.</li> <li>4.Cserélje ki a vákuumerősítő menetes erősítő tömlőt vagy nyomásálló kemény csövet.</li> <li>5. Kérjük, töltsen fel vízzel a szivattyúfejet.</li> <li>6. Ellenőrizze, hogy elegendő-e a vízforrás, majd merítse a vízbevezető nyílást több mint 10 cm-re a vízbe.</li> <li>7.Cserélje ki a hézagtömítő elemet és teljesen tömítse le a hézagot.</li> </ol> |

## MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ORVOSLÁSA

| Hiba                               | Okok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beavatkozási intézkedések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A termék rövid ideig le van zárva. | <p>1. A csőben vagy a szivattyúban rendellenes eltömődés van, és a hőkapcsoló megszakította az elektromos áramkört.</p> <p>2. A környezet vagy a víz túl magas hőmérséklete miatt a hőkapcsoló megszakította az elektromos áramkört.</p> <p>3. A csővezetékben lévő nyomás miatt a nyomáskapcsoló megszakítja az elektromos ellátást.</p> <p>4. Az eltömődést a sérült forgórész okozza.</p> | <p>1. Kérjük, szüntesse meg az eltömődési problémákat, majd kapcsolja be és szívja fel a vizet, miután a szivattyú teljesen lehűlt.</p> <p>2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a víz és a környezet hőmérséklete 35°C-nál alacsonyabb, majd kapcsolja be és szívja fel a vizet.</p> <p>3. Nyissa ki a szelepet, ekkor a nyomáskapcsoló automatikusan elindul a nyomáscsökkentés után.</p> <p>4. Kérje meg a karbantartó osztályt, hogy végezzen vizsgálatot.</p> |

## **MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ORVOSLÁSA**

| Hiba                         | Okok                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beavatkozási intézkedések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szivattyú gyakran elindul. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szivárgó csövek vagy csatlakozások.</li> <li>2. A szívócsonkot nem sikerült visszacsapó szeleppel felszerelni.</li> <li>3. A nyomástartó tartályban a légnyomás értéke túl alacsony.</li> <li>4. A nyomástartó tartály belső tartályát felszívjuk.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kérjük, ellenőrizze a csövet és a csatlakozást, és szerelje vissza megfelelően, hogy elkerülje a szivárgást.</li> <li>2. Szerelje be a visszacsapó szelepet a vízbemenetre.</li> <li>3. Kérjük, olvassa el az ajánlott nyomástartó tartályt a nyomótartály végében, és végezze el a levegő felfűtését a címkén feltüntetett érték szerint.</li> <li>4. A belső tartály felszívódik, ha a nyomástartályban lévő belső nyomást hosszú ideig extrudálják, amíg a szivattyú hosszú ideig üresjáratban van, ebben az időben szívjon fel vizet, és lassan zárja el a vízszelepet. Ennek eredményeként a szívóoldal több művelet után kinyílik, majd normál működés következik.</li> </ol> |

## MŰSZAKI ADATOK

---

### Műszaki adatok

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Modell</b>                  | <b>WFS0035.2</b> |
| Névleges feszültség            | 230 V / 50 Hz    |
| Névleges teljesítmény          | 900 W            |
| A védelem típusa               | IPX4             |
| Maximális fej                  | 42 m             |
| Maximális szívási magasság     | 8 m              |
| Maximális szállítási mennyiség | 3600 l/h         |
| Munka közbeni nyomás           | 1.5~3.0 bar      |

# Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: \_\_\_\_\_

Termékkód: \_\_\_\_\_

Termék sorozatszáma: \_\_\_\_\_

Modell típus: \_\_\_\_\_

Megfelelőségi nyilatkozat: \_\_\_\_\_

Eladó: \_\_\_\_\_

Eladó címe: \_\_\_\_\_

Vásárló: \_\_\_\_\_

Vásárló címe: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Számla/fiskális nyugta: \_\_\_\_\_

Eladás dátuma: \_\_\_\_\_

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,



# A következők nem képezik a garancia tárgyát

**A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:**

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normának nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

**EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.**

# A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzágazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítást, kezelést, diagnosztikát, szakértelem, szétszerelést, összeszerelést, munkaerőt, felhasznált anyagokat és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvagyva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

| Termék | A panasz nyilvántartásba vételének időpontja | A panasz megoldásának időpontja | A garanciaidő meghosszabbítása | A fogyasztó aláírása |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|        |                                              |                                 |                                |                      |
|        |                                              |                                 |                                |                      |
|        |                                              |                                 |                                |                      |

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: [www.emag.hu](http://www.emag.hu)

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.