



MANUAL DE UTILIZARE POMPA SUBMERSIBILA



VMP - 60

KMR0010



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

Recomandari inainte de folosire:

Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare pentru a va insusi corect modul de utilizare si a putea lua la timp masurile necesare pentru a evita defectarea pompei.

1. Norme si instructiuni de securitate:

- Din motive de securitate, pompa submersibila trebuie conectata numai la o priza cu impamantare care a fost instalata respectand normele in vigoare, pe un circuit cu o siguranta de minim 16A cu releu de impamantare (voltaj nominal 30mA).
- Verificati cablul de alimentare si pompa inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi pompa daca constatati defectiuni sau neregularitati.
- Daca cablul este defect inlocuiti-l complet cu unul identic.
- Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sa ramana permanent uscate – evitati contactul cu apa.
- Protejati cablul electric si priza de curent impotriva caldurii excesive, uleiului sau a corpurilor contondente
- Curatati teava de drenaj inainte de folosirea pompei
- Inainte de utilizare asigurati-va ca inaltimea de elevatie si succiune, nu depasesc pe cele ale pompei
- Nu folositi cablul electric pentru a suspenda, misca sau ancora pompa submersibila. Follositi pentru acest scop o sfoara atasata la manerul pompei. Nu trageți de cablu pentru a scoate stecherul din priza.
- Spalati pompa cu apa curata daca ati folosit-o la pomparea apei murdare care contine cloruri sau alte chimicale. Nisipul sau alte suspensii aflate in apa corodeaza si reduc durata de viata a pompei
- Nu folositi pompa daca drenajul nu se face corect din cauza tevii infundate sau a adancimii prea mici, acest lucru putand duce la defectarea pompei!
- Nu folositi pompa daca exista persoane in zona de aspiratie. Este interzisa folosirea pompei in piscine
- Folosirea fara apa a pompei duce la supraincalzirea acesteia si la uzura mecanica intensa, ce poate duce la defectarea pompei
- Nu permiteti persoanelor cu dizabilitati sa foloseasca pompa
- Nu permiteti animalelor de companie sa se apropie de pompa
- Nu incercati niciodata sa reparati pompa sau cablul de alimentare. Acest lucru trebuie facut de catre un service specializat. Producatorul si importatorul nu accepta reparatiile facute de catre persoane neautorizate. Interventiile neautorizate asupra produsului duc imediat la pierderea garantiei.

Instructiuni de utilizare

In cazul in care transferati produsul unei alte persoane, instructiunile de utilizare trebuie predate deasemeni. Pastrati acest manual de utilizare si toate celelalte documente furnizate impreuna cu acesta pentru orice nelamurire viitoare. Respectati toate indicatiile de siguranta si avertismentele aparatului. Inainte de a utiliza pompa familiarizati-va cu comenzile de utilizare corespunzatoare a produsului, pentru a stii sa il opriti in caz de urgenta.

Pentru a mentine produsul in stare buna de functionare urmati aceste instructiuni simple:

- Inainte de utilizare asigurati-va ca aparatul este montat corect.
- Utilizati pompa doar pentru scopul pentru care a fost proiectata.
- Pe produs pot fi autocolante cu informatii suplimentare de siguranta care trebuie luate in considerare. Prevenirea accidentelor tine de constientizarea si utilizarea corespunzatoare a tuturor celor implicati in exploatarea, transportul, intretinerea si depozitarea pompei.
- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat .
- Nu permiteti copiilor sa utilizeze produsul. Copii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu acesta.
- Tineti copii si animalele la distanta. In timp ce pompa functioneaza toate persoanele din jur trebuie sa stea la o distanta sigura.
- In timp ce lucreaza cu produsul utilizatorul este responsabil pentru persoanele din jur.
- Nu este permisa utilizarea produsului de catre persoanele care nu cunosc instructiunile de utilizare precum copiii, minorii care nu au atins varsta minima pentru utilizarea acestui instrument, persoane aflate sub influenta alcoolului si a drogurilor sau a unor medicamente.

ATENTIE

Consumul de alcool, medicamente si droguri, plus stari de boala, febra si oboseala va afecta capacitatea de a reactiona. Nu utilizati acest instrument in oricare dintre aceste situatii.

- Asigurati-va ca toate dispozitivele de protectie sunt montate corect si in stare buna de functionare.
- Nu utilizati niciodata o unealta cu dispozitive de siguranta defecte sau fara dispozitive de siguranta.
- Verificati daca produsul are piese lipsa precum piulițe, bolțuri, șuruburi, dar și alte probleme. Controlati periodic la daca șuruburile si bolturile sunt în mod corespunzator stranse, ca echipamentul este in stare buna de functionare si in conditii de siguranta sau daca este necesara repararea sau înlocuirea acestora inainte de a utiliza produsul. Daca pompa este deteriorata ar avea ca rezultat ranirea grava a operatorului și a persoanelor din jur.
- In timp ce utilizati instrumentul, imbracati-va mod corespunzător. Nu purtati haine largi sau bijuterii care ar putea fi prinse de catre instrument. Purtati haine de lucru adecvate. Se recomanda ca și picioarele sa fie acoperite, pentru a putea fi protejate de moloz sau praf.
- Nu lucrați cu picioarele goale sau cu sandale. Parul lung trebui legat la spate.
- Pastrati manerele si clesii(manerele) uscate, curate fara ulei si grasimi.
- Folositi un echipament de protectie adecvat. Utilizati ochelari si manusi de protectie. De asemenea, utilizati o masca de praf in timpul utilizari sau in cazul in care gazele de esapament sunt prezente.
- Atunci când este necesar utilizati, cizme sau pantofi care nu aluneca, masca și dopuri pentru urechi. In cazul in care nivelul de zgomot depășește 85dB (A), protectia auditiva este obligatorie.

AVERTIZARE!

Se va folosi echipamentul individual de protecție!

Dispozitivele de siguranta si echipamentul individual de protecție protejeaza propria sanatate dar și sanatatea altora si asigura o funcționare fără probleme a produsului.

- Nu incepeti sa utilizati instrumentul in cazul în care acesta este intr-o pozitie inversata sau nu este în stare buna de funcționare.
- Asigurati-va ca aveți o pozitie buna, in timp ce functioneaza instrumentul. Pastrati stabilitatea și echilibrul in orice moment.
- Pastrati zona de lucru curata. Zonele dezordonate pot provoca leziuni. Inainte de utilizare, toate corpurile straine trebuie sa fie îndepartate de zona de lucru. Acordati atentie la obiectele straine in timpul procedurii.
- Nu fortati dispozitivul.
- Lucrați numai in timpul zilei sau la lumina artificiala suficient de bună. Nu utilizați niciodata unealta fara vizibilitate bună.
- Aveți grija sa nu scapați pompa sau sa o loviti.
- Nu folosiți cablul electric pentru a trage sau a ridica produsul.

ATENȚIE!

Fii atent la ceea ce faci. Neatentia poate provoca pierderea controlului.

SIGURANȚA ELECTRICA SI REGULILE

ATENȚIE!

Cand utilizați scule electrice pentru a evita electrocutarea, vatamarea corporala si incendiul trebuie sa respectati urmatoarele instructiuni de siguranta:

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pornii dispozitivul. Este recomandat pentru cresterea sigurantei electrice utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare nu mai mult de 30 mA.
- De fiecare dată când folosiți produsul verificati RCD-ul. Consultați un electrician calificat.

AVERTISMENT!

Utilizarea unui RCD sau a altei unități de intrerupere nu exonerează operatorul din instrucțiunile de siguranta și practicile de lucru în siguranță prezentate în acest manual

- Tensiunea trebuie sa corespunda cu cea marcata pe etichete și in acest manual. Nu utilizați alte surse de energie.
- Inainte de a introduce stecherul in priza principala, asigurati-va ca priza corespunde specificatiilor indicate pe eticheta de pe aparat.
- Evitați contactul corpului cu suprafete aflate la pamant ca țevi, radiatoare si frigidere. Acest lucru crește riscul de electrocutare.

ATENTIE!

- Atingand partile electrice va puteti provoca moartea prin șoc electric sau ardere.
- Nu miscati niciodata aparatul tragand de cabluri.

- Nu abuza de cablu. Sa il indepartati de căldura, ulei, muchii ascuțite sau parti in miscare.
- Intotdeauna asigurati-va ca aveti cablurile montate correct (siguranta).
- Nu folosiți sculele electrice in apropierea lichidelor sau a gazelor inflamabile.
- Deconectati intotdeauna aparatul de la rețeaua de alimentare inainte de al transporta in alte locuri.

ATENȚIE!

Trebuie oprita orice alimentare inainte de a deconecta orice cablu de la priza sau extensie.

- Nu treceti aparatul peste cablul prelungitor in timp ce unealta este inca lucru. Asigurati-va ca stiți intotdeauna unde este cablul.
- Nu montați un cablu prelungitor la aparat. In schimb, duceți aparatul la cel mai apropiat centrul de service
- Pentru a evita pericolul, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de catre producator sau de agentul acestuia, sau o persoană similară calificata.
- Imediat opriti alimentarea cand cablul este uzat sau taiat.

ATENȚIE!

PERICOL DE SOC ELECTRIC!

Luați în considerare mediul de lucru. Nu expuneți sculele electrice la ploaie. Nu folosiți sculele electrice în locuri umede sau ude. Păstrați zona de lucru bine iluminata si uscata. Încercati sa nu expuneti dispozitivul la umiditate. Nu-l lăsați afară peste noapte. Apa ce intră într-un instrument electric de putere va crește riscul de electrocutare.

- Cablul de alimentare trebuie să fie verificat în mod regulat și înainte de a utiliza produsul asigurați-vă că acesta sa nu fie este deteriorat sau uzat. În cazul în care cablul nu este în stare bună, nu utilizați aparatul, duceți-l la un centru de service autorizat.
- Atunci când este utilizat în aer liber aparatul, folositi numai un cablu prelungitor, care este adecvat pentru utilizare în exterior și care este marcat pentru această utilizare specifică. Păstrați-l departe de zona de lucru, de pe suprafețe umede, uleioase și departe de căldură și de materiale inflamabile.
- Evitați orice pornire accidentală: asigurați-vă ca butonul de alimentare (dacă este prezent), se află în poziția "oprit" înainte de a introduce instrumentul.
- Inainte de utilizare a produsului indepartati piesele si cheile de ajustare.
- Nu utilizati produsul daca intrerupatorul nu functioneaza. Orice aparat cu intrerupator care nu poate fi controlat este periculos si trebuie reparat.

REGULI SPECIALE DE SIGURANTA

- Nu permiteti lichidelor sa intre in contact cu motorul sau cu componentele electice.
- Nu utilizați niciodată pompa la tensiuni peste valorile nominale.
- Evitati intreruperea transferului de apa cand pompa functioneaza.
- Sa nu incercati repararea produsului in timp ce acesta este conectat la sursa de alimentare.
- Nu introduceti pompa in interiorul cazanelor, rezervoarelor si a apei curente
- Aceasta pompa contine piese rotative. Folositi cu atentie!
- Atunci cand se lucreaza la pompa sau in jurul ei sa fiti atenti la continutul lichidului si la ceea ce a fost pompat . Daca lichidul este daunator, luati masurile de precautie necesare

- Nu utilizați niciodată nici o parte a sistemului de cabluri electrice pentru a ridica și muta echipamentul. Acest lucru poate avea ca rezultat defectarea sistemului electric, soc sever sau moarte.
- Nu munciti cu echipamente cu care nu va simțiti în siguranță
- În conformitate cu regulile de siguranță cablul prelungitor, pentru a fi utilizat trebuie să aibă un fir de împământare conectat prin mufa la sol a circuitului principal.

AVERTIZARE!


- Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate fi periculos! Cablul de extensie și conectorii acestuia trebuie să fie rezistenți la apa și aprobat pentru utilizare în exterior.
- Dacă cablul dispozitivului trebuie înlocuit folosiți numai un cablu de alimentare furnizat de către producător
- Utilizați un dispozitiv de reducere a solicitării cu prelungitoare pentru a diminua tensiunea.
- Pentru a preveni deteriorarea cablurilor de alimentare sau de prelungire nu trebuie să fie circulabil, stors sau întins. Protejează cablurile împotriva supraîncălzirii, contactului cu uleiuri sau muchii ascuțite.

AVERTIZARE

Suspensia aparatului pe cablul conductor în timpul funcționării curentului în puțuri și locuri similare sunt interzise.

- Verificați aparatul și piesele sale corespunzător în stare de siguranță și bună funcționare înainte de a fi utilizat. Un produs defect nu trebuie utilizat.
- Este interzisă introducerea în pompa de substanțe otrăvitoare, inflamabile, agresive și explozive, sau alimente.
- Temperatura lichidului pompat nu trebuie să depășească 40 ° C.
- Este interzisă pomparea apei din bazine de înot, atunci când oamenii sunt în piscină.
- Este interzisă schimbarea designului intern al dispozitivului.
- Efectuarea de găuri pentru transportarea și deplasarea aparatului. Este interzis transportarea aparatului cu ajutorul cablurilor sau furtunurilor.

PREZENTARE GENERALA



1. Fixare exterioara
2. Gauri de transport
3. Ecran de absorție
4. Surub de etansare
5. Unitate de pompare
6. Bara transversala
7. Cablu de alimentare
8. Franghie
9. Sustinere arc
10. Furtun
11. Cureau de fixare
12. Clema

Voltaaj / Frecventa: 230V ~50 Hz

Frecventa putere intrare : 250 / max 280W

Debit: 1050 l/h

Inaltime de pompare: 70m

Temperatura maxima: 35°C

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------