


TOTAL

One-Stop Tools Stat

TOTAL

MANUAL PRODUS

POLIZOR
UNGHILAR
INDUSTRIAL



TG10711556, UTG10711556 TG10710156-3
TG10711556xy, UTG10711556xy

x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *u n e a l t a* electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la *unealta* electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Mentineți zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o u n e a l t ă electrică.**
Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare).** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere.** *Există un risc crescut de e l e c t r o c u t a r e dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.*
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** *Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălțite cresc riscul de e l e c t r o c u t a r e .**

- e) **Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.**
- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.**

3) Siguranța personală

- a) **Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă.** *Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complacă și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de m ă s u r i preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** *Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea unelei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al unelei în situații neprevăzute.*

5) Service

- a) **Asigurați întreținerea unelei electrice de către un service calificat, folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolat dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, șlefuire, periere cu sârmă, lustruire sau tăiere abrazivă:

- a) Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, sau unealtă de tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

- b) Operații precum șlefuirea, polizarea, perierea cu sârmă, lustruirea sau tăierea nu sunt recomandate pentru a fi efectuate cu această unealtă electrică. Operațiunile pentru care scula electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.
- c) Nu utilizați accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul uneltei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la scula electrică, acest lucru nu garantează funcționarea în siguranță.
- d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza nominală se pot rupe și zbura în afară.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a uneltei electrice. Accesoriile de dimensiuni incorecte nu pot fi protejate sau controlate corespunzător.
- f) Filetul de montare a accesoriilor trebuie să corespundă filetului axului polizorului. Pentru accesoriile montate prin flanșe, orificiul arborelui accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul de localizare al flanșei. Accesoriile care nu se potrivesc cu feronerie de montare a uneltei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.
- g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi roțile abrazive pentru așchii și crăpături, plăcuța suport pentru crăpături, rupturi sau uzură excesivă, peria de sârmă pentru firele slăbite sau crăpate. Dacă scula electrică sau accesoriul este scăpat, inspectați dacă este deteriorat sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă pe dvs. și pe alte persoane departe de planul accesoriului rotativ și porniți scula electrică la viteza maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul acestei perioade de testare.
- h) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați fața protejată, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, protectoare auditive, mănuși și șorț de atelier capabile să oprească fragmentele mici de abraziv sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Maska împotriva prafului sau aparatul de respirat trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operațiile dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate mare poate cauza pierderea auzului.

- i) Țineți trecătorii la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot zbura și provoca răni în afara zonei imediate de lucru.
- j) Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale unelei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.
- k) Poziționați cablul departe de accesoriul de învârtire. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul dumneavoastră poate fi tras în accesoriul de învârtire.
- l) Nu lăsați niciodată scula electrică jos până când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care se rotește poate agăța suprafața și vă poate scăpa scula electrică de sub control.
- m) Nu puneți în funcțiune scula electrică în timp ce o purtați pe lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul care se rotește vă poate agăța hainele, trăgând accesoriul în corpul dumneavoastră.
- n) Curățați periodic orificiile de aerisire ale unelei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de praf de metal poate cauza pericole electrice.
- o) Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scântele ar putea aprinde aceste materiale.
- p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șoc.

Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru toate operațiunile

Recul și avertismente conexe

Reculul este o reacție bruscă la un disc rotativ prins sau agățat, un tampon, o perie sau orice alt accesoriu. Prinderea sau agățarea cauzează blocarea rapidă a accesoriul rotativ care, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de prindere.

De exemplu, în cazul în care un disc abraziv este agățat sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului care intră în punctul de ciupire poate săpa în suprafața materialului, ceea ce face ca discul să urce sau să iasă afară. Discul poate sări spre sau departe de operator, în funcție de direcția de mișcare în punctul de prindere. Discurile abrazive se pot rupe și în alte condiții. Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a unelei electrice și/sau al procedurilor sau condițiilor incorecte de operare și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate prezentate mai jos.

- a) Mențineți o prindere fermă a sculei electrice și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă sunt luate precauțiile corespunzătoare.
- b) Nu vă apropiați niciodată mâna de accesoriul rotativ. Accesoriul vă poate provoca leziuni grave.
- c) Nu vă poziționați corpul în zona în care scula electrică se va deplasa dacă se produce recul. Lovitura de recul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării discului în punctul de agățare.
- d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați ricoșarea și agățarea accesoriului. Colțurile sau marginile ascuțite au tendința să agațe accesoriul rotativ și să provoace pierderea controlului sau reculul.
- e) Nu atașați un lanț de ferăstrău lamă de sculptură în lemn sau lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează reculuri frecvente și pierderea controlului.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire și tăiere

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire și decupare abrazivă:

- a) Utilizați numai tipurile de discuri care sunt recomandate pentru scula electrică și apărătoarea specifică proiectată pentru discul selectat. Discurile pentru care scula electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate corespunzător și sunt nesigure.
- b) Suprafața de șlefuire a discurilor cu adâncitură centrală trebuie să fie montată sub planul apărătorii discului. Un disc montat necorespunzător care depășește planul apărătorii nu poate fi protejată corespunzător.

Apărătoarea trebuie să fie bine fixată pe scula electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât să fie expusă cea mai mică cantitate de disc către operator. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului împotriva

fragmentelor de disc sparte, a contactului accidental cu discul și a scânteilor care ar putea aprinde hainele.

- c) Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a discului de tăiere. Discurile abrazive de debitat sunt d e s t i n a t e șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor discuri le pot face să se spargă.
- d) Utilizați întotdeauna flanșe de disc nedeteriorate, care au dimensiunea și forma corectă pentru discul selectat. Flanșele de disc corespunzătoare susțin discul, reducând astfel posibilitatea ruperii. Flanșele pentru discurile de tăiat pot fi diferite de flanșele discurilor de rectificat.
- e) Nu utilizați discuri uzate de la unelte electrice mai mari. Discul destinat unei unelte electrice mai mari nu este potrivită pentru viteza mai mare a unei unelte mai mici și se poate sparge.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de tăiere

Avertismente de siguranță suplimentare specifice pentru operațiunile de tăiere cu abraziv:

- a) Nu "blocați" discul de tăiere și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să realizați o adâncime de tăiere excesivă. Suprasolicitarea discului crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea discului în timpul tăierii și posibilitatea de recul sau rupere a discului.
- b) Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele discului rotativ. Atunci când discul, în punctul de funcționare, se îndepărtează de corpul dumneavoastră, posibilul recul poate propulsa discul în rotație și scula electrică direct spre dumneavoastră.
- c) Când discul se blochează sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți scula electrică și mențineți-o nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de tăiere din tăietură în timp ce discul este în mișcare, altfel se poate produce recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării discului.
- d) Nu reluați operațiunea de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă și reîncepeți cu atenție tăietura. Discul se poate bloca, se poate ridica sau poate ricoșa dacă scula electrică este repornită în piesa de prelucrat.
- e) Sprijiniți panourile sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a reduce la minimum riscul de prindere a discului și de recul. Piese de prelucrat mari tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie amplasate sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat, pe ambele părți ale discului.

- f) Aveți grijă sporită atunci când efectuați o tăiere în pereți existenți sau în alte zone fără vizibilitate. Discul poate tăia conducte de gaz sau apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire

- a) Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de șlefuire:
b) Nu utilizați hârtie pentru discuri de șlefuit excesiv de mare. Respectați recomandările producătorilor atunci când selectați hârtia de șlefuit. Hârtia de șlefuit mai mare care depășește tamponul de șlefuit prezintă un risc de sfâșiere și poate cauza agățarea, ruperea discului sau recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de lustruire

- a) Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de lustruire:
b) Nu lăsați să se învârtă liber nicio porțiune liberă a pânzei de lustruire sau a șnururilor de prindere ale acesteia. Ascundeți sau tăiați orice șnur de atașare liber. Șirurile de prindere libere și care se învârt vă pot încurca degetele sau se pot agăța de piesa de prelucrat.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile

de periere cu sârmă Avertizări de siguranță specifice

operațiunilor de periere cu sârmă:

- a) Rețineți că peri de sârmă sunt aruncați de perie chiar și în timpul funcționării obișnuite. Nu suprasolicitați firele prin aplicarea unei sarcini excesive periei. Periile de sârmă pot penetra cu ușurință hainele subțiri și/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei protecții pentru perierea sârmei, nu permiteți ca roata de sârmă sau peria să interfereze cu protecția. Roata de sârmă sau peria își pot mări diametrul din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate rezultate din emisia de vibrații în cazul în care scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
b) Vătămări corporale și daune materiale cauzate de accesoriile rupte care sunt brusc distruse.


⚠️ AVERTISMENT

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Polizor unghiular adecvat pentru șlefuire, polizare, operații de tăiere abrazivă și periere cu sârmă a metalului, betonului, pietrei și materialelor similare fără utilizarea apei.

SPECIFICAȚII



1. Buton de blocare a axului
2. Cutie de angrenaje din aluminiu
3. Mâner auxiliar
4. Protecție disc
5. Flanșă de blocare

6. Carcasă
7. Manșon cablu de alimentare
8. Ventilații de răcire
9. Buton de pornire/oprire
10. Șaibă de montare flanșă

Accesorii

1. 1Pcs Măner auxiliar2






. 1Pcs cheie

Specificații tehnice

Model No.	TG10711556, TG10711556E, TG10711556-4 (priză IRAM) , TG10711556-6 (priză ISRAEL), TG10711556-7 (priză CHILE), TG10711556-8 (priză BS), TG10711556-9 (priză INMENTRO)	UTG10711556
Putere nominală	750W	750W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Viteză fără sarcină	12000/min	12000/min
Diametrul discului	115mm	4-1/2"
Filetul axului	M14	5/8"-11UNC
Izolație dublă		

Model No.	TG10710156-3 (fișă BS)
Putere nominală	750W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz
Viteză fără sarcină	12000/min
Diametrul discului	100mm
Filetul axului	M10
Izolație dublă	

IMAGINEA OPERAȚIUNII



FUNCȚIONARE

⚠ AVERTISMENT!

Înainte de a utiliza polizorul unghiular, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Instalarea mânerului auxiliar (a se vedea figura A)

Un mâner auxiliar este furnizat și poate fi fixat în ambele poziții de pe carcasa angrenajului. Dacă sunteți dreptaci, montați mânerul așa cum se arată în fig. 1. Dacă sunteți stângaci, montați mânerul invers. Atunci când utilizați un disc de tăiere, puteți înșuruba mânerul în poziția din partea superioară a carcasei angrenajului.

⚠ NOTĂ:

Acest mâner trebuie utilizat în orice moment pentru a menține controlul complet al uneltei.

Reglarea apărătoarei discului (a se vedea figura B)

Reglați apărătoarea pentru a vă proteja mâinile și pentru a direcționa resturile de șlefuire. Slăbiți șurubul. Poziționați apărătoarea la unghiul dorit. Apoi strângeți șurubul.

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă că apărătoarea este fixată înainte de a porni polizorul unghiular.

⚠ AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată polizorul unghiular fără protecția discului montată.

Montarea discurilor (a se vedea figura C)

Așezați discul de șlefuire/tăiere deasupra flanșei interioare. Asigurați-vă că acesta este bine poziționat pe secțiunea ridicată a flanșei interioare. A se vedea figura C. Așezați flanșa de blocare peste disc, asigurându-vă că partea ridicată este orientată spre disc și este complet amplasată în orificiul central al discului.

⚠ NOTĂ:

La fixarea discurilor diamantate metalice cu secțiune subțire, flanșa exterioară trebuie să fie inversată, astfel încât partea plată/discată să se înșurubeze împotriva butucului discului.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de blocare a axului și strângeți flanșa exterioară folosind cheia de blocare cu doi pini. Poate fi necesar să rotiți axul pentru a localiza complet butonul de blocare a fusului.

Când șaiba flanșei exterioare este strânsă, eliberați butonul de blocare a axului și scoateți cheia.

Comutator (a se vedea figura D)

Înterupătorul de declanșare On/Off este fixat în poziția OFF. Polizorul unghiular este pornit prin împingerea înainte a comutatorului de pornire/oprire (a se vedea figura D). Pentru a opri polizorul unghiular, eliberați comutatorul de pornire/oprire și acesta va reveni în poziția OFF.

⚠ AVERTISMENT!

Discul va continua să se rotească timp de câteva secunde după ce polizorul unghiular a fost oprit.

Așteptați întotdeauna până când discul s-a oprit complet înainte de a lăsa polizorul unghiular jos. Nu încercați să acționați butonul de blocare a axului în timp ce discul este încă în rotație.

Pentru a utiliza polizorul (a se vedea figura E)

⚠ ATENȚIE:

Nu porniți polizorul în timp ce discul este în contact cu piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă înainte de a începe șlefuirea. Țineți polizorul unghiular cu o mână pe mânerul principal și cu cealaltă mână ferm în jurul mânerului auxiliar.

Poziționați întotdeauna dispozitivul de protecție astfel încât o parte cât mai mare a discului expus să fie îndreptată departe de dumneavoastră.

Pentru un control optim al sculei, îndepărtarea materialului și supraîncărcare minimă, mențineți un unghi între disc și suprafața de lucru de aproximativ 15°-30° la șlefuire și de 10°-15° la polizare. Exercitați o presiune ușoară asupra discurilor abrazive pentru o funcționare eficientă. Apăsarea prea puternică va provoca o scădere a vitezei și poate duce la suprasolicitarea și deteriorarea motorului.

Aveți grijă când lucrați în colțuri, deoarece contactul cu suprafața de intersecție poate face ca polizorul să sară sau să se răsucescă, după ce polizarea este terminată lăsați piesa de prelucrat să se răcească. Nu atingeți suprafața fierbinte.

Supraîncărcare

Supraîncărcarea va cauza deteriorarea motorului polizorului unghiular. Acest lucru se poate întâmpla dacă polizorul unghiular este supus unei utilizări intense pentru perioade prelungite de timp.

Nu încercați în niciun caz să exercitați o presiune prea mare asupra polizorului unghiular pentru a vă grăbi munca.

Discurile abrazive funcționează mai eficient atunci când este exercitată o presiune ușoară, evitând astfel scăderea vitezei polizorului unghiular. Dacă polizorul unghiular se încinge prea tare, folosiți polizorul unghiular fără sarcină timp de 2-3 minute până când se răcește la temperatura normală de funcționare.

Sfaturi de lucru pentru polizorul unghiular

- a) Polizorul unghiular este util atât pentru tăierea metalelor, adică pentru îndepărtarea capetelor șuruburilor, cât și pentru curățarea/pregătirea suprafețelor, adică înainte și după operațiunile de sudură.
- b) Diferitele tipuri de discuri de tăiere vor permite polizorului să satisfacă diverse nevoi. De obicei, roțile de șlefuit/ discurile tăietoare sunt disponibile pentru oțel moale, oțel inoxidabil, piatră și cărămidă. Discurile impregnate cu diamant sunt disponibile pentru materiale foarte dure.
- c) Dacă polizorul este utilizat pe metale moi, cum ar fi aluminiul, roata se va bloca și va trebui să fie schimbată.
- d) În orice moment, lăsați polizorul să își facă treaba, nu îl forțați și nu aplicați o presiune excesivă asupra roții/discului.
- e) Dacă tăiați o fantă, asigurați-vă că tăișul este ținut aliniat cu fanta, răsucirea tăișului poate cauza spargerea discului. Dacă tăiați prin foi subțiri, lăsați tăișul să treacă doar prin material, pătrunderea excesivă poate crește șansele de a provoca daune.
- f) Dacă tăiați piatră sau cărămidă, este recomandabil să utilizați un aspirator de praf.

Întreținere

⚠ AVERTISMENT!

Asigurați-vă că polizorul este deconectat de la rețeaua de alimentare înainte de a încerca orice operațiune de întreținere.

- a) Păstrați fantele de ventilație ale polizorului curate și lipsite de obstrucții. Dacă este disponibil, suflați aer comprimat în orificiile de ventilație pentru a îndepărta praful intern (trebuie să purtați ochelari de protecție atunci când efectuați acest proces).

- b) Păstrați carcasa exterioră a polizorului curată și lipsită de grăsime, Nu spălați cu apă și nu folosiți solvenți sau abrazivi. Utilizați numai săpun și o cârpă umedă pentru a curăța unealta. Nu lăsați niciodată niciun lichid să pătrundă în interiorul sculei. Nu scufundați niciodată nicio parte a polizorului într-un lichid.
- c) Polizorul dvs. unghiular nu necesită lubrifiere suplimentară. Unealta dvs. electrică nu are piese care pot fi reparate de utilizator.
- d) Depozitați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.
- e) Dacă vedeți niște scântei strălucind în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

Rezolvarea problemelor

Deși noul dumneavoastră polizor unghiular este foarte simplu de utilizat, dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să verificați următoarele:

- a) Dacă polizorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la priza de rețea.
- b) Dacă discul polizorului dvs. se clatină sau vibrează, verificați dacă flanșa exterioră este strânsă, verificați dacă discul este amplasat corect pe placa flanșei.
- c) Dacă există dovezi că discul este deteriorat, nu o folosiți, deoarece discul deteriorat se poate dezintegra, îndepărtați-l și înlocuiți-l cu un disc nou. Aruncați discurile vechi în mod rațional.
- d) Dacă lucrați pe aluminiu sau pe un aliaj moale similar, discul se va înfundă rapid și nu va poliza eficient.

Protecția mediului

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.

ÎNȚREȚINERE&FUNCTII DEFECTUOASE

Defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiuni comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, fișa cablului de alimentare este defectă; - Fără contactul periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui scântei pe colector	- Uzura periei / deteriorarea suportului periei; - Defecțiuni a bobinei armăturii	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina pe cont propriu.
În timpul lucrului, fumul sau mirosul de izolație arsă apare din deschideri de ventilație.	- Defecțiuni în bobina motorului electric; - Defecțiuni a părții electrice a instrumentul.	
Zgomot sporit în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Cutie de viteze defectă	

Criterii privind starea critică

Criterii privind starea critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele părților rulmenților și ale carcasei	Deformarea de suprasarcină a metalului	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul de către dvs. proprii.
Cablul sau stecherul sunt deteriorate	Suprasarcină sau rupere	
Uzura sau deteriorarea excesivă a motor sau mecanism reductor sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii privind starea critică

Lista de eșecuri critice	Acțiuni
Scântea motorului electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați aparatul de la rețea și să contactați un specialist calificat	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TG10711556E - TOTAL - POLIZOR UNGHIULAR - 115MM - 750W (INDUSTRIAL)
- C. Descriere echipament: Unealta portativă, destinată lucrărilor în construcții și prelucrarea materialelor, cu disc abraziv sau de diamant și acționată de un motor electric.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60745-1:2009/A11:2010	ISO 1463
EN 60745-2-3:2011/A13:2015	IEC 60695-11-10
EN 60745-1:2009	IEC 60695-2-11
EN ISO 3744	ISO 9772
EN ISO 11203	IEC 60825-1
EN 60745-2-3	IEC 60695-11-5
EN ISO 4871	IEC 60112
CR 1030-1	
EN ISO 8041	
IEC 60417-5008	
ISO 3864-2	
IEC 60335-1	
IEC 60529	
IEC 61540	
IEC 61558-1	
IEC 60127-3	
IEC 60068-2-75	
IEC 60065	
IEC 60227	
IEC 60245	
IEC 60384-14	
IEC 60309	
IEC 60320	
IEC 60730-1	
IEC 61058-1	
IEC 60884	
IEC 60998-2-1	
IEC 60998-2-2	
IEC 60999-1	
ISO 2178	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 91 dB

LW: 102 dB

- F. Organismul notificat: TUV SUD Product GmbH, Certification Body, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany cu numărul organismului notificat: NB0123, a efectuat rapoartele de încercare nr: 4840321022200 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M8A 091005 0013 Rev. 00 din 27.04.2021.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 20.09.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------