

TOTAL

One-Stop Tools Station

Ciocan rotopercutor

TH308268-2



800W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există unități special amenajate. Adresați-vă autorităților locale sau comerciantului cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „șurubelniță electrică” din avertismente se referă la șurubelnița electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la șurubelnița electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate și întunecate sunt predispuse la accidente.
- b) **Nu folosiți șurubelnițele electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.** Șurubelnițele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c) **Nu lăsați copiii și trecătorii să se apropie în timp ce lucrați cu o șurubelniță electrică profesională.** Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranța din punct de vedere electric

- a) **Mufele instrumentelor electrice trebuie să se adapteze la priză.** Nu modificați niciodată mufele. Nu utilizați prize adaptor cu unelte electrice împământate (legate la pământ). Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ (împământate), cum ar fi conducte, radiatoare, plite și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este situat pe pământ.
- c) **Nu expuneți șurubelnițele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.** Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu tensionați cablu.** Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Atunci când folosiți o șurubelniță electrică în aer liber, utilizați**

un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea șurubelnițelor electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranță personală

- a) **Rămâneți în alertă, fiți atent la ceea ce faceți și aveți grijă atunci când folosiți o șurubelniță electrică. Nu utilizați o șurubelniță electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării șurubelnițelor electrice poate avea ca rezultat vătămări corporale grave.**
- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce numărul de vătămări corporale.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta instrumentul. Transportarea șurubelnițelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a șurubelnițelor electrice care au întrerupătorul pornit conduc la accidente.**
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni șurubelnița electrică. O cheie fixă sau un alt tip de cheie lăsat atașat la o componentă rotativă a șurubelniței electrice poate provoca vătămări corporale.**
- e) **Nu vă întindeți. Păstrați-vă în permanență echilibrul și poziția corectă a picioarelor. Astfel, vă este permis un control mai bun al șurubelniței electrice în situații neprevăzute.**
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul strâns, iar hainele și mânușile ferite de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.**
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea unităților de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că**

acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea șurubelniței electrice

- a) **Nu forțați șurubelnița electrică. Folosiți șurubelnița electrică potrivită pentru scopul adaptat nevoilor dumneavoastră.** *Șurubelnița electrică adecvată va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați șurubelnița electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.**
Orice șurubelniță electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la șurubelnița electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita șurubelnițele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a șurubelnițelor electrice.*
- d) **Nu lăsați șurubelnițele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu șurubelnița electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească șurubelnița electrică.** *Șurubelnițele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea șurubelnițelor electrice. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt nealinate sau blocate, dacă nu sunt rupte și dacă nu există niciun alt motiv care ar putea afecta funcționarea șurubelnițelor electrice. Dacă șurubelnița electrică este deteriorată, reparați-o înainte de utilizare.** *Multe accidente sunt cauzate de șurubelnițele electrice incorect întreținute.*
- f) **Păstrați ascuțite și curate uneltele de tăiere.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați șurubelnița electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea șurubelniței electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*

5) Service

- a) **Trimiteti șurubelnița electrică la un reparator calificat, care va**

utiliza doar unelte identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței șurubelniței electrice.

Avertismente suplimentare de siguranță

Avertismente de siguranță referitoare la bormașină

- **Purtați căști de protecție pentru urechi.** *Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.*
- **Utilizați mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) împreună cu șurubelnița.** *Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.*
- **Susțineți șurubelnița electrică pe suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.**

Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca părțile metalice expuse ale șurubelniței electrice să fie „sub tensiune” și poate provoca electrocutarea operatorului.


Riscuri reziduale




Chiar și atunci când șurubelnița electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii reziduali de risc. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea șurubelniței electrice:

- a) Afectarea stării de sănătate rezultă din emisiile de vibrații, dacă șurubelnița electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănirea și deteriorarea proprietății pot avea loc din cauza accesoriilor rupte, care sunt brusc dezactivate.



Avertisment! Această șurubelniță electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această șurubelniță electrică.







Avertismente de siguranță pentru bormașină

- ▶ **Purtați căști de protecție pentru urechi.** Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- ▶ **Utilizați mânerul (mănerele) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) împreună cu șurubelnița.**
Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- ▶ **Susțineți șurubelnița pe suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați operațiuni în care șurubelnița sau șurubul ar putea intra în contact cu cablurile ascunse sau cu propriul cablu de alimentare.**Contactul cu un fir "sub tensiune" va „activa”, de asemenea, piesele metalice expuse ale șurubelniței electrice "sub tensiune" și poate apărea electrocutarea operatorului.
- ▶ **Utilizați detectoare adecvate pentru a stabili dacă în zona de lucru sunt ascunse conducte de utilități sau sunați la compania locală de utilități pentru asistență.** Contactul cu liniile electrice poate duce la incendii și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Pătrunderea într-o conductă de apă cauzează daune materiale sau poate provoca electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu aparatul, țineți-l întotdeauna ferm cu ambele mâini și așezat într-o poziție sigură.** Șurubelnița electrică este ghidată mai sigur cu ambele mâini.
- ▶ **Fixați piesa de prelucrat.** O piesă de prelucrat prinsă cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai bine decât cu mâna.
- ▶ **Așteptați întotdeauna până când aparatul se oprește complet înainte de a-l lăsa din mână.** Inserția sculei se poate bloca și duce la pierderea controlului asupra șurubelniței electrice.

Caracteristicile produsului

Numerotarea caracteristicilor produsului se referă la ilustrația aparatului de pe pagina cu grafică.

- 1 Suport pentru scule
- 2 Capac de protecție împotriva prafului
- 3 Manșon de blocare
- 4 Comutator pentru direcția de rotație
- 5 Buton de blocare pentru comutatorul Pornit/Oprit
- 6 Comutator pornit/oprit
- 7 Buton de eliberare pentru selectorul modului
- 8 Selector mod
- 9 Buton pentru reglarea opritorului de adâncime
- 10 Oprire de adâncime
- 11 Mâner auxiliar
- 12 Mâner

*Accesorii prezentate sau descrise nu fac parte din domeniul de aplicare al livrării standard a produsului. O prezentare completă a accesoriilor poate fi găsită în programul nostru de accesorii.

Descrierea și specificațiile produsului



Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Utilizarea Prevăzută

Echipamentul este destinat găuririi cu bormașina în beton, cărămidă și piatră, precum și pentru lucrări ușoare de dăltuire. Este, de asemenea, potrivit pentru găurirea fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic. Echipamentele cu comandă electronică și rotire spre dreapta/stânga sunt, de asemenea, potrivite pentru înșurubare.

Date tehnice			
Nr. Model	TH308268-2	TH308268-26 (Murfă ISRAEL)	TH308268-28 (Murfă BS)
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz		
Puterea nominală de intrare:	800W		
Viteza fără sarcină:	0-1100/min		
Durate de impact:	0-4000/min		
Capacitate de găurire:	26m		
Beton:	m		
Oțel:	13m		
Lemn:	m		
	30mm		
Nr. Model	TH308268S-2 (Murfă SAA)	TH308268-29 (Murfă IRAM)	UTH308268-2
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz		
Puterea nominală de intrare:	800W		
Viteza fără sarcină:	0-1100/min		
Durate de impact:	0-4000/min		
Capacitate de găurire:	26m		
Beton:	m		
Oțel:	13m		
Lemn:	m		
	30mm		

Asamblarea

- ▶ Înainte de orice operațiune efectuată cu șurubelnița electrică în sine, scoateți ștecherul din priză.

Măner auxiliar

- ▶ **Acționați șurubelnița electrică doar cu mânerul auxiliar 14.**

Retirea mânerului auxiliar

Mânerul auxiliar 14 poate fi setat în orice poziție pentru o fixare sigură și cu o postură de lucru care să reducă oboseala.

Întoarceți partea de jos a mânerului auxiliar 14 în sensul opus al acelor de ceasornic și răsuciți mânerul auxiliar 14 în poziția dorită. Apoi strângeți din nou partea de jos a mânerului auxiliar 14 rotind în sensul acelor de ceasornic.

Fiți atenți la faptul că banda de strângere a mânerului auxiliar este poziționată în manșonul de pe carcasa, special conceput.

Reglarea adâncimii de găurire

Adâncimea de găurire necesară poate fi setată cu ajutorul opritorului de adâncime 13.

Apăsăți pe butonul pentru reglarea opritorului de adâncime 12 și introduceți opritorul de adâncime în mânerul auxiliar 14.

Suprafața zimțată a opritorului de adâncime 13 trebuie să fie orientată în jos.

Introduceți instrumentul de găurit SOS-plus pentru a opri, în suportul de instrumente SOS-plus 3. În caz contrar, mobilitatea instrumentului de găurit SOS-plus poate conduce la reglarea incorectă a adâncimii de găurire.

Trageți în afară opritorul de adâncime până când distanța dintre vârful burghiului și vârful opritorului de adâncime corespund cu adâncimea dorită de găurire.

Selectarea mandrinelor și a uneltelor de găurit

Pentru găurirea și dăltuirea cu bormașina, instrumentele SOS-plus trebuie inserate în mandrina de găurit SOS-plus.

Pentru găurire fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic, precum și pentru înșurubare și tăierea filetelor, se utilizează instrumente fără SOS-plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică). Pentru aceste instrumente, sunt necesare o mandrină fără cheie sau o mandrină de găurit de tip cheie.

Notă: Nu folosiți unelte fără SOS-plus pentru găurirea sau dăltuirea cu bormașina! Instrumentele fără SOS-plus și mandrinele lor se deteriorează prin găurirea sau dăltuirea cu bormașina.

Mandrina cu schimbare rapidă SOS-plus, 2, poate fi

Scoaterea/inserarea schimbătorului rapid

Scoaterea mandrinei schimbătorului rapid

Trageți inelul de blocare pentru schimbarea rapidă a mandrinei 6 din spate, țineți-l în această poziție și trageți de mandrina de schimbare rapidă a SOS-plus 2 sau mandrina fără cheie, de schimbare rapidă 1 în față.

După ce ați scos-o, protejați mandrina de schimb împotriva contaminării.

Introducerea mandrinei de schimbare rapidă

Înainte de a o introduce, curățați mandrina de schimbare rapidă și aplicați un strat subțire de vaselină pe capătul tijei.

Prindeți bine mandrina de schimbare rapidă SOS-plus 2 sau mandrina de schimbare rapidă fără cheie 1, cu mâna. Glisați mandrina de schimbare rapidă cu o mișcare de rotire pe suportul mandrinei de găurire, până când se aude un zgomot distinct de cuplare.

Mandrina de schimbare rapidă se blochează automat. Verificați efectul de blocare împingând mandrina de schimbare rapidă.

Schimbarea instrumentului

Înlocuiți ușor cu mandrina fără cheie, cu schimbare rapidă, 1, furnizată.

Capacul de protecție împotriva prafului **4** împiedică în mare măsură intrarea prafului în suportul de instrumente în timpul funcționării. Atunci când introduceți instrumentul, aveți grijă să nu se defecteze capacul de protecție împotriva prafului, **4**.

► **Un capac de protecție împotriva prafului, deteriorat, trebuie să fie schimbat imediat. Vă recomandăm ca acest lucru să fie efectuat de un centru de service post-vânzare.**

Introducerea uneltelor de găurire SOS-plus

Mandrina SOS-plus permite schimbarea simplă și convenabilă a instrumentelor de găurit fără a utiliza instrumente suplimentare.

Introduceți dispozitivul SOS-plus în mandrină de schimbare rapidă **2**.

Curățați și ungeți ușor capătul tijei șurubelniței.

Introduceți instrumentul răsucit în suportul de instrumente până când se blochează. Verificați zăvorul trăgând instrumentul.

Ca a cerință a sistemului, instrumentul de găurit SOS-plus se poate deplasa liber. Aceasta determină o anumită declanșare radială fără sarcină, care nu are niciun efect asupra preciziei găurii, bitul se centrează el însuși în momentul găuririi.

Scoaterea instrumentelor de găurire SOS-plus

Împingeți înapoi manșonul de blocare **5** și scoateți șurubelnița.

Inserarea uneltelor de găurire fără SOS-plus

Notă: Nu utilizați instrumente fără SOS-plus pentru găurirea sau dăltuirea cu bormașina! Instrumentele cu SOS-plus și mandrinele sale se defectează din cauza găuririi sau dăltuirii cu bormașina.

Introduceți mandrina fără cheie, cu schimbare rapidă, **1**.

Țineți strâns inelul de fixare **6** al mandrinei cu schimbare rapidă. Deschideți suportul de instrumente rotind manșonul frontal

5 până când poate fi introdus instrumentul. Țineți bine inelul de fixare **6** și rotiți apăsat manșonul frontal **5** în direcție săgeții, până când se poate auzi un sunet de fixare.

Verificați garnitura de fixare trăgând instrumentul.

Notă: În cazul în care suportul de instrumente a fost deschis pentru oprire, se poate auzi un zgomot de fixare în timp ce se închide suportul și acesta nu se va închide. În acest caz, rotiți manșonul din față **5** o dată în direcția opusă săgeții. Ulterior, suportul instrumentului poate fi închis (strâns) din nou.

Întoarceți selectorul de mod **11** în poziția „Găurire”.

Scoaterea uneltelor de găurire fără SOS-plus

Țineți strâns inelul de fixare **6** al mandrinei cu schimbare rapidă. Deschideți suportul de instrumente rotind manșonul frontal

5 în direcția săgeții până când poate fi scos instrumentul.

Funcționarea

Operațiunea de Pornire

► **Țineți cont de tensiunea corectă de rețea!**
Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie în concordanță cu tensiunea specificată pe plăcuța șurubelniței electrice.

Setarea modului de operare

Modul de operare a șurubelniței electrice este selectat cu ajutorul selectorului de mod **11**.

Notă: Schimbați modul de operare doar atunci când instrumentul este oprit! În caz contrar, se poate defecta.

Pentru a schimba modul de operare, împingeți butonul de depresare **10** și rotiți selectorul **11** în poziția solicitată, până când se poate auzi un clic.



Poziționați **bormașina** în beton sau piatră.



Poziționați pentru **găurire** fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic, precum și pentru înșurubare și tăiere filetată.



Poziția **Vario-Lock** pentru reglarea poziției de dăltuit.

Selectorul de mod **11** nu se fixează în această poziție.



Poziționați pentru **dăltuire**

Inversarea direcției de rotație

Comutatorul pentru direcția de rotire **7** este utilizat pentru a inversa direcția de rotire a echipamentului. Cu toate acestea, nu este posibil dacă este acționat comutatorul On/Off **9**.

Rotire spre dreapta: Rotiți selectorul pentru găurire/găurire cu bormașina **7**, pe ambele părți, pentru oprire în poziția **R**.

Rotire spre stânga: Rotiți selectorul pentru găurire/găurire cu bormașina **7**, pe ambele părți, pentru oprire în poziția **L**.

Setați întotdeauna direcția de rotire pentru găurirea cu bormașina, găurire și dăltuire astfel încât rotirea să fie corectă.

Pornirea și oprirea

Pentru a porni echipamentul, apăsați comutatorul On/Off **9**.

Pentru blocarea comutatorului On/Off, țineți-l apăsat și împingeți și butonul de blocare **8**.

Pentru oprirea mașinii, depresați comutatorul On/Off

9. Atunci când este blocat comutatorul On/Off **9**, apăsați-l mai întâi și apoi depresați-l.

Setarea vitezei/ratei de impact

Viteza/rata de impact a șurubelniței electrice pornite poate fi reglată în mod variabil, în funcție de cât de mult este apăsat comutatorul On/Off **9**.

Presiunea scăzută pe comutatorul On/Off **9** conduce la o viteză/rată de impact mică. O presiune mai mare asupra comutatorului crește viteza/rata de impact.

Ambreiaj de suprasarcină

- **În cazul în care inserția instrumentului se prinde sau se blochează, se va întrerupe acționarea axului de găurire.**
Din cauza forțelor care apar, țineți întotdeauna șurubelnița electrică ferm cu ambele mâini și stați într-o poziție sigură.
- **Dacă șurubelnița electrică se blochează, opriți mașina și slăbiți inserția instrumentului. La pornirea șurubelniței electrice, dacă instrumentul de găurit este blocat, pot apărea cupluri mari de reacție.**

Instrucțiuni de lucru

Schimbarea poziției de dăltuire (Vario-Lock)

Dalta poate fi blocată în 36 de poziții. În acest mod, poziția optimă de lucru poate fi setată pentru fiecare operațiune.

Introduceți dalta în suportul de instrumente.

Rotiți selectorul de mod 11 în poziția (Vario-Lock) (a se vedea "Setarea modului de funcționare", pagina 11)

Rotiți suportul de instrumente în poziția de dăltuire dorită.



Rotiți selectorul de mod 11 în poziția de dăltuire. Suportul de instrumente este acum blocat.

Pentru dăltuire, setați direcția de rotație spre dreapta.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- ▶ Înainte de orice operațiune efectuată cu șurubelnița electrică, scoateți ștecherul din priză.
- ▶ Pentru a lucra în siguranță și în mod corespunzător, păstrați întotdeauna curat echipamentul și fantele de ventilație.
- ▶ Un capac de protecție împotriva prafului, care este deteriorat, trebuie schimbat imediat. Vă recomandăm ca acest lucru să fie efectuat de un centru de service post-vânzare.
- Curățați suportul de instrumente 1 de fiecare dată după utilizare.
În cazul în care mașina se defectează în ciuda grijii acordate în timpul procedurilor de fabricație și de testare, reparația trebuie efectuată de un centru de service post-vânzare, specializat în șurubelnițele noastre electrice.



TH308268-2 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descriere piesă	Cant.
1	Capac de protecție împotriva prafului	1
2	Șaibă pentru capacul de protecție împotriva prafului 9.3X13X0.5	1
3	Inel de siguranță	1
4	Șaibă	1
5	Inel de siguranță	1
6	Manșon de blocare	1
7	Șaibă groasă	1
8	Bilă de oțel	1
9	Șaibă	1
10	Resort	1
11	Inel de siguranță	2
12	Capac pentru burghiu	1
13	Bilă de oțel	8
14	Mandrină fără cheie	1
15	Bucșă de conectare	1
16	Adaptor mandrină	1
17	Inel de siguranță	1
18	Inel de siguranță	1
19	Inel	1
20	Resort	1
21	Bucșă	1
22	Manșon mandrină	1
23	St4.1*45 Șurub autofiletant	4
24	Resort de torsiune	4
25	Carcasa cilindrului	1
26	Garnitură ulei	1
27	Bucșă	1
28	Rulment al rolei cu ac Hk3012	1
29	Rulment al rolei cu ac Hk0709	1
30	Șaibă cu nouă dinți	1
31	St3.9*14 Șurub autofiletant	4
32	Inel de siguranță plat	1
33	Șaibă	4
34	Resort	1
35	Garnitură de etanșare	1
36	Polul de selectare a modelului	1
37	Selector de model	1
38	Resort	1
39	Buton de blocare	1
40	Angrenaj mare	1
41	Conductă de conectare	1
42	Bolț	3
43	Disc de ambreiaj	1
44	Inel de siguranță	1
45	Garnitură ulei	1
46	Inel opritor	1
47	Ax percutor	1
48	Bucșă percutor	1
49	Garnitură de etanșare	1
50	Garnitură de etanșare	1
51	Înveliș de fixare	1
52	Inel de siguranță	1
53	Piston	1

Nr.	Descriere piesă	Cant.
54	Garnitură de etanșare	1
55	Cilindru	1
56	Șaibă pentru știftul cilindrului	1
57	Știft cilindru	1
58	Garnitură de etanșare	1
59	Bucșă suport	1
60	Suport	1
61	Derivație Presă	1
62	Garnitură de etanșare	1
63	Rulment 609Z	1
64	Placă de presare a rulmenților	1
65	Șurub M4*8	2
66	Arbore de transmisie	1
67	Rulment 699Z	1
68	Derivație selector model	1
69	Resort derivație	1
70	Rulment al rolei cu ac Hk0908	1
71	Rulment balansier	1
72	Rulment al rolei cu ac K15	1
73	Angrenaj cu 33 de dinți	1
74	Resort	1
75	Suport resort	1
76	Șaibă de poziționare	1
77	Rotor	1
78	Șaibă de izolare	1
79	Rulment 607Z	1
80	Dispozitiv de ghidare răsucire	1
81	St3.7*17 Șurub autofiletant	2
82	Stator	1
83	Inductor	2
84	Bucșă de rulment	1
85	Carcasă pentru angrenaj (neagră)	1
86	Contact Comutator	2
87	Suport pentru peria de cărbune	1
88	Resort	2
89	Perie de cărbune	2
90	Linia de inserție a statorului 120	2
91	Comutator	1
92	Cablu 2*0.75Mm	1
93	Manșon de protecție Manșon de localizare	1
94	Manșon de cauciuc	1
95	Panoul cablului presei	1
96	St4.1*16 Șurub autofiletant	5
97	Capacul din spate (021C)	1
98	Bandă de prindere	1
99	Șurub T	1
100	Clemă de susținere	1
101	Resortul butonului de blocare	1
102	Buton de blocare	1
103	Jalon de adâncime	1
104	Măner auxiliar	1
105	Șaibă	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TH308268-2 - TOTAL - Ciocan rotopercutor - 2.5J - 800W + mandrina 13mm
- D. Descriere echipament:
Unealta electrica utilizata atat pentru percutare, cat si pentru insurubare in materiale ca lemn, plastic, metal, beton etc.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 60745-1
EN 60745-2-6
ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 86.9 dB

LW: 97.9 dB


- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China a efectuat raportul de incercare nr: EFSH19102023-IE-01-L02 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH201911-L012 din 25.11.2019.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

 
Authorized Signature(s)

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 19.12.2018

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



ciocan rotopercutor

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

800