

TOTAL

One-Stop Tools Station

FIERĂSTRAU PENTRU GARD VIU, LI-ION

THTLI20461



20V

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii și / sau răni grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „sculă electrică” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la scula electrică (cu cablu) sau la scula electrică (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele închise sau întunecate sunt favorabile accidentelor.
- Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.
- Țineți copiii și privitorii la distanță cât timp ce folosiți un instrument electric. Neatenția vă poate face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

- Mufele sculelor electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- Nu expuneți instrumentele de alimentare la ploaie sau la condiții umede. Intrarea apei într-un instrument de putere va crește riscul de șoc electric.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea instrumentului de alimentare. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Țineți-vă atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentului. Un moment de neatenție în timpul funcționării instrumentelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi: masca de praf, pantofii de protecție, pălăria de protecție sau protecția auditivă, utilizate pentru condiții adecvate vor reduce rănilor personale.
- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția de OFF / închis înainte de conectarea la sursa de alimentare sau ridicarea și transportarea instrumentului. Transportarea sculelor electrice cu mâna pe comutator sau care cu comutatorul pornit, provoacă accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu exagerați. Păstrați o poziție și un echilibru adecvat; acest lucru permite mai mult controlul sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbracă-te corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.
- Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extragere a prafului și de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

- Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai ușor și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.
- Nu utilizați instrumentul electric dacă comutatorul nu răspunde la comenzile ON/OFF . Orice aparat electric care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
- Aveți grijă la lama inferioară, nu o apropiați de corp. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este pe poziția OFF când eliminați materialul blocat. Un moment de neatenție în timpul funcționării fierastraului de gard viu poate duce la vătămări corporale grave.
- Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați fierastraul de gard viu, întotdeauna întindeți capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corectă a fierastraului va reduce posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
- Țineți cablul departe de zona de tăiere. În timpul funcționării, cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de lamă.
- Păstrați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu scula electrică sau aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

PASTRAREA UNELTELOR ELECTRICE

- Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
- Pastrati sculele electrice ascuțite și curate. Fierastraiile corect întreținute, cu margini ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați scula electrică, accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru și de munca care trebuie efectuată într-o situație periculoasă.

UTILIZAREA SI ÎNGRIJIREA BATERIILOR

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat pentru un alt tip de baterii.
- Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatori special designați. Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea un risc de rănire și incendiu.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de celelalte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei împreună poate provoca arsuri sau incendii.
- În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare accidental contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul evacuat din baie poate provoca iritații sau arsuri.

Service

- Pentru service, adresați-vă vânzătorului care va va îndruma către o reprezentanță autorizată.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA FIERASTRAULUI DE TUNS GARD VIU

- Folosiți ambele mâini atunci când folosiți fierastraul de gard viu. Folosirea aparatului cu o singură mână poate duce la pierderea controlului și poate duce la vătămări corporale grave.
- Păstrați toate părțile corpului departe de lama tăietorului. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este închis(OFF) când eliminați materialul blocat. Un moment de neatenție în timpul funcționării, poate duce la vătămări corporale grave.

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

- Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați fierastraul de gard viu, întotdeauna fixați capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corespunzătoare a fierastraului va reduce posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
- Țineți aparatul electric doar de partile izolate ale acestuia; în timpul lurului, lama fierastraului poate atinge anumite fire ascunse sau chiar propriul sau cablu.
- PERICOL – nu va apropiați mainile de lama fierastraului. Contactul cu lama va poate provoca rani grave.
- Țineți cablul departe de zona de tăiere. În timpul funcționării cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de lamă.

IMPORTANT!

Deconectați întotdeauna bateria înainte de orice întreținere a mașinii. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane care nu sunt instruite în utilizarea mașinii și / sau a bateriei să o folosească sau să o întrețină. Legile locale pot reglementa vârsta utilizatorului.

Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată în vreun fel din specificația sa originală.

Purtați echipament de protecție personală. A se vedea instrucțiunile de la rubrica „Echipamente de protecție personală”.

Operatorul mașinii trebuie să se asigure, în timp ce lucrează, că nici o persoană sau animal nu se apropie la mai puțin de 15 metri (50 ft).

Nu folosiți niciodată mașina pe vreme rea, de exemplu în: ceață, ploaie, vânt puternic, frig intens etc. Vremea extrem de caldă poate provoca supraîncălzirea mașinii.

Nu folosiți niciodată un aparat defect. Efectuați verificările de siguranță, instrucțiunile de întreținere și service descrise în acest manual. Unele măsuri de întreținere și service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile de la rubrica Întreținere. Efectuați o inspecție generală a mașinii înainte de utilizare, consultați programul de întreținere.

 **AVERTIZARE!** Această mașină produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest produs poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau letale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a utiliza acest aparat.

 **AVERTIZARE!** Nu permiteți niciodată copiilor să folosească sau să se afle în apropierea mașinii; fierastraul electric este ușor de pornit, iar copiii ar putea să o pornească dacă nu este ținută sub supraveghere completă. Acest lucru poate însemna un risc de vătămare corporală gravă. Prin urmare, deconectați aparatul atunci când aparatul nu se află sub supraveghere atentă.

 **AVERTISMENT!** Lamele defecte pot crește riscul de accidente

SALVATI ACESTE INSTRUCIUNI!

SIMBOLURI

AVERTIZARE! Utilizarea incorectă sau neglijentă a tăietorului de gard viu îl poate transforma într-un instrument periculos care poate provoca vătămări grave sau chiar letale. Este extrem de important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual de utilizare.

PURTATI INTOT-DEAUNA:

- Casti pentru protectia auzului
- Ochelari de protectie

* Purtati mereu manusi de protectie

Simbolurile de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi manipulat ca deșeuri domestice. În schimb, trebuie să fie supus unei stații de reciclare adecvate pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Nu tineți produsul în ploaie.

Curent continuu

Emisii de zgomot în mediu conform Directivei Comunității Europene Emisia mașinii este specificată în capitolul Date tehnice și pe etichetă.

Simboluri de pe baterie și / sau de pe încărcător: Acest produs trebuie depozitat în spații de reciclare amenajate.


Transformator de siguranță.

Utilizați și depozitați încărcătorul de baterii numai în interior.

Izolație dublă

Purtați încălțăminte de siguranță.


PERICOL - Țineți mâinile departe de lamă.



Li-Ion



Fierastrau pentru gard viu - prezentarea partilor componente



PREZENTAREA PRODUSULUI (vezi Fig.1)

Utilizarea în condiții de siguranță a acestui produs necesită înțelegerea informațiilor de pe produs și din acest manual de operare, precum și cunoașterea proiectului dumneavoastră. Înainte de a utiliza acest produs, familiarizați-vă cu toate caracteristicile și regulile de siguranță.

SCUTUL

Scutul ajută la devierea așchiilor sau a altor resturi către mâinile și ochii operatorului.

COMUTATOR DE DECLANȘARE

Declanșatorul comutatorului, amplasat sub mânerul din spate și butonul de blocare, trebuie apăsat simultan pentru a permite rotirea lamei.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

ACUMULATORII

IMPORTANT! Acumulatorul nu este încărcat în momentul achiziționării. Înainte de utilizarea fierăstraului pentru gard viu, puneți la încărcat acumulatorul. Asigurați-vă ca ați citit toate instrucțiunile de siguranță și urmați instrucțiunile de încărcare a bateriei.


Înlăturarea bateriei din aparatul electric (vezi Fig. 2)

- Apăsați butonul de eliberare de pe baterie și țineți apăsat.
- Apucați ferm mânerul declanșatorului. Scoateți acumulatorul din mâner.

NOTĂ: Acumulatorul se fixează perfect în mâner pentru a preveni deplasarea accidentală. Poate necesita o tragere puternică pentru îndepărtare.

Instalarea bateriei (acumulatorului) în aparat (vezi Fig. 2)

- Potriviti bateria cu cavitatea din carcasa mânerului.
- Apucați ferm mânerul declanșatorului.
- Împingeți acumulatorul în mâner până când se blochează în poziție.



IMPORTANT! NU îndepărtați lama decât dacă este neapărat nevoie pentru a: ascuți, îndrepta sau a înlocui.

Mergeți la service-uri autorizate pentru a repara.



AVERTISMENT!

RESPECTAȚI aceste instrucțiuni pentru a evita rănirea și pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu:

- Înlocuiți imediat acumulatorul sau încărcătorul dacă carcasa bateriei sau cablul încărcătorului sunt deteriorate.
- Verificați dacă comutatorul este în poziția OFF înainte de a introduce sau scoate acumulatorul.
- Verificați dacă acumulatorul este îndepărtat și comutatorul este în poziția OPRIT înainte de a inspecta, regla sau efectua întreținerea oricărei părți a fierăstraului.

- Citiți și înțelegeți instrucțiunile din acest manual. ,

DESFACEREA COLETULUI

- Acest produs nu necesită asamblare.
- Îndepărtați cu grijă produsul și orice accesorii din cutie. Asigurați-vă că sunt incluse toate articolele listate în lista de ambalare.
- Verificați cu atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-au produs spargeri sau daune în timpul transportului.
- Nu aruncați ambalajul până când nu ați inspectat integritatea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE



AVERTISMENT pentru a evita ranirea

- Manevrați lama cu grijă.
- Nu așezați degetele sau mâna între creștăturile din lamă sau în orice poziție în care acestea ar putea fi ciupite sau tăiate.
- Nu faceți niciodată service-ul produsului sau a lamei, decât dacă bateria este îndepărtată.
- Nu utilizați dacă ansamblul lamei este deteriorat sau îndoit. Luați o persoană calificată pentru a îndrepta, înlocui sau ascuți.
- Țineți întotdeauna ambele mâini pe mânerul tăieturii de gard viu pentru a împiedica mâna să atingă lama.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

COMUTATORUL ON/OFF (VEZI Fig. 3)

Dispozitivul de tuns gard viu are două comenzi de comutare și un buton de blocare utilizat împreună pentru a preveni pornirea accidentală sau rănirea

- Așezați o mână pe mânerul declanșatorului. Așezați cealaltă mână pe mânerul auxiliar.
- Apăsăți butonul de blocare și țineți apăsăat.
- Strângeți comutatorul de declanșare. Aparatul de tuns gard viu va porni.
- Eliberați butonul de blocare. Dispozitivul de tuns gard viu va rămâne aprins atâta timp cât mânerul de declanșare, comutatorul de declanșare este aprins.
- Dispozitivul de tuns gard viu se va opri dacă eliberați fie mânerul declanșatorului.



IMPORTANT: Dacă fierastraul de taiere gard viu este scăpat accidental, atunci acesta se va opri, iar lama se va opri câteva secunde. Fierastraul de gard viu va fi apoi blocat din nou.



FISA TEHNICA

Tip de taiere	Lama dubla
Lățime de tăiere, / mm	460
Viteza lamei/spm	2800
Nivele de sunet	
Nivelul presiunii acustice, măsurat conform EN 60335-1 și EN60745-2-15,dB(A)	86.6,K=3
Nivel de putere sonoră, măsurat conform ISO22868, dB (A)	94.3, K=3
Nivel de putere sonor garantat, dB (A)	97
Nivel de vibratii	
Niveluri de vibrație la mâner, măsurate conform EN60745-1 și EN60745-2-15, m / s ² : 2,46, K = 1,5	

THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X
THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UHTLI20461
UHTLI20461X UHTLI20461-X(X stands for 1 to 9) Imagine detaliata



THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X
 THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UHTHTLI20461
 UHTHTLI20461X UHTHTLI20461-X(X stands for 1 to 9) Lista pieselor de schimb

NO.	Part Description	Qty	NO.	Part Description	Qty
1	Suruburi	21	19	Angrenaj	1
2	Carcasa dreapta	1	20	Bucsa	1
3	Terminal	1	21	Angrenaj	1
4	Declansator	1	22	Excentric	2
5	Arc	1	23	Placuta distantier	1
6	Buton de comanda	1	24	Placuta presare	1
7	Micro intrerupator	1	25	Bolt	2
8	Arc	1	26	Conector actionare	1
9	Bobina de inductie	1	27	Carcasa protectie	1
10	Carcasa stanga	1	28	Foarfeca	2
11	Placa de baza	1	29	Maner	1
12	Motor	1	30	Micro intrerupator	1
13	Angrenaj	1	31	Arc	2
14	Protectie centru	1	32	Tragaci	1
15	Surub	2	33	Maner	1
16	Piulite	2	34	Scut	1
17	Saiba plata	5	35	Surub	1
18	Capace de cauciuc	4			

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: THTLI20461 - TOTAL - Foarfeca electrica pentru tuns gard viu - Li-Ion - 20V
- C. Descriere echipament: Instrument electric ce se utilizeaza la taierea si tunderea gardurilor vii, arbustilor si ierburilor.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|----------------------------|---------------|
| EN 60745-1:2009+A11 | IEC 60227 |
| EN 60745-2-15:2009+A1 | IEC 60245 |
| IEC 62133-2:2017 | IEC 60384-14 |
| IEC 60745-1:2006 | IEC 61558-1 |
| IEC 60745-2-15:2006+A1 | IEC 60309 |
| IEC 60745-2-15:2006 | IEC 60320 |
| AMD1:2009 | IEC 60730-1 |
| IEC 60529 | IEC 61058-1 |
| ISO 7010 | IEC 60884 |
| IEC 60745-2-15 | IEC 60320 |
| ISO 3864-3 | IEC 60998-2-1 |
| IEC 60417-5008(DB:2002-10) | IEC 60998-2-2 |
| IEC 60335-1 | IEC 60999-1 |
| IEC 61540 | IEC 60760 |
| IEC 61558-1 | ISO 2178 |
| IEC 60384-14 | ISO 1463 |
| IEC 60127-3 | |
| IEC 60068-2-75 | |
| IEC 60065 | |
- Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 81.85 dB
LW: 92.85 dB
- F. Organismul notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany, Organism notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: CN20X5PL 001 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50490825 0001 din 12.01.2021
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 24.10.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



FIERASTRAU PENTRU GARD VIU

20V