

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR

TIWLI2001, UTIWLI2001, TIWLI20010, TIWLI2001E, TIWLI2001S,
TIWLI2001M, TIWLI2001A, TIWLI2001X, TIWLI2001-X
(X- PENTRU ARTICOLELE DE LA 1 LA 9)

INDUSTRIAL



P20S



20V

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță privind reciclarea.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
 max 50°C	Încărcați bateria doar sub 50°C
	Reciclați întotdeauna bateriile
	Nu distrugeți bateria prin foc
	Nu expuneți bateria la apă



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

- > Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.
- > Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- > Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

- > Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- > Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.
- > Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- > Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- > Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- > În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminta de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> *Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.*

> *Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*

> *Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.*

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor pentru baterii

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

b) Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

c) Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

e) Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprezvizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

f) Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.

g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau scula în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

SPECIFICATII

Model		TIWLI2001, TIWLI2001E, TIWLI20010, TIWLI2001S, TIWLI2001-X, TIWLI2001M, TIWLI2001A, TIWLI2001X (X stangs for 1 to 9)
	Șurub standard	M10 - M20
Capacități de fixare	Șurub de tracțiune mare	M10 - M16
	Șurub de tracțiune mare	5 mm - 14 mm
Rotatii pe minut	Mod de impact dur	0 - 2100 /min
	Mod de impact moale	0 - 1300 /min
Impacturi pe minut	Mod de impact dur	0 - 3300 /min
	Mod de impact moale	0 - 2000 /min
Tensiune nominală		Max.20V
Timp de incarcare		1Hr approx

Model		UTIWLI2001
	Șurub standard	3/8" - 3/4"
Capacități de fixare	Șurub de tracțiune mare	3/8" - 5/8"
	Șurub de tracțiune mare	3/16" - 9/16"
Rotatii pe minut	Mod de impact dur	0 - 2100 /min
	Mod de impact moale	0 - 1300 /min
Impacturi pe minut	Mod de impact dur	0 - 3300 /min
	Mod de impact moale	0 - 2000 /min
Tensiune nominală		Max.20V
Timp de incarcare		1Hr approx

Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

Avertizări de siguranță

1. Țineți scula electrică pe suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care elementul de fixare poate contacta cablurile ascunse. Elementele de fixare care intră în contact cu un fir sub tensiune pot face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie în direct și ar putea oferi operatorului un șoc electric.
2. **Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție fermă. Asigurați-vă că nu este nimeni mai jos atunci când utilizați instrumentul în locații înalte.**
3. Țineți instrumentul ferm
4. Purtați protectoare pentru urechi.
5. Nu atingeți bitul sau piesa de prelucrat imediat după operare. Pot fi extrem de fierbinți și v-ar putea arde pielea.
6. Țineți mâinile departe de părțile rotative.

SALVATI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠️ AVERTIZARE: NU lăsați confortul sau familiaritatea cu produsul (obținut în urma utilizării repetate) înlocuiesc respectarea strictă a regulilor de siguranță pentru produsul subiect.

Utilizarea greșită sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Simboluri

Următoarele arată simbolurile utilizate pentru instrument.

V	volts
—	curent continuu
n.	nici-o viteză de încărcare
... /min r /min	revoluții sau reciprocitate pe minut
🔑	numărul de lovituri

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul

1. Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe (1) încărcător de baterie, (2) baterie și (3) produs cu baterie.
2. Nu dezamblați cartușul bateriei.
3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Poate rezulta într-un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

4. Dacă electrolitul îți intră în ochi, clătește-le cu apă limpede și solicită imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.
5. Nu scurtați cartușul bateriei:
 - (1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv.
 - (2) Evitați depozitarea cartușului de baterie într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cule, monede etc.
 - (3) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.
 O scurtă baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
6. Nu depozitați scula și cartușul bateriei în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
7. Nu incinerăți cartușul bateriei, chiar dacă este grav deteriorat sau este uzat complet. Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.
8. Aveți grijă să nu cădeți sau să nu loviți bateria.
9. Nu folosiți o baterie deteriorată.
10. Bateriile cu ioni de litiu conținute sunt supuse cerințelor legislației privind mărfurile periculoase. Pentru transporturile comerciale, de ex. de către terți, agenți de expediere, trebuie respectate cerințele speciale privind ambalarea și etichetarea. Pentru pregătirea articolului expediat, este necesar să se consulte un expert pentru materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementări naționale eventual mai detaliate. Tapează sau maschează contactele deschise și împachetează bateria astfel încât să nu se poată deplasa în ambalaj.
11. Urmați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.

SALVATI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- ⚠ ATENȚIE:** Utilizați numai adevărate baterii TOTAL autentice. Folosirea bateriilor TOTAL neautentice sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei care produce incendii, vătămări personale și daune. De asemenea, va anula garanția TOTAL pentru instrumentul TOTAL și încărcătorul.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață a bateriei

1. Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi descărcat complet. Întotdeauna opriți funcționarea sculei și încărcați cartușul cu baterii atunci când observați o putere mai mică a sculei.
2. Nu încărcați niciodată un cartuș cu baterie complet încărcat. Supraîncărcarea reduce durata de utilizare a bateriei.
3. Încărcați cartușul bateriei cu temperatura camerei la 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lăsați un cartuș cu baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).


DESCRIERE FUNCTIONALA

- ⚠ ATENȚIE:** Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul cu baterii este îndepărtat înainte de a regla sau verifica funcția pe unealtă.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei

- ⚠ ATENȚIE:** Opriti întotdeauna instrumentul înainte de a instala sau scoate cartușul cu baterii.

- ⚠ ATENȚIE:** Țineți ferm instrumentul și cartușul de baterie când instalați sau îndepărtați cartușul de baterie. Nerespectarea fermă a sculei și a cartușului de baterie poate duce la alunecarea mâinilor dvs. și poate duce la deteriorarea sculei și cartușului bateriei și a unei răni personale.



► 1. Buton 2. Baterie

Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l de pe instrument în timp ce glisați butonul din fața cartușului.


Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-o în loc. Introduceți-l până când se blochează în loc cu un pic de clic.

- ⚠ ATENȚIE:** Instalați întotdeauna complet cartușul bateriei până când nu poate fi văzut indicatorul roșu. În caz contrar, poate cădea accidental din instrument, provocând vătămări pentru tine sau cineva din jurul tău.

- ⚠ ATENȚIE:** Nu instalați cartușul bateriei cu forță. Dacă cartușul nu nu glisează ușor, nu este introdus corect.

Indicarea capacității rămase a bateriei

Numai pentru cartușele cu baterii cu „B” la sfârșitul numărului modelului



► 1. Indicator 2. buton de verificare

Apăsăți butonul de verificare a cartușului bateriei pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile indicatoare se aprind câteva secunde.

Lămpi indicatoare		Capacitate ramasa
Luminat	Inchis	
		>80%
		30% to 80%
		<30%

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambientală, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Sistem de protecție a instrumentului / bateriei

Instrumentul este echipat cu un sistem de protecție a sculei / bateriei. Acest sistem întrerupe automat puterea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Instrumentul se va opri automat în timpul funcționării dacă scula sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este acționată într-o manieră care determină să tragă un curent anormal de ridicat, instrumentul se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți instrumentul și opriți aplicația care a determinat supraîncărcarea instrumentului. Apoi porniți instrumentul pentru a reporni.

Protecție la supraîncălzire

Când scula / bateria este supraîncălzită, instrumentul se oprește automat. În această situație, lăsați scula / bateria să se răcească înainte de a porni din nou instrumentul.

Comutați acțiunea



► 1. Declanșarea comutatorului

ATENȚIE: Înainte de a instala cartușul bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine la poziția „OFF” atunci când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți declanșatorul. Viteza sculei este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a se opri.

NOTĂ: Instrumentul se oprește automat dacă continuați să trageți declanșatorul între 6 minute.

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă instrumentul nu se oprește în mod constant după eliberarea declanșatorului comutatorului, puneți instrumentul în service la un centru de service TOTAL.

Aprinderea lămpii frontale


ATENȚIE: Nu priviți în lumină și nu vedeți direct sursa de lumină.



► 1. Lampa

Puteți modifica forța de impact în trei pași: dur, moale.
 Aceasta permite o strângere adecvată lucrării.
 De fiecare dată când este apăsat butonul, numărul de lovitură se schimbă în doi pași.

Inversarea acțiunii comutatorului




► 1. Maneta comutatorului invers

ATENȚIE: verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de operare.

ATENȚIE: Folosiți comutatorul de inversare numai după ce instrumentul se oprește complet. Schimbarea direcției de rotație înainte ca instrumentul să se oprească poate deteriora scula.


ATENȚIE: Când nu folosiți instrumentul, setați întotdeauna maneta comutatorului invers în poziția neutră.

Acest instrument are un comutator invers pentru a schimba direcția de rotație. Apăsați maneta comutatorului invers
 O parte pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic.
 Când maneta comutatorului invers se află în poziție neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.



► 1. Buton

Modificarea forței de impact



► 1. Tare 2. Incet 3. Buton

Gradul de forță de impact afișat pe panou	Lovituri maxime	Scop	Exemplu de aplicare
Inalt 	3,300 min ⁻¹ (/min)	Strângerea când se dorește forța și viteza.	Strângerea șuruburilor din lemn, a șuruburilor de strângere.
Jos 	2,000 min ⁻¹ (/min)	Strângeți cu forță mai mică pentru a evita ruperea filetului șurubului.	Strângerea șuruburilor de fixare, strângerea șuruburilor mici, precum M6.

NOTĂ: Un mod este disponibil numai atunci când instrumentul se rotește în sensul acelor de ceasornic. Când rotiți în sens invers acelor de ceasornic în modul A, forța de impact și viteza sunt identice cu modul hard.

NOTĂ: Când toate lămpile de pe panoul de comutare se sting, instrumentul este oprit pentru a economisi energia bateriei. Gradul de forță de impact poate fi verificat trăgând declanșatorul comutatorului în măsura în care instrumentul nu funcționează.

NOTĂ: În timp ce trageți declanșatorul comutatorului, gradul de forță de impact nu poate fi modificat.

Specificațiile fiecărui grad de forță de impact

Gradul de forță de impact afișat pe panou	Lovituri maxime blows	Aplicații	Lucru
Inalt 	3,300 min ⁻¹ (/min)	Strângerea când se dorește forța și viteza.	Asamblarea cadrului din oțel.
Jos 	2,000 min	Strângeți cu forță mai mică pentru a evita ruperea filetului șurubului.	Asamblare de mobilier.

ASAMBLARE

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul cu baterii este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrare pe sculă.


Selectarea soclului de impact corect

Utilizați întotdeauna soclul de impact corespunzător dimensiunilor pentru șuruburi și piulițe. O priză de impact de dimensiuni incorecte va duce la un cuplu de fixare inexact și inconsistent și / sau deteriorarea surubului sau piuliței.

Instalarea sau scoaterea soclului de impact

ATENȚIE: Asigurați-vă că priza de impact și porțiunea de montaj nu sunt deteriorate înainte de instalarea soclului de impact.


ATENȚIE: După introducerea soclului de impact, asigurați-vă că este bine fixat. Dacă iese, nu-l folosiți.



► 1. Priză de impact 2. Unitate pătrată

Aliniați orificiul din lateralul soclului de impact cu știftul de fixare de pe unitatea pătrată și împingeți soclul de impact pe unitatea pătrată până când se blochează. Atingeți-l ușor dacă este necesar. Pentru a scoate soclul de impact, pur și simplu scoateți-l.


Instalarea cârligului



► 1. canelură 2. cârlig 3. șurub


Cârligul este convenabil pentru agățarea temporară a sculei. Aceasta poate fi instalată pe ambele părți ale instrumentului. Pentru a instala cârligul, introduceți-l într-o canelură în carcasa sculei de o parte și apoi fixați-l cu un șurub. Pentru a scoate, slăbiți șurubul și apoi scoateți-l.

OPERARE



Cuplul de fixare corespunzător poate diferi în funcție de tipul sau dimensiunea șurubului / șurubului, de materialul piesei de prelucrat care trebuie fixat, etc. Raportul dintre cuplul de fixare și timpul de fixare este prezentat în cifre.

TIWLI2001, UTIWLI2001, TIWLI20010, TIWLI2001E, TIWLI2001S,
TIWLI2001M, TIWLI2001A, TIWLI2001X, TIWLI2001-X
(X stands for 1 to 9) Vedere detaliata



**TIWLI2001, UTIWLI2001, TIWLI20010, TIWLI2001E, TIWLI2001S,
TIWLI2001M, TIWLI2001A, TIWLI2001X, TIWLI2001-X
(X stangs for 1 to 9) Lista pieselor de schimb**

No.	Descrierea piesei	Qty	No.	Descrierea piesei	Qty
1	șurub de bătut ST3.9x22	4	8	PANEL DE FUNCȚIE	1
2	Ansamblu cutie de viteze și ansamblu ciocan	1	9	TERMINAL	1
3	STATOR	1	10	CONTROLOR	1
4	angrenaj motor	1	11	trăgaci	1
5	ROTOR	2	12	șurub de bătut ST3.5x16	9
6	F/R Schimbă pârghia	1	13	baterie	1
7	Carcasa stanga si dreapta	1	14	incarcator	1

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TIWLI2001	TOTAL - Masina de insurubat cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori) - 1/2"
-----------	---

- D. Descriere echipament:
Unealta, cu impact, avand acumulator, utilizata pentru insurubare.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 62841-1
EN 62841-2-2
ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 65.7 dB

LW: 76.7 dB

- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, Building 18, No.2168 Chenhang Highway, Minhang District, Shanghai, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: EFSH21031015-IE-05-L01 si EFSH21031015-IE-05-L02 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH202104-M007 din 20.04.2021.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 20.04.2021

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATORI

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

20V