

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

APARAT DE SPALAT SUB PRESIUNE

TPWLI2008



20V

TPWLI2008

Aparat de spalat cu presiune - Li-Ion - 20V - 24.8Bar

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască antipraf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorității locale sau distribuitorului pentru sfaturi privind reciclarea.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
 Max. 40°C	Încărcarea bateriei doar sub 40°C.
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria utilizând focul.
	Nu expuneți bateria la apă.

Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave. Termenul „sculă electrică” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică cu baterie (fără fir). **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

1)Instruire

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Cunoașteți comenzile și utilizarea corectă a mașinii.
- Nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatul.
- Nu permiteți niciodată utilizatorilor care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni să utilizeze aparatul. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- Nu folosiți niciodată aparatul în timp ce oamenii, în special copiii sau animalele de companie sunt în apropiere.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar la alte

persoane sau proprietatea acestora.

2) Pregătirea

- În timpul funcționării aparatului, purtați întotdeauna încălțăminte substanțială și pantaloni lungi.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi trase în orificiul de admisie a aerului. Păstrați părul lung departe de orificiile de admisie a aerului.
- Purtați ochelari de protecție în timpul funcționării.
- Pentru a preveni iritarea prafului, se recomandă purtarea unei măști de față.
- Înainte de utilizare, verificați cablul de alimentare și prelungitor pentru a detecta semne de deteriorare și învechire. Nu utilizați mașina dacă cablul este deteriorat sau uzat.
- Nu folosiți niciodată mașina cu protecții sau scuturi defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu colector de resturi.
- Utilizați numai un cablu prelungitor rezistent la intemperii prevăzut cu un cuplaj conform IEC 60320-2-3.

3) Operațiunea

- Direcționați întotdeauna cablul spre spate, departe de mașinărie.
- Dacă un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de alimentare de la rețea. **NU ATINGEȚI CORDUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.**
- Nu transportați mașinăria de cablu.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare
 - ori de câte ori părăsiți aparatul
 - înainte de a elimina un blocaj
 - înainte de a verifica, curăța sau lucra la mașinărie
 - dacă aparatul începe să vibreze anormal
- Utilizați mașinăria numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună
- Nu depășiți și păstrați echilibrul în orice moment
- Asigurați-vă întotdeauna de piciorul pus pe pante
- Mergeți, niciodată să nu alergați
- Păstrați toate orificiile de admisie a aerului de răcire curățate de resturi
- Nu suflați niciodată resturi în direcția celor prezenți
- Recomandare de a utiliza aparatul numai la ore rezonabile - nu dimineața devreme sau noaptea târziu, când oamenii ar putea fi deranjați

- Recomandare de a folosi greble și măhuri pentru a slăbi resturile înainte de suflare / aspirare

- Recomandare pentru umezirea ușoară a suprafețelor în condiții de praf sau utilizarea atașamentului

- Recomandare de a utiliza extensia duzei complete a suflantei, astfel încât fluxul de aer să funcționeze aproape de sol

4) Întreținere și depozitare

- Păstrați toate piulițele și șuruburile strânse pentru a vă asigura că mașinăria este în stare de

funcționare sigură

- Verificați frecvent colectorul de resturi pentru uzură sau deteriorare
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale
- Depozitați aparatul numai într-un loc uscat

Recomandări:

- conectați mașinăria numai la un circuit de alimentare protejat de un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA pentru mașinăriile alimentate de la rețea
- pentru a evita utilizarea aparatului în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales atunci când există riscul de a fulgera

Cablurile de alimentare nu trebuie să fie mai ușoare decât:

- dacă este izolat din cauciuc, cablu flexibil învelit în cauciuc dur obișnuit (codul H05 RN-F)
- dacă este izolat cu clorură de polivinil, cordon flexibil învelit în clorură de polivinil obișnuită (codul H05 VV-F)

Alte informații pentru utilizarea corectă și în siguranță

În timpul utilizării aparatelor electrice, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și / sau rănire a persoanelor, trebuie respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile, chiar dacă sunteți familiarizat cu aparatul.
- Pentru accesorii de tip Y, dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta va fi înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, NU IMERGEȚI aparatul, setul de cabluri sau conectați apa sau alte lichide.
- Pentru a curăța, ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este utilizat lângă copii. Nu lăsați niciodată un aparat nesupravegheat atunci când îl folosiți.
- Opriti și scoateți ștecherul din priză atunci când nu îl utilizați înainte de a asambla sau dezasambla piese, curățați sau efectuați orice întreținere a aparatului. Nu trageți niciodată cablul în timp ce îl scoateți din priză.
- Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul complet la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparații electrice, reparații mecanice sau ajustări pentru a evita orice pericol.
- Utilizarea accesoriilor sau accesoriiilor nerecomandate sau vândute de acest producător de aparate poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese, blatul sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Evitați atingerea suprafețelor fierbinți, folosiți mânerele și butoanele.
- Nu folosiți și nu așezați nicio parte a acestui aparat pe sau lângă suprafețe fierbinți (cum ar fi arzătorul cu gaz sau electric sau într-un cuptor încălzit).
- Nu abuzați de cablu, nu purtați niciodată aparatul de cablu și nu-l smulgeți pentru al deconecta

de la priză; în schimb, apucați ștecherul și trageți pentru a deconecta.

- Când utilizați un cablu prelungitor cu aparatul dvs., asigurați-vă că cablul prelungitor este corect cablat și că este destinat utilizării acestuia.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu încercați să reparați singur aparatul; în schimb, duceți-l la centrul de service autorizat de fabricație sau reparat.
- Avertizare! Ventilatorul continuă să se rotească după oprirea motorului.
- Lucrări de întreținere și curățare a aparatului numai cu motorul oprit și priza de alimentare deconectată
- Nu blocați deschiderea sau admisia ventilatorului. Blocarea deschiderii suflantei va determina o creștere anormală a vitezei de rotație a motorului și ar putea deteriora paletele din secțiunea interioară a unității sau poate provoca răni. Motorul ar putea, de asemenea, supraîncălzi și provoca un incendiu.
- Nu colectați cenușă de țigară încă fumegătoare, metale proaspete tăiate bărbierit, șuruburi, cuie și altele asemenea.

Utilizarea prevăzută

Suflanta dvs. a fost proiectată pentru utilizare în grădină și în interior pentru aplicații de suflare și curățare, precum și pentru aspirația ușoară.

Simboluri de avertizare



Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.



Opriți și scoateți ștecherul de la rețea înainte de curățare sau întreținere



Deconectați ștecherul dacă cablul se deteriorează sau se încurcă



Feriți-vă de obiectele care cad.



Nu atingeți ventilatorul. Dinții vor continua să se rotească pentru o scurtă perioadă de timp după oprire.



Înțelesul coșului de gunoi cu roți tăiat:



Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți facilități de colectare separată.

Siguranța electrică



Acest instrument este izolat dublu; de aceea nu este necesar niciun fir de împământare. Verificați întotdeauna dacă sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe placa de identificare.

1. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- 2.1 Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat cât timp este conectat la rețeaua de alimentare;
- 2.2 Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri;
- 2.3 Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor când este alimentat sau răcit.

3. Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de întreținerea utilizatorului

Conținut

Introducere	2
Scopul urmărit	2
Descriere generală	3
Domeniul de livrare	3
Prezentare generală	3
Descriere funcțională	3
Date tehnice	3
Note privind siguranța	5
Explicația simbolurilor	5
Pictograme pe flaconul de lichid de curățare	5
Simboluri din manual	5
Note generale privind siguranța	5
Pornire	7
Conectarea sursei de apă	7
Conectarea la racordul de apă menajeră	8
Aspirarea apei	8
Sângerarea furtunului	8
Introducerea / scoaterea bateriei reîncărcabile	8
Atașarea duzei cu lance de pulverizare / agent de curățare	8
Operațiunea	8
Încheierea operațiunii	9
Reglarea duzelor	9
Utilizarea detergenților	9
Curățare și întreținere	9
Curățarea	9
Întreținere	9
Depozitare	9
Eliminarea deșeurilor și Protecția mediului	10
Garanția	10
Depanare	11
Vedere explodată.	12
Lista pieselor de schimb	13

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea noului dispozitiv. Cu acesta, ați ales un produs de înaltă calitate. În timpul producției, acest echipament a fost verificat pentru calitate și supus unei inspecții finale. Prin urmare, funcționalitatea echipamentului dvs. este garantată.



Instrucțiunile de utilizare fac parte din acest produs. Acestea conțin informații importante despre siguranță, utilizare și eliminare.

Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de funcționare și siguranță. Utilizați produsul numai așa cum este descris și pentru aplicațiile specificate.

Păstrați acest manual în siguranță și, în cazul în care produsul este transmis, predați toate

documentele către terți.

Scopul propus

Acest dispozitiv este potrivit pentru curățare și irigare.

Orice altă utilizare care nu este aprobată în mod explicit în aceste instrucțiuni poate duce la deteriorarea echipamentului și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator.

Echipamentul este conceput pentru a fi utilizat de adulți. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizați cu instrucțiunile să folosească aparatul. Reglementările locale pot specifica o limită de vârstă pentru utilizator.

Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau daune aduse altor persoane sau bunurilor acestora. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de o utilizare nespecificată sau de o operare incorectă.

Acest echipament nu este potrivit pentru uz comercial. Utilizarea comercială va invalida garanția.

Descriere generală



Diagrama celor mai importante elemente funcționale poate fi găsită pe partea rabatabilă.

Scopul livrării

Despachetați cu grijă aparatul și verificați dacă este complet:

- Dispozitiv
- Lance spray
- Furtun de aspirație
- Geantă din plasă
- Duza agentului de curățare cu recipient
- Instrucțiuni de folosire



Bateria și încărcătorul nu sunt incluse.

Aruncați corect materialul de ambalare.

Prezentare general

- 1 Fante de ventilație
- 2 Eliberați butonul
- 3 Maneta de comutare
- 4 Conexiune de apă
- 5 Recipient pentru agent de curățare
- 6 Duza agentului de curățare
- 7 Furtun de aspirație cu coș filtru

- 8 duze
- 9 Lance de pulverizare
- 10 Geantă de plasă
- 11 Încărcător
- 12 Baterie litiu-ion

Descriere funcțională

Mașina de spălat cu presiune fără fir curăță și irigă cu ajutorul unui jet de apă. Dacă este necesar, poate fi acționat și cu adaos de agenți de curățare.

Pentru funcțiile elementelor de comandă vă rugăm să consultați descrierea ulterioară. Asigurați-vă că instrucțiunile de siguranță sunt respectate întotdeauna!

Date tehnice

Mașină de spălat cu presiune fără fir

Tensiunea motorului U V
Greutate (inclusiv accesorii /
Agent de curățare) ca. 2,6 kg
Gradul de protecție PX0
Presiune nominală /
Presiunea de lucru (p max.) 24,8Bar
Max. presiunea de admisie (p în max) 0,5 MPa
Max. debitul nominal. 2,2 L / min
Înălțime minimă de aspirație 5m
Numărul duzei 6buc
Timp de descărcare a apei ≤ 10 s
Furtun de aspirație 6 m
Volum rezervor agent de curățare 400 ml

Valoarea declarată a emisiilor de vibrații a fost măsurată în conformitate cu o procedură standard de testare și poate fi utilizată pentru a compara o sculă electrică cu alta.

Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi, de asemenea, utilizată pentru o evaluare preliminară a expunerii.



Avertisment: Valoarea emisiilor de vibrații poate diferi în timpul utilizării efective a sculei electrice de valoarea indicată în funcție de modul în care este utilizată scula electrică.

Încercați să mențineți expunerea la vibrații cât mai scăzută posibil. Exemple de măsuri pentru reducerea expunerii la vibrații sunt purtarea mănușilor la utilizarea instrumentului și limitarea orelor de lucru. În acest scop, trebuie luate în considerare toate părțile ciclului de funcționare (de exemplu, momentele în care instrumentul electric este oprit și momentele în care este pornit, dar funcționează fără sarcină).

Note privind siguranța

Această secțiune descrie regulile de siguranță de bază atunci când lucrați cu dispozitivul.

Explicația simbolurilor



Atenție!



Înainte de a începe lucrul, familiarizați-vă bine cu toate elementele de operare, în special cu modul în care acestea funcționează și funcționează. Întrebați un specialist dacă este necesar. Vă rugăm să citiți și să respectați manualul de instrucțiuni pentru dispozitiv!



Dispozitivul nu este potrivit pentru conectarea la un sistem de alimentare cu apă potabilă.



Aparatele electrice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.



Specificație nivel de zgomot Lwa în dB.



Setările duzei lancei de pulverizare

Duză integrată, șase tipuri de apă pentru utilizatori pentru a economisi aproximativ 50 de yuani costuri accesorii.

Simboluri din manual



Simboluri de avertizare cu informații despre prevenirea daunelor și vătămărilor.



Simbol de pericol cu informații despre prevenirea vătămărilor corporale cauzate de electrocutare.



Simboluri de instrucțiuni cu informații despre prevenirea daunelor.



Ajutați simbolurile cu informații despre îmbunătățirea manipulării instrumentelor.

Note generale privind siguranța

- Mașinile nu trebuie utilizate de copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se

joacă cu aparatul.

- Această mașină poate fi utilizată de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea mașinii într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare nu li se permite să utilizeze echipamentul.
- Curățătorul de înaltă presiune nu poate fi utilizat de persoane neinstruite
- În cazul unei defecțiuni sau defecte în timpul funcționării, dispozitivul trebuie oprit imediat și bateria scoasă. Apoi citiți pagina 11 din instrucțiunile de utilizare pentru posibile cauze ale defecțiunilor sau contactați centrul nostru de service.

Lucrul cu echipamentul



Atenție: pentru a evita accidentele și rănille:



Șaibele de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect. Jetul nu trebuie să fie îndreptat către persoane, animale, echipamente electrice active sau dispozitivul însuși.

- Nu îndreptați jetul către voi sau către alții pentru a curăța hainele și încălțăminte.
- Pentru a proteja împotriva apei sau îndepărtați spatele, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată și ochelari de protecție.
- Nu folosiți aparatul de curățat sub presiune atunci când alte persoane se află în imediata apropiere, în afară de faptul că poartă și haine de protecție.
- Luați măsurile adecvate pentru a ține copiii departe de echipament în timp ce acesta funcționează
- Nu utilizați echipamentul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea va avea ca rezultat un risc de incendiu sau explozie.
- Nu pulverizați lichide combustibile. Pericol de explozie.
- Dacă intrați în contact cu agenți de curățare, clătiți cu multă apă curată.
Pericol de arsură!
- Vă rugăm să fiți conștienți de riscul crescut de declanșare atunci când utilizați mașina de spălat cu presiune cu furtunul de aspirație.
- Nu răsturnați, nu zdrobiți și nu îndoiți furtunul de aspirație. Există riscul de deteriorare și, prin urmare, riscul de a vă răni.
- Nu utilizați pentru curățarea ferestrelor.
- Păstrați echipamentul într-un loc uscat și la îndemâna copiilor.



Atenție! Pentru a evita deteriorarea echipamentului și orice posibilă vătămare corporală care rezultă din aceasta:

- Nu lucrați cu echipamente deteriorate sau incomplete sau cu echipamente care au fost transformate fără aprobarea producătorului. Înainte de operarea inițială, solicitați unui specialist să verifice dacă măsurile de protecție electrică necesare sunt în vigoare.

- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care sunt deteriorate părți importante, cum ar fi furtunul de aspirație, duzele sau lancea de pulverizare.
- Protejați agentul de curățare sub presiune de îngheț și de funcționare uscată.
- Furtunurile, armăturile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța mașinii. Utilizați numai furtunuri, racorduri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.
- Utilizați numai accesorii originale și nu efectuați lucrări de conversie la echipament. Vă rog
- citiți notele din instrucțiunile de utilizare cu privire la subiectul „întreținere și curățare”. Orice măsuri care depășesc aceste măsuri, în special deschiderea echipamentului, trebuie efectuate de un electrician autorizat.

Siguranța electrică:



Atenție: pentru a evita accidentele și rănilor cauzate de șocurile electrice:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă echipamentul este deteriorat.
- Purtați încălțăminte robustă pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice.

Pornirea



În conformitate cu reglementările în vigoare, un curățător de presiune nu trebuie să fie operat niciodată de pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă fără un dispozitiv de prevenire a curgerii înapoi. Trebuie utilizat un dispozitiv de prevenire a refluxului adecvat în conformitate cu EN 12729 tip BA.

Apa care a trecut printr-un dispozitiv de prevenire a refluxului este clasificată ca fiind de băut. Un dispozitiv de prevenire a refluxului este disponibil în magazinele specializate.

Un separator de sistem (supapă de reținere) previne fluxul de apă și detergent în conducta de apă potabilă.

- Folosiți un furtun obișnuit de grădină pentru admisia apei și asigurați o lungime suficientă.
- Utilizați dispozitivul pe o conexiune de apă menajeră cu o presiune maximă de 5 bari.
- De asemenea, puteți utiliza dispozitivul independent de conducta de apă (de exemplu, cu un butoi de ploaie) prin funcția de aspirație integrată a apei. Această funcție trebuie utilizată numai cu un furtun de aspirație cu coș filtrant.

Conectarea sursei de apă

Conectarea la racordul de apă menajeră

1. Conectați furtunul de alimentare la alimentarea cu apă. Purgeți furtunul permițând apei să curgă fără bule din celălalt capăt al furtunului de alimentare. Închideți robinetul.
2. Conectați cuplajul furtunului de alimentare la racordul de apă (4) de pe dispozitiv.

Aspirarea apei

- De asemenea, puteți utiliza dispozitivul independent de conducta de apă (de exemplu, cu un butoi de ploaie) prin funcția de aspirație integrată a apei. Această funcție trebuie utilizată numai cu un furtun de aspirație cu coș filtrant.



Dispozitivul în sine nu trebuie să fie scufundat în surse de apă deschisă. Există riscul de vătămare corporală din cauza unui șoc electric



Nu trageți apă din acumulări naturale. Există riscul de contaminare cu agentul de curățare spălat înapoi.

1. Conectați furtunul de aspirație cu coșul filtrant la cuplajul (10) de pe dispozitiv.
2. Introduceți capătul cu coșul de filtrare în colectorul de apă (de ex. Butoi de ploaie). Asigurați-vă că există o alimentare cu apă suficientă și fiabilă.

Curgerea furtunului

Asigurați-vă că nu există aer în furtunul de aspirație. Introduceți furtunul de aspirație și coșul de filtrare (10) complet în colectorul de apă (de ex. Butoiul de ploaie) pentru a-l purga.



Rularea uscată va deteriora dispozitivul

Introducerea / scoaterea bateriei reîncărcabile

1. Pentru **a introduce** bateria (12) în dispozitiv, împingeți bateria (12) de-a lungul șinei de ghidare în dispozitiv. O veți auzi făcând clic pe loc.
2. Pentru **a scoate** bateria (12) din dispozitiv, apăsați butonul de eliberare (13) de pe baterie și trageți bateria (12) afară.

Atașarea duzei cu lance de pulverizare / agent de curățare

1. Conectați lanceul de pulverizare (9) sau duza agentului de curățare (7) la mașina de spălat cu presiune fără fir, introducând și înșurubând (dispozitivul de blocare cu baionetă).
2. Atașamentele sunt eliminate în ordine inversă.

Operațiunea



Fiiți pregătiți pentru forța de retragere a jetului de apă emis! Asigurați-vă că stați ferm și că țineți arma în siguranță, altfel vă puteți răni pe dvs. sau pe alte persoane.



Nu acționați niciodată dispozitivul de curățare sub presiune cu un robinet de apă închis. Funcționarea în condiții de uscare va deteriora aspiratorul!

1. Utilizați dispozitivul numai după ce ați conectat alimentarea cu apă și conexiunea este strânsă.
2. Apăsăți butonul de eliberare (2) și apoi maneta de comutare (3). Apoi puteți elibera butonul de eliberare (2).
3. Eliberarea manetei de comutare (3) oprește dispozitivul.



Dacă există o scurgere în sistemul de apă, opriți imediat dispozitivul și scoateți bateria.



Pericol de electrocutare! Încercați să conectați din nou apa (consultați „Pornirea inițială - conectarea sursei de apă”).

Finalizarea operațiunii:

1. După ce ați lucrat cu un detergent, clătiți aspiratorul sub presiune cu apă limpede.
2. Eliberați maneta comutatorului (3).
3. Scoateți bateria din dispozitiv.
4. Deconectați mașina de spălat cu presiune fără fir de la sursa de alimentare cu apă.
5. Apăsăți butonul de eliberare (2) și maneta de comutare (3) pentru a elibera presiunea existentă în sistem.

Reglarea duzelor

Pe lancea de pulverizare pot fi utilizate șase duze diferite.

Duzele pot fi schimbate prin rotirea atașamentului duzei.

O mică săgeată în partea superioară a lancei de pulverizare indică ce duză este selectată în prezent.



Unghi de pulverizare 0 ° / 15 ° / 25 ° / 40 °



Jetul pulverizează în sus



Spray delicat pentru udare / spălare

Folosirea detergenților

Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi utilizat cu un agent de curățare neutru, biodegradabil.

Alți detergenți sau substanțe chimice pot afecta siguranța agentului de curățare a presiunii și îl pot deteriora. O astfel de deteriorare a echipamentului nu este acoperită de garanție.

Curățarea și întreținerea



Scoateți bateria înainte de a efectua orice lucrări pe dispozitiv. Aceasta include și conectarea la alimentarea cu apă sau încercarea de a elimina scurgerile. Există riscul de electrocutare sau de rănire din partea pieselor în mișcare.

Curățarea



Nu îndreptați niciodată jetul de apă împotriva aspiratorului, nu curățați aspiratorul sub apă curgătoare. Acest lucru ar putea da naștere pericolului de electrocutare și poate deteriora dispozitivul de curățare sub presiune!

Păstrați întotdeauna curățatul sub presiune. Nu utilizați detergenți sau solvenți.

- Păstrați întotdeauna fantele de ventilație (1) curate și libere.
 - Curățați dispozitivul cu o perie moale sau o cârpă umedă.
 - Dacă duzele (8) de pe lanțul de pulverizare (9) sunt murdare sau înfundate, puteți îndepărta orice corp străin din duză folosind un ac.
- Clătiți duzele cu apă pentru a îndepărta corpul străin.

Întreținerea

Curățătorul sub presiune nu necesită întreținere.

Depozitarea

- Goliți mașina de spălat cu presiune fără fir complet de apă. Deconectați dispozitivul de la alimentarea cu apă. Porniți mașina de spălat cu presiune a bateriei timp de câteva secunde până când nu mai iese apă din lanțul de pulverizare (9). Opiți dispozitivul.
- Goliți mașina de spălat cu presiune fără fir complet de apă. Deconectați dispozitivul de la alimentarea cu apă. Porniți mașina de spălat cu presiune a bateriei timp de câteva secunde până când nu mai iese apă din lanțul de pulverizare (9). Opiți dispozitivul.
- Păstrați toate lăncile de pulverizare (9) pe verticală, cu partea de conectare orientată în jos.
- Goliți complet furtunul de aspirație și coșul de filtrare (10).
- Mașina de spălat cu presiune fără fir și accesoriile sunt distruse de îngheț dacă nu sunt complet golite de apă.
- Păstrați dispozitivul și accesoriile într-un loc rezistent la îngheț.

Eliminarea deșeurilor și protecția mediului

Fii ecologic. Returnați instrumentul, accesoriile și ambalajul la un centru de reciclare după ce ați

terminat cu acestea.



Aparatele electrice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Dă instrumentul la un centru de reciclare. Piese din plastic și metalice pot fi separate și reciclate.

Garanția

Dragă client,

Acest echipament este furnizat cu o garanție de 3 ani de la data cumpărării.

În cazul defectelor, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi statutare nu sunt restricționate de garanția noastră prezentată mai jos.

Condiții de garanție

Termenul garanției începe la data cumpărării. Vă rugăm să păstrați chitanța originală. Acest document este necesar ca dovadă a achiziției.

Dacă apare un defect de material sau de fabricație în termen de trei ani de la data achiziționării acestui produs, vom repara sau înlocui - la alegerea noastră - produsul gratuit pentru dvs. Această garanție necesită ca echipamentul defect și dovada achiziției să fie prezentate în perioada de trei ani, cu o scurtă descriere scrisă a ceea ce constituie defectul și când a apărut.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi fie produsul reparat, fie un produs nou. Nu începe nicio perioadă nouă de garanție la repararea sau înlocuirea produsului.

Perioada de garanție și cererile legale pentru defecte

Perioada de garanție nu este prelungită de serviciul de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite sau reparate. Orice daune și defecte deja prezente în momentul cumpărării trebuie raportate imediat după despachetare. Reparațiile care apar după expirarea perioadei de garanție sunt taxabile.

Acoperire garanției


Echipamentul a fost produs cu atenție în conformitate cu reguli stricte de calitate și verificat conștiincios înainte de livrare.

Garanția se aplică pentru toate defectele de material și de fabricație. Această garanție nu se extinde pentru a acoperi piesele produsului care sunt supuse uzurii normale și, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură (de ex. Furtun) sau pentru a acoperi deteriorarea pieselor care se pot rupe (de exemplu, întrerupătoare).

Această garanție nu este valabilă dacă produsul a fost deteriorat, utilizat incorect sau nu a fost întreținut. Pentru utilizarea corectă a produsului este necesară respectarea exactă a tuturor instrucțiunilor specificate în manualul de utilizare. Utilizările și acțiunile intenționate împotriva cărora instrucțiunile sau avertizările din manualul de utilizare trebuie evitate categoric. Produsul este conceput numai pentru uz privat și nu comercial. Garanția va fi invalidată în cazul utilizării necorespunzătoare sau manipulării necorespunzătoare, utilizării forței sau a intervențiilor care nu au fost întreprinse de filiala noastră de service autorizată.

Depanare

Problema	Cauza posibilă	Remediu
Fluctuații puternice ale presiunii	Duze (8) murdare / înfundate	Clătiți duzele (8) cu apă. Dacă este necesar, curățați orificiul duzei cu un ac (consultați secțiunea „Curățare”).
Dispozitivul nu funcționează	Bateria este descărcată	Încărcați bateria reîncărcabilă.
Scurgeri în sistemul de apă	Conexiunile nu sunt instalate corect	Opriti dispozitivul și scoateți bateria. Reconectați dispozitivul la alimentarea cu apă (consultați „Pornirea inițială”)
	Presiunea conexiunii este prea mare	Conectați dispozitivul doar la o conexiune de apă menajeră cu o presiune maximă de 5 bari.



TPWLI2008 - Lista pieselor de schimb

NR.	Descrierea piesei	Cant.
1	Lance	1
2	Ansamblul pompei	1
3	Lancea din exteriorul carcasei	1
4	Lancea din dreapta carcasei	1
5	Șurub	4
6	Asamblarea motorului	1
7	Șurub	4
8	Declanșator	1
9	Furtun de admisie interior	1
10	Blocare sigura	1
11	Arc de blocare sigur	1
12	Carcasa din stânga	1
13	Ansamblu comutator și PCB	1
14	Șurub	10
15	Carcasa din dreapta	1
16	Sticla de săpun	1
17	Geanta portabilă	1
18	Furtun de admisie	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TPWLI2008	TOTAL - Aparat de spalat cu presiune - Li-Ion - 20V - 24.8Bar
-----------	---

D. Descriere echipament:

Aparat cu acumulator utilizat pentru spalarea, cu presiune, a diferitelor suprafete.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2014/35/EU

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60335-2-54
EN 60335-1
EN 62233

- G. Organismul notificat: Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strabe 38c, 15526 Reichenwalde, Germania numărul organismului notificat: 0681, a efectuat rapoartele de incercare nr: EFSH20081534-IE-01-L01 si EFSH20081534-IE-01-L01-A1 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. S3M22011-0007-97148 din 05.11.2020.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 05.11.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



Aparat de spalat cu presiune Li-Ion 20V, 24.8Bar

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA
IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str. Lt Maj Av Tanase Banciu nr. 12, loc. Popesti
Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro;
www.blademotors.ro

20V