

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINA DE SLEFUIT ROTATIVA LI-ION

TROSLI2001

125 MM



P20S



20V



Informatii de siguranta

Important - Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni complet înainte de a începe asamblarea Simboluri de avertizare



Pentru a reduce riscul de rănire, citiți manualul de instrucțiuni



Avertizare



Purtați casti



Purtați ochelari



Purtați masca de praf



A se folosi inaintu



Bateriile pot intra în ciclul apei dacă sunt eliminate necorespunzător, ceea ce poate fi periculos pentru ecosistem. Nu aruncați deșeurile de baterii ca deșeuri municipale nesortate.



Nu ardeti



Deșeurile de produse electrice nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritățile locale sau vânzătorul cu amănuntul pentru recomandări privind reciclarea.



Baterie Li-ion. Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la „colectarea separată” pentru toate bateriile și bateriile. Acesta va fi apoi reciclat sau demontat pentru a reduce impactul asupra mediului. Pachetele de baterii pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană, deoarece conțin substanțe periculoase.



siguranță



terminal pozitiv



terminal negativ



RCM marcare



dublu izolat



*AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.
Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).*

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

- > Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.
- > Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- > Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

- > Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- > Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.
- > Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- > Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- > Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- > În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> *Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.*

> *Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*

> *Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.*

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor pentru baterii

a) *Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*

b) *Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*

c) *Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*

d) *În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*

e) *Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*

f) *Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.*

g) *Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau scula în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

a) *Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

b) *Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.*

1 ON/OFF comutator




2 Maner

3 Saculet de praf

4 Placă de șlefuit rotativă

5 Adaptor pentru vid

6 Hartie de nisip



Instrucțiuni de funcționare

Notă: Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție cartea de instrucțiuni.

Utilizarea prevăzută

Mașina este destinată șlefuirii uscate a lemnului, plasticului, metalului și materialului de umplură, precum și a suprafețelor vopsite.


Mașinile cu control electronic sunt, de asemenea, potrivite pentru lustruire.

Asamblare

1. Asamblați hârtia de șlefuit (vezi fig. A)

1) Îndepărtați orice praf sau alte obiecte de pe placa de șlefuit și șmirghelul.

2) Hârtia de nisip are găuri de extracție a prafului, trebuie să le aliniați cu găurile din placa de șlefuit, altfel extracția de praf nu va funcționa.



2. Asamblați punga de praf

- Fixarea pungii de praf (a se vedea fig. B)

Operați întotdeauna șlefuitorul cu punga de praf montată.

Pentru fixare, glisați punga de praf pe unealtă.

Prudență! Pentru a preveni posibilitatea de a șlefui praful sau corpul străin pe față sau ochi, nu încercați niciodată să folosiți șlefuitorul fără punga de praf instalată corect.

- Goliți sacul de praf (a se vedea fig. C1, C2)

Pentru o funcționare mai eficientă, goliți punga de praf la fiecare 5-10 minute.

Pentru a goli sacul de praf, scoateți punga de praf și scuturați praful.

C1**C2****4. Instalați și scoateți bateria**

Glisați bateria complet încărcată pe instrument cu o forță suficientă până când face clic pe poziție. (Vezi fig. D1)

Apăsăți ferm butonul de eliberare a pachetului de baterii, apoi scoateți bateria din instrument. (Vezi fig. D2)

D1**D2****Operare****1. Comutator On / Off**

Pentru a porni șlefuitorul, apăsați capacul de protecție peste comutatorul indicat de marcajul "I".

Pentru a opri șlefuitorul, apăsați capacul de protecție indicat de marcajul "O".

E

2. Șlefuirea suprafețelor

Amplasați mașina cu hârtia completă de nisip de pe suprafața de prelucrat. Asigurați o presiune uniformă de șlefuire. O presiune mai mică de șlefuire crește capacitatea de șlefuire și protejează mașina și instrumentul de șlefuire. Capacitatea de îndepărtare și modelul de șlefuire sunt determinate în principal de selecția hârtiei de nisip (mărimea bobului), viteza plăcii de șlefuire și presiunea de pulverizare.

Șlefuire aspră

Atașați o hârtie de nisip cu cereale grosiere. Aplicați doar presiune de șlefuire ușoară pentru a obține o îndepărtare crescută a materialului.

Șlefuire pentru găsire

Atașați o hârtie de nisip cu cereale fine. Cu o presiune moderată, deplasați mașina într-un model circular sau alternativ pe direcții longitudinale și transversale peste piesa de prelucrat. Nu înclinați mașina pentru a evita șlefuirea prin piesa de lucru (de exemplu, atunci când șlefuirea furnirului).

După terminarea lucrării, opriți mașina și ridicați-o de pe piesa de prelucrat.

3. Șlefuirea orbitală

Ghidați șlefuitorul în paralel cu suprafața de lucru și mutați-l în cercuri sau într-un model încrucișat. Nu înclinați scula pentru a evita urme de șlefuire adânci. Cantitatea de material îndepărtat este determinată de indicele discului de șlefuire și de mărimea granulei utilizate. Viteza discului de șlefuire scade în raport cu presiunea aplicată unealtă. Pentru o îndepărtare mai rapidă, nu creșteți presiunea asupra sculei, ci folosiți o dimensiune de granulă grosieră.

4. Selectarea gradului potrivit de șlefuire

- Diferite clase de hârtie de șlefuit pot fi achiziționate de la magazinele de bricolaj bune. Notele disponibile sunt grosiere, medii și fine.
- Folosiți pense grosiere pentru a șlefui finisajele dure, granulația medie pentru a netezi lucrarea și granulația fină pentru a termina.
- Cu cât numărul de grad este mai mare, cu atât granulația este mai fină. Pentru lucrul dur începeți cu un grad scăzut de grană și schimbați-l într-un grad mai înalt, mai fin pentru finisare. Dacă utilizați un grad fin pentru suprafețele voastre, în curând se va înfunda și va trebui să se schimbe.
- Cel mai bine este să efectuați un proces pe o bucată de material pentru a determina cele mai bune grade de șmirghel pentru o anumită lucrare.

Sugestii de lucru pentru șlefuitorul tău

Dacă scula dvs. electrică devine prea caldă, în special atunci când este utilizată la viteză mică, setați viteza la maxim și rulați-o fără sarcină timp de 2-3 minute pentru a răci motorul. Evitați utilizarea prelungită la viteze foarte mici. Utilizați întotdeauna hârtie de nisip adecvată materialului pe care doriți să îl șlefuiți.

Asigurați-vă întotdeauna că piesa este bine fixată sau fixată pentru a preveni mișcarea.

Orice mișcare a materialului poate afecta calitatea finisajului de șlefuire.

Începeți șlefuitorul înainte de șlefuire și opriți-l numai după ce ați oprit sandigul. Pentru cele mai bune rezultate, lemn de nisip în direcția bobului.

Nu începeți șlefuirea fără a avea șmirghelul montat.

Nu lăsați hârtia de nisip să se poarte, aceasta va deteriora placa de bază. Garanția nu acoperă uzura plăcii de bază.

Folosiți hârtie grosieră pentru a șlefui suprafețele dure, granulație medie pentru suprafețe netede și grană fină pentru suprafețele finale. Dacă este necesar, mai întâi faceți o testare pe material reziduu.

Folosiți doar hârtie de calitate și nisip.

Hârtia de nisip controlează eficiența șlefuirii, nu cantitatea de forță pe care o aplicați unealtă. Forța excesivă va reduce eficiența de șlefuire și va provoca supraîncălzirea motorului. Înlocuirea regulată a hârtiei de nisip va menține eficiența optimă a șlefuirii.

Atenție:

1. În orice moment, lăsați șlefuitorul să lucreze - nu forțați-l și nu aplicați presiune excesivă la șlefuitor. De preferință, utilizați o mișcare circulară ușoară. Apăsarea prea tare va încetini modul de reparație al mașinilor și va afecta calitatea lucrării.

2. Totuși, cea mai frecventă eroare este aplicarea prea multă ceară. Dacă tamponul absoarbe prea multă ceară, nu va dura atât de mult, iar lustruirea este mai dificilă și durează mai mult. Dacă ceara pare dificil de tamponat, este posibil să aveți o ceară folosită prea mult.

3. Dacă plăcuța iese continuu de pe placa de bază, încercați o placă nouă.

Întreținere

Scoateți bateria din instrument înainte de a efectua orice reglare, întreținere sau întreținere.

Instrumentul dvs. electric nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. În instrumentul dvs. electric nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Nu folosiți niciodată apă sau produs de curățare chimică pentru a vă curăța instrumentul electric.



Ștergeți cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat. Păstrați curat fantele de ventilație ale motorului. Păstrați toate controalele de lucru libere de praf. Ocazional, puteți vedea scântei prin fante de ventilație. Acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit producătorul, agentul de service sau alte persoane calificate pentru a evita un pericol.

Data tehnice

Voltaj	20 V 
Viteza	10000/min
Placă de șlefuit rotativă	125mm

TROSLI2001 Vedere de ansamblu



TROSLI2001 Lista pieselor de schimb

NO.	Vedere detaliata	Qty
1	Surub	8
2	Carcasa dreapta	1
3	Joint	1
4	Modul de colectare a prafului	1
5	Suport de electrozi	1
6	Coloana de cauciuc	2
7	ansamblul motor	1
7-1	Inel de amortizare	1
7-2	Motor	1
7-3	Placă de fixare a motorului	1
7-4	Surub	2
7-5	Rulment	1
7-6	Axa de iesire	1
7-7	Fan	1
7-8	Bloc de rulment	1
7-9	Saiba	1
7-10	Rulment	1
7-11	Saiba	1
7-12	Surub	1
8	Inel de frana	1
9	Sasiu	1
10	Surub	4
11	Comutator	1
12	Carcasa comutatorului	1
13	Pcb	1
14	Carcasa stanga	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

TROSLI2001	TOTAL - Masina de slefuit rotativa - 125mm - Li-Ion - 20V
------------	---

- D. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru slefuirea diferitelor suprafete din lemn, metal, beton.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1

EN 62841-2-4

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 81.9 dB

LW: 92.9 dB

- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, Building 18, No.2168 Chenhang Highway, Minhang District, Shanghai, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: EFSH19110458-IE-01-L03, EFSH19110458-IE-01-L03-A1 si EFSH19110458-IE-01-L04 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH202101-M001 din 04.01.2021.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnăt pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 04.01.2021

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

20V