

TOTAL

One-Stop Tools Station

**Masina de taiat ceramica
200MM**

TS6082001, TS6082001-4

INDUSTRIAL



800W

**ATENȚIE! VA RUGAM CITITI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
LUCRUL CU MASINA DE TAIAT CERAMICA**

REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANTA

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave:

PASTRATI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

ZONA DE LUCRU

- * Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. În zonele aglomerate și întunecate se pot întâmpla accidente.
- * Nu folosiți mașinile în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Mașinile creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- * Țineți copiii și persoanele neautorizate la distanță în timp ce folosiți mașina de tăiat. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

1. SIGURANTA ELECTRICA

- * Mufele mașinii trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată stecherul. Nu utilizați prize cu adaptor ptr. mașini). Stecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este în legătură cu o astfel de suprafață.
- * Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta mașina. Păstrați cablul departe de sursele de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- * Când folosiți o mașină în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.

2. SIGURANTA PERSONALA

Intotdeauna fiți atent, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o mașină. NU utilizați un aparat când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. NU folosiți un aparat atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării utilajelor poate duce la vătămări corporale grave.

Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de siguranță, cum ar fi: masca de praf, dispozitivele de siguranță antiderapante, cască de protecție sau protecția auditivă; toate acestea utilizate în condiții adecvate vor reduce accidentarea.

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectare. Transportul mașinilor cu degetul pe comutator sau conectarea mașinilor care au comutatorul pornit provoacă accidente.

Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a mașinii poate duce la vătămări corporale.

Nu exagerați. Păstrați echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al mașinii în situații neașteptate.

Îmbracă-te corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

3. UTILIZAREA MASINII SI INTRETINEREA

Nu forțați mașina. Utilizați mașina corect adaptată pentru aplicația dvs. Mașina corect utilizată va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

Nu utilizați mașina dacă întrerupătorul nu pornește și oprește. O mașină ce nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua ajustări, schimbul accesoriilor sau depozitarea mașinii. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a mașinii.

După utilizarea, depozitați mașina de tăiat într-un loc ferit de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu mașina sau cu aceste instrucțiuni să opereze mașina. Mașinile sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

Întreținerea mașinii. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă stare care poate afecta funcționarea mașinii. Dacă este deteriorat, reparați înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de mașini slab întreținute.

Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și mai ușor de controlat.

Utilizați mașina, accesoriile, sculele, etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat tipului special de mașină, ținând seama de condițiile de lucru și de munca care trebuie efectuată. Utilizarea mașinii pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

4. SERVICE

Solicitați întreținerea mașinii de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței mașinii.

5. REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU TĂIERE

*Asigurați-vă că sculele electrice sunt deconectate de la sursa de alimentare principală atunci când nu se utilizează, înainte de: întreținere, lubrifiere sau ajustări de marcare și la schimbarea accesoriilor (precum: lame, biți și tăietori).

*Nu opriți lama forțând mașina sau utilizând presiune laterală.

*Nu montați discurile de șlefuit sau de tăiat pe această mașină. Folosiți întotdeauna tipul corect de lamă pentru operația care trebuie efectuată.

*Nu utilizați lame care sunt îndoit sau deteriorate în vreun fel, deoarece acestea sunt extrem de periculoase și pot duce la accidente grave, ce pot cauza rănirea operatorului, persoanelor din apropiere și deteriorarea mașinii.

*Utilizați numai lame recomandate de producător și care sunt în stare bună.

*Nu utilizați lame care sunt mai mari decât cele specificate. Folosiți doar lame care sunt indicate pentru mașină.

*Viteza de rotație (min) afișată pe lamă trebuie să fie întotdeauna MAI MARE decât viteza de rotație (min) a mașinii de tăiat.

*Asigurați-vă că sensul direcției săgeții marcat pe lamă corespunde cu direcția de rotație a motorului.

*Rotați lama cu mâna pentru a vă asigura că nu este obstrucționată sina, dar faceți această operațiune DOAR dacă mașina este scoasă din priză.

*Asigurați-vă că dispozitivele de protecție funcționează liber, fără blocaje.

*Ori de câte ori înlocuiți lamele, asigurați-vă că fața lamei și a flanșelor sunt curate. Asigurați-vă că piulița de fixare a lamei este strânsă în siguranță. Nu strângeți prea mult.

*Atunci când porniți mașina, NU trebuie să fie piesa ce urmează să fie prelucrată sub lama mașinii; aceasta se va poziționa ulterior.

*Nu încercați niciodată să tăiați cu mâna liberă, asigurați-vă întotdeauna că piesa de tăiat este presată ferm de gardul de ghidare.

*Asigurați-vă că bătăile mai mici ce urmează să fie tăiate, au suficient spațiu pentru a se deplasa lateral.

*Tăiați placile pe rand; niciodată, nu tăiați mai mult de o placă în același timp.

*Nu tăiați niciodată bucăți prea mici, ce nu pot fi ținute în siguranță de gardul de ghidare, și fără a avea suficient spațiu pentru ca mâinile dvs. să fie la o distanță sigură de lamă.

*În cazul în care bucățile se blochează, scoateți aparatul de sursă de alimentare înainte de a îndepărta bucata blocată. Nu încercați niciodată să îndepărtați piesele blocate cta timp mașina etse încă în funcțiune.

*Nu lăsați niciodată lama să se usuze. Nerespectarea umplerii recipientului tăvii pentru apă ,va duce la supraîncălzirea lamei, ceea ce va duce la deteriorarea lamei și la o tăiere slabă a plăcii.

Nu încercați să modificați aparatul sau accesoriile acestuia în niciun fel.

*Nu forțați mașina,lasati-o sa funcționeze in normele indicate; acest lucru va reduce uzura mașinii și a lamei și va spori eficiența și durata de funcționare a acesteia.

*Utilizați aparate de protecție a urechilor si a ochilor , atunci când utilizați mașina.

* Purați îmbrăcăminte de protecție impermeabilă atunci când utilizați tăietorul de ceramica.

* Nu folosiți niciodată tăietorul de ceramica pe o suprafață decorativă decât dacă este acoperita cu o protectie de praf groasă si rezistentă la apă.

SPECIFICATII TEHNICE

Model	TS6082001	TS6082001-4
Tensiune/Frequency	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Putere motor	800W S2-30min	800W S2-30min
Viteza fara sarcina	2950/min	2950/min
Lama	Ø200mm	Ø200mm
Gaura prindere lama	Ø25.4mm	Ø25.4mm
Dimeniunea mesei	890x394mm	890x394mm
Adancime max.de taiere la 90°	36mm	36mm
Adancima max. de taiere la 45°	29mm	29mm
Lungimea max.de taiere	620mm	620mm
Taiere oblica	0-45°	0-45°
Greutate neta	29kg	29kg

PROTECTIA MEDIULUI





Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.



TS6082001,TS6082001-4

VEDERE EXPLODATA



TS6082001,TS6082001-4 LISTA PIESELOR DE SCHIMB

No	Description	Qty	No	Description	Qty
1	Pompa	1	29	Saiba	3
2	Capac de cauciuc	1	30	Surub cap rotund	3
3	Cablu	1	31	Piulita buton	1
4	Intrerupator	1	32	Protectie	2
5	Comutator	1	33	Șurub pentru flanșă	4
6	Șurub filetat	1	34	Piulita	4
7	Clemă condensator	1	35	Placă glisantă	1
8	Condensator	1	36	Scara	1
9	Șurub filetat	4	37	Placa gradata	1
10	Protectie comutator	1	38	Buton	2
11	Saiba	1	39	Priza	1
12	Surub	2	40	Lant	1
13	Pressing-cord board	1	41	Surub	4
14	Surub cap rotund	4	42	Ghidaj	1
15	Piulita	1	43	Placă cu unghi drept	1
16	Maner	1	44	Șurub pentru flanșă	6
17	Surub cu cap inecat	4	45	Surub	2
18	Cadru de fixare a motorului	1	46	Saiba	2
19	Inner guard	1	47	Surub	14
20	Saiba	4	48	Placa de sprijin dreapta	1
21	Surub cap rotund	4	49	Piulita	8
22	Garnitura	1	50	Saiba	8
23	Flansa interioara	1	51	Picioruse din cauciuc	8
24	Lamă	1	52	Saiba	16
25	Flansa exterioara	1	53	Surub cap rotund	8
26	Piulita	1	54	Surub hexagonal	10
27	Protectie exterioara	1	55	Saiba	10
28	Saiba	3	56	Saiba	10

TS6082001,TS6082001-4 LISTA PIESELOR DE SCHIMB

No	Description	Qty	No	Description	Qty
57	Piulita	10	75	Masa	3
58	Placa suport	2	76	Lant	1
59	Piulita	1	77	Surub cap rotund	2
60	Canal apa	1	78	Saiba	2
61	Saiba	1	79	saiba	2
62	Surub	1	80	Piulita	2
63	Rezervor apa	1	81	Saiba	4
64	Buton	4	82	M6 Piulita surub	1
65	Picioruse din cauciuc	4	83	Atela pentru placa de protectie	1
66	Picioare suport	4	84	Placa de protectie	1
67	buton	2	85	Șurub cu gât pătrat	1
68	Piesa fixare	2	86	Cui cauciuc	2
69	Ac	1	87	Piulita	4
70	Surub cap rotund	2	88	Prejudicial arbor	4
71	Maner reglabil	2	89	Rulment	4
72	Placă cu unghi stâng	1	90	Surub	2
73	Stâlp hexagonal	1	91	Motor	1
74	Placa de sprijin stânga	1	92	Funie	48

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

TS6082001	TOTAL - Masina de taiat ceramica 200MM 800W
-----------	---

- D. Descriere echipament:

Echipament utilizat pentru taierea placilor ceramice.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 61029-1

EN 12418

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10

LP: 95 dB

LW: 108 dB

- G. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munchen, Germania numărul organismului notificat: 0123, a efectuat raportul de incercare nr: 4840310009206 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. M8A 18 05 55256 672 din 14.05.2018.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou



For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162


Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 14.05.2018

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



Masina de taiat ceramica

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA
IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

800