


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PRODUCT MANUAL

AUTO AIR COMPRESSOR



TTAC1406



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment

Siguranța spațiului de lucru

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate sunt predispuse la accidente.
- b. **Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf potențial explozive.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c. **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranța Electrică

- a. **Conectorii sculelor electrice trebuie să se potrivească cu fișa. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu nicio unealtă electrică.** Conectoarele și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețe magnetizate, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este conectat la sursa de alimentare.
- c. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care a pătruns într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d. **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză sula electrică.** Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e. **Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.**
- f. **Dacă munca în zonele umede cu aparatul nu poate fi evitată, folosiți sursă de curent adițională (RCD) cu protecție.** Folosirea lui reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personala

- a. **Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați scule electrice. Nu utilizați uneltele electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** O clipă de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la răniri grave.
- b. **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, pot reduce vătămările corporale.
- c. **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria prin ridicarea sau transportarea sculei.** Transportul uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a uneltelor electrice care au întrerupătorul crește numărul accidentelor.
- d. **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.** O cheie atașată la o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e. **Nu vă întindeți. Păstrați-vă în permanență echilibrul și poziția picioarelor fermă.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mâinile la distanță de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
- g. **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a. **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** Unelte electrice utilizate corect vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
- b. **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unelte electrice care nu pot fi controlate cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.
- c. **Deconectați sursa de alimentare și/sau bateria de la scula electrică înainte de a face reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d. **Depozitați uneltele electrice în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
- e. **Păstrați uneltele electrice într-un loc sigur. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dislocate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice necorespunzătoare.
- f. **Păstrați tăișul ascuțit și curat.** Uneltele de tăiere întreținute corect, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile la deteriorări, să se blocheze și sunt mai ușor de contracarați.
- g. **Utilizați scula electrică, accesoriile și piesele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de utilizare și lucrarea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

- h. Efectuați reparațiile uneltei doar cu persoane autorizate, care folosesc piese identice.** Acestea va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

Service

- a. Solicitați repararea instrumentului electric de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

SIMBOLURILE DE PE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță.
	Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

1. Inspectați compresorul de aer auto înainte de fiecare utilizare și nu îl utilizați dacă oricare dintre componente este îndoită, ruptă, arsă, topită, umedă sau deteriorată.
2. Verificați presiunea pneurilor înainte de a le umfla, astfel încât să nu depășiți presiunea nominală, deoarece pneurile se pot sparge dacă sunt supra umflate.
3. Nu utilizați compresorul de aer auto pentru anvelope de înaltă presiune, cum ar fi cele utilizate la vehicule comerciale, agricole sau specializate.
4. Nu îndoiți sau blocați furtunul de aer în timp ce compresorul de aer automat este în funcțiune.
5. Mențineți motorul mașinii în funcțiune atunci când utilizați compresorul de aer auto, în caz contrar bateria mașinii se va epuiza.
6. Nu folosiți compresorul de aer auto când autovehiculul este în mișcare.
7. Compresorul de aer auto nu este proiectat pentru utilizare continuă. Funcționarea pe o perioadă îndelungată de timp va supraîncălzi și va deteriora compresorul de aer auto. Acesta nu trebuie utilizat continuu mai mult de 30 de minute. După 10 minute, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 15 minute înainte de a relua funcționarea.
8. Dacă compresorul de aer automat scoate un sunet anormal sau dacă temperatura unității este prea ridicată, opriți imediat alimentarea și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 30 de minute înainte de a relua funcționarea.
9. Nu lăsați compresorul de aer automat nesupravegheat atunci când funcționează și păstrați-l în afara razei de acțiune a copiilor.
10. Atunci când nu este utilizat, depozitați compresorul de aer automat într-un mediu răcoros, uscat și lipsit de praf, în cutie.
11. Nu așezați compresorul de aer auto pe sau în apropierea unor surse de căldură directă sau în locuri în care va fi expus la lumina directă a soarelui pentru perioade prelungite.
12. Nu folosiți compresorul de aer auto în medii inflamabile sau în apropierea acestora.
13. Utilizați numai adaptoarele furnizate cu compresorul de aer auto.
14. Compresorul de aer auto nu este rezistent la apă.

15. Asigurați-vă că cablurile și furtunurile conectate la compresorul de aer auto nu interferează cu operarea în siguranță a autovehiculului dumneavoastră.

16. Nu introduceți niciodată conectorul și adaptoarele în gură, ureche sau ochi, acestea nu sunt jucării.

17. Pompa nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator - Nu deschideți.

18. Pentru siguranța dumneavoastră, asigurați-vă că urmați cu atenție instrucțiunile atunci când utilizați compresorul de aer auto. Alte moduri de utilizare care nu sunt menționate în acest manual ar putea


duce la rănire.

19. Nu trebuie efectuate modificări asupra compresorului de aer auto, a accesoriilor sau a adaptoarelor furnizate de producător.

20. În cazul în care siguranța autovehiculului este arsă, înlocuiți-o numai cu o siguranță cu o valoare nominală identică.

21. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului de umflare poate provoca daune materiale și, eventual, poate răni utilizatorul. Atunci când utilizați compresorul de aer auto digital, asigurați-vă că vehiculul este parcat într-un loc sigur, în afara drumului, cu frâna de mână a vehiculului trasă și unde siguranța dumneavoastră personală nu este în pericol.

SPECIFICAȚII



- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Mâner | 3. Buton ON/OFF |
| 2. Ceas presiune | 4. Furtun aer comprimat |

Specificații tehnice

Model No.	TTAC1406
Sursa de putere	12V DC
Eșantion măsurare	Max: 140psi/10 Bar/1000 kPa

Acuratețea măsurătorii	± 1 psi, $-25/+40^{\circ}\text{C}$
Rata fluxului:	35L/min

OPERAȚIE

A



Utilizarea indicatorului digital

Imagine a panoului compresorului (a se vedea figura A)

- Figura A:
1. Unitatea de măsură a scalei albastre este Bar
 2. Unitatea de măsură a scalei negre este Psi

Verificarea anvelopelor

- Verificați anvelopele lunar.
- Umflarea incorectă scurtează durata de viață și performanța anvelopelor, crescând consumul de combustibil și punând în pericol siguranța.

Umflarea anvelopelor vehiculului

- Desfășurați tot cablul de alimentare de pe partea laterală a dispozitivului de umflare a anvelopelor, asigurându-vă că tot cablul este derulat. Introduceți ștecherul de 12 V CC în priza de 12 V.
- Îndepărtați capacul de praf de pe supapa de anvelopă și depozitați-l într-un loc sigur.
- Scoateți cu grijă furtunul de aer din pompa de anvelope. Folosii conectorul de supapă pentru a atașa supapa de anvelopă. Asigurați-vă că supapa este conectată corect și apăsați comutatorul conectorului de supapă.

⚠ Notă

Umflați anvelopele numai conform specificațiilor producătorului. Presiunea anvelopelor autovehiculului poate fi găsită în general în manual, pe stâlpul ușii sau în interiorul capacului rezervorului de combustibil.

- Îndepărtați conectorul de supapă de la supapa anvelopei.
- Înlocuiți capacul de praf al supapei de anvelopă.

⚠ Notă

Manometrul de pe dispozitivul de umflare a anvelopelor este doar cu titlu orientativ. Verificați presiunea cu un manometru precis cunoscut.

Umflarea anvelopelor și elementelor gonflabile de agrement

- Selectați adaptorul corespunzător și înșurubați-l în conectorul supapei.
- Adaptorul pentru mingi de sport și adaptorul pentru saltele pneumatice și plute sunt prinse în partea din spate a dispozitivului de umflare a anvelopelor.
- Introduceți adaptorul conectorului în orificiul de admisie corespunzător al dispozitivului gonflabil.
- Conectați fișa de 12 V DC la priza de 12 V a vehiculului.

Curățarea

- Curățați pompa de anvelope numai cu ajutorul unei cârpe curate și uscate.
- Nu utilizați produse de curățare.
- Asigurați-vă că pompa de anvelope este liber de praf sau alte resturi înainte de conectare.

MENTENANȚĂ ȘI EVENTUALELE ERORI ÎN FUNCȚIONARE

Posibile erori de funcționare și metode de eliminare a acestora:

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsuri
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	• Eroare întrerupător • Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect • Periile nu fac contact cu rotorul • Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	• Uzura sau deteriorarea suportului de perii • Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	• Funcționarea eronată a bobinei motorului electric • Erori ale părților electronice ale uneltei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	• Uzura sau deteriorarea roțițelor sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	• Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnalele aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TTAC1406 - TOTAL – Compresor auto
- C. Descriere echipament: Compresorul auto este un aparat simplu care funcționează ca o pompă electrică, fiind capabil să pompeze un volum mare de aer în anvelope, într-un timp foarte scurt.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015	IEC 60695-10-2
EN 1012-1:2010	IEC 60695-11-10:2013
IEC 62841-1:2014	IEC 60695-2-13:2010
IEC 62841-2	IEC 60695-2-11:2000
IEC 62841-3	ISO 9772:2012
IEC 62841-4	IEC 60529:2013
ISO 2768-1	IEC 61540:1999
IEC 60825-1:2007	IEC 61558-1
IEC 62471	
IEC/TR 62471-2:2009	
IEC 60529	
ISO 7010	
ISO 7000-0434A	
ISO 7000-0434B	
ISO 3864-2/3864-3	
IEC 60417-5008(2002-10)	
ISO 13850	
IEC 61032:1997	
IEC 60335-1:2010	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 72,7 dB

LW: 82,7 dB

- F. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH, Certification Body, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, numărul organismului notificat: NB 0123, a efectuat raportul de încercare nr: 704031865802-01 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. M8A 099645 0023 Rev. 01 din 09.06.2021.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popești Leordeni, Ilfov, România
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 03.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A