



Slefuitor pereti cu aspirator 180MM,

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS067

1. AVERTISMENTE GENERALE

Avertisment pericol general

Pericol de electrocutare

Purtați o mască de praf

Purtați protecție pentru urechi.

Vă rugăm să curatați filtrul

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și precauțiile

2. PARAMETRI TEHNICI

Tensiune / frecvență 230V / 50Hz

Putere - 710W

Viteză - 1200-2500 / min

Vacuum - 97%

Diametru tampon de șlefuire - 180mm

Diametru șmirghel - 190mm

Diametrul tubului vid - 32mm

Greutate - 2,3 kg

Clasa de protecție / II

3. PARTICOMPONENTE

1 disc

2 capac lateral

3 Regulator de aspirație

4 gura

5 Mâner auxiliar

6. Accesorii

7. smirghel

8 tuburi de vid

9 pungă de praf

10 Comutator

11 volane

12 garnituri

13 M14 axa de ieșire

14 lumini LED (comutator independent)

4. UTILIZAREA APARATULUI

Mașina este proiectată pentru șlefuirea construcțiilor de gips-carton, suprafețe interioare și exterioare ale tavanului și pereților, podelele și îndepărtarea reziduurilor, vopselelor, adezivilor și tencuielilor.

Compania noastră nu își asumă nici o reponsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a utiliajului.

5. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA.

Cititi cu atentie informatiile furnizate. Nerespectarea regulilor poate duce la electrocutare, arsuri si vatamari corporale grave.

5.1 Informatii de siguranta:

Spatiul de lucru

- a. Vă rugăm să păstrați zona de lucru curată și ordonată. Spatiile aglomerate si intunecate pot provoca accidente.
- b. Nu folositi spatiile exploziv aparat ce pot declansa un incendiu.
- c. In spatiile de lucru, interziceti accesul copiilor sau a persoanelor neautorizate. Orice neatenție poate duce la pierderea controlului si astfel se pot produce accidente.

Siguranta electrica

- a. Mufele de alimentare - priza trebuie sa fie potrivita stecherului, in orice caz ar fi, nu se pot schimba.
- b. Vă rugăm să evitați contactul fizic cu suprafața solului, cum ar fi țevile, încălzirea, soba și altele similare. Contactul cu corpul Dvs. poate spori riscurile de șoc electric
- c. Nu tineti produsul in ploaie sau in umezeala. Pericol de electrocutare.
- d. Nu transportati si nu agatati produsul de cablu. Feriti-l de surse de caldura, muchii ascutite, suprafete grase, etc.
Cablurile incalcite pot creste riscul de socuri electrice.
- e. Atunci cand utilizati unealta in exterior, folositi un prelungitor potrivit acestor tipuri de intrebuintari. Folosirea unor echipamente adecvate, va reduce riscul de electrocutare.

Siguranta personala

- a. **Fiti vigilant in timpul operarii unei scule electrice. Nu folositi aparatul electric daca sunteti sub influenta drogurilor, bauturilor alcoolice, a medicamentelor. Orice abatere va poate provoca daune grave.**
 - b. **Purtati echipament de protectie si intot-deauna sa purtati manusi de protectie.**
Purtati echipament de protectie precum: masca de praf, incaltaminte de protectie, casca, protectie auditiva. Toate acestea va pot preveni de riscuri.
 - c. Evitati deschiderea accidentala a aparatului inainte de a-l porni. Asigurativa ca putonul de pornire este pe pozitia "OFF".
 - d. Inainte de a deschide aparatul, cel mai indicat este sa-l scoateti din prize. O pornuire accidental va poate rani.
 - e. Nu va supraestimati. Aordati atentie sigurantei dumneavoastra si fiti pe faza pentru a reactiona in fata oricarei situatii neprevazute. Mentineti-va echilibrul. Stapaniti bine instrumentul.
 - f. Purtati imbracaminte potrivita. Nu purtati haine prea largi sau accesorii. Purtati parul strans si tineti-va departe de aparat cand este pornit.
 - g. Aunci cand instalati echipamentul de curatare sau de colectare a prafului, asigurati-va ca ati inchis bine sigurantele si ca le folositi corect.
- Intretinerea si utilizarea uneltelor electrice**
- a. Nu supraincarcati aparatul. Vă rugăm să utilizați cerințe operaționale adecvate pentru unelte electrice speciale. Utilizati un instrument de lucru adecvat cce va permite sa lucrati in conditii de siguranta.
 - b. Nu folositi un intrerupator electric daca este deteriorat. Incapabil sa comutați electricitatea
Instrumentul dinamic este periculos și trebuie reparat.
 - c. Inainte de a ajusta echipamentul, de a schimba piesele sau a depozita instrumentul, aveti grija sa-l scoateti din priza pentru a evita pornirea accidentala.
 - d. Nu folositi aparatul electric in spatiile in care sunt copii. Nu lasati aparatul la indemana persoanelor neinstruite.
 - e. Intreținerea atentă a acestui echipament. Vă rugăm să verificați părțile mobile ale dispozitivului. Verificati aparatul inainte de folosire daca exista parti deteriorate. Multe accidente se produc din cauza ca aparatul nu a fost intretinut corespunzator.
 - f. Tineti instrumentele de taiere curate si ascutite. Instrumentul este fixat și ușor de controlat.

g. Verificați ca îndepliniți cerințele descrise mai sus și unelte electrice de tip special, accesorii, scule de înlocuire sunt functionale. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de mai sus. Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus, va pot pune în situații periculoase.

Service

Doar persoanele autorizate pot schimba piesele defecte.

5.2 Instrucțiuni de siguranță

- Mașina este proiectată pentru șlefuire. Vă rugăm să citiți informații de siguranță, instrucțiunile și descrierile. Dacă nu urmați instrucțiunile, pot rezulta șocuri electrice, incendii sau vătămări grave.
- Nu folosiți mașina pentru ruperea, periajul sau prelucrarea discului. Execuția sarcinii de proiectare a mașinii nu este efectuată, poate duce la pericol și vătămare.
- Folosiți doar uneltele special proiectate pentru aceasta mașina. Instalarea altor piese poate fi periculoasă și nu poate garanta siguranța.
- Viteza accesoriilor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și viteza maximă specificată pe mașină. Viteza ce depășește valoarea permisă a dispozitivului atașabil se poate rupe.
- Placa de șlefuit, flanșele, diametrul interior al suportului și toate celelalte accesorii trebuie să fie în deplină conformitate cu axul mașinii. Un cerc de diametru necorespunzător, va produce vibrație necorespunzătoare, chiar excesivă și duce la pierderea controlului.
- Nu folosiți un accesoriu deteriorat. Înainte de utilizare, întotdeauna verificați dacă aveți creștături sau fisuri și verificați ca placa suport să nu prezinte crăpături și să nu fie prea puternică uzura. După fiecare cădere a aparatului, verificați și accesoriile dacă sunt deteriorate sau instalați altele noi. După verificarea și asamblarea accesoriilor, eliberați zona ca toată lumea să fie în afara razei de rotație a instrumentului și lăsați mașina să funcționeze la viteză maximă timp de un minut. În timpul testului, partile crapate se rup complet.
- Purtați echipament individual de protecție. În Funcție de aplicație, utilizând scutul sau ochelarii. Ochelarii trebuie să poată bloca reziduurile din timpul funcționării. Măștile de respirație sau echipamentul trebuie să poată filtra particulele la locul de muncă. Expunerea continuă la zgomot puternic poate cauza pierderi auditive, purtați întotdeauna protecții de urechi.
- Asigurați-vă ca persoana care lucrează cu aparatul respecta o distanță minimă. Tot personalul din zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție. Accesorii de lucru pot zbura sau cădea și pot provoca daune în afara spațiului de lucru.
- Țineți cablul de alimentare departe de partea rotativă a mașinii. Dacă pierdeți controlul, cablul de curent poate fi tăiat sau agatat, iar mainile sau bratele dumneavoastră prinse în partile rotative.
- Nu puneți aparatul jos înainte de a se fi oprit complet. Partea rotativă va poate prinde hainele și să va provoace tăieturi.
- Periodic, curățați gura de evacuare a aparatului. Depunerea de praf sau de pulbere metalică poate provoca soc electric.
- Nu utilizați aparatul lângă material combustibil. Scanteile pot aprinde acetse materiale.
- Nu folosiți apă sau alte lichide pentru răcirea aparatului. Acestea pot duce la șocuri electrice fatale.

CAUZE DE REcul SI PREVENIRE

De exemplu, dacă vă blocați sau piesa de șlefuire rămâne blocată, discul va penetra suprafața piesei în punctele de șoc; Oprirea plăcii de șlefuire se face în funcție de placa de șlefuire din direcția de rotație a punctelor de șoc; placa de șlefuire va zbura către sau de la utilizator, atât de puternică poate fi rupura. Utilizarea necorespunzătoare a mașinii și / sau incorectă modul de operare va cauza recul, observați următoarele măsuri de precauție ce pot fi luate.

Pentru a evita reculul:

Prindeți întotdeauna cu fermitate mașina. Dacă atașați un mâner, folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, asigurați-vă că în timpul pornirii sau energia de recul a cuplului de reacție. Dacă este cazul utilizatorul poate controla cuplul de reacție.

Nu puneți mâna în preajma unelei rotative.

Instrucțiuni speciale de slefuire:

- Când slefuiți, nu folosiți prea mult smirghel. Când selectați discurile de slefuire, observați și specificațiile producătorului. Un disc prea mare va duce la blocarea discului, poate provoca daune.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE

- Când lucrați cu ambele mâini apucați puternic mașina și așezați-vă într-o poziție stabilă. Vă rugăm să apucați ferm mașina, pentru o operare mai sigură.

- Periculos / praf toxic (exemplu: vopseluri, aschii de lemn, pilitura de metal) din timpul operării. Inhalarea acestor prafuri poate fi periculoasă. Purtați o mască de protecție pentru a vă proteja sănătatea.

- Nu folosiți un aparat ce are cablul deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat; în cazul în care cablul este deteriorat în timpul funcționării, scoateți ștecherul de la sursa de alimentare. Cablul va crește riscul de electrocutare.

Zgomotul și amplitudinea vibrațiilor

Măsurat conform standardului EN60745 care urmează

Presiunea sonoră 77 db

Zgomot 88 db

Zgomotul generat atunci când lucrarea vă poate dăuna auzului.

Purtați protecția urechilor!

Determinat în conformitate cu valoarea vibrației generale

EN60745 (suma vectorială a trei direcții) după cum urmează:

Vibrații (triaxiale): $a_h < 3,84 \text{ m/s}^2$

Valoarea admisă a erorii de măsurare: $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

6. Putere și pornire

Dacă utilizați o tensiune de funcționare sau o frecvență neautorizată, va exista riscul de accidente iar frecvența de rețea trebuie să corespundă specificațiilor de pe placa de identificare a mașinii.

7. SETARI

Accidente și electrocutare. Deconectați mașina înainte de orice operațiune.

7.1 Instalare

Înainte de utilizare, țineți discul în jos, tubul colector și articulația de praf celălalt capăt, accesul conductelor de colectoare de praf sac de praf; apoi mânerul auxiliar instalat pe mașinărie.

7.2 Control electronic

Caracteristicile aparatului cu următoarea proprietate este un echipament electric cu undă completă:

Pornire netedă

Controlul electronic al volumului asigură o pornire lină, atunci când porniți mașina aceasta nu va tremura.

Reglarea vitezei

Setați intervalul 1200 - 2500rpm. Ca rezultat, este ușor să alegeți altfel viteza de slefuire pe baza diferitelor materiale.

7.3 Înlocuirea discului de slefuire

Cheia (S5) este introdusă în hexagon priza arborelui de ieșire

Discul de slefuit rotiți-l în sens orar, folosiți cheia pentru a îndepărta noul disc de șlefuire specificat instalat pe mașină.

Strângeți discul de șlefuire, răsuciti discul de slefuire - testul este normal.

7.4 Materiale auxiliare

Folosiți hartie abrazivă de polisat potrivită cu discul dumneavoastră. Hartia de șlefuire va fi fixată ferm pe suprafața discului. Asigurați-vă că, gaura hartei abrazive este peste gaura discului abraziv. Când hartia nu mai este abrazivă, încercați să înlocuiți cu o hartie nouă.

7.5 Lumina LED

Când comutați pe ON comutatorul de lumină LED, aceasta se va aprinde, astfel operatorul poate lucra în condiții optime și astfel se pot observa în timp real lucrările dumneavoastră de șlefuire.

8 UTILIZAREA MASINII

Nu apăsați mașina de cap. Utilizați ambele mâini atunci când apăsați mașina. Asigurați-vă că de fiecare dată când folosiți aparatul, aveți sacul de praf instalat.

- Mașina este conectată la o sursă de energie.
- Înainte de a porni aparatul, țineți discul la o mică distanță de suprafața de lucru.
- Porniți mașina, reglați puterea de aspirație bazată pe viteza de șlefuire reală. Cu cât viteza este mai mare, cu atât săgeata indicatoare a roții de reglare a aspirației se va roti către mic; în mod contrar, săgeata indicatoare a roții de reglare a aspirației trebuie să rotească către poziția mare.
- Efectuați operațiile de șlefuire necesare.
- Nu apăsați prea mult pe mașină! Apăsați cu presiune moderată ca să obțineți cele mai bune rezultate de șlefuire. Efectul de șlefuire și calitatea depind de selectarea materialului abraziv ales corect.
- Unitatea are un dispozitiv de autocurățare, ocazional scoateți praful din sacul de praf, astfel încât să nu fie afectat efectul de autocurățare.
- După ce ați terminat șlefuirea, opriți aparatul.

9. SERVICE SI MENTENANTA

Aparatul trebuie să fie scos din priză. Carcasa motorului se va deschide doar pentru a se efectua operații de întreținere. Verificați lista de service-uri partenere.

- * verificați cablul de alimentare în mod regulat. Dacă sunt daune, adresați-vă unui service autorizat.
- * În vederea asigurării bunei circulații a aerului, mențineți ventilatoarele curate.
- * Curățați în mod regulat contactele, nu folosiți obiecte de curățare dure.
- * Mașina este echipată cu funcții automate pentru spargerea periei când este uzată, aceasta va forța motorul să se oprească automat.

10. ACCESORII

Utilizați doar consumabile destinate acestui tip de produs. Dacă folosiți alte tipuri de produse, care nu sunt conforme cu aparatul, atunci munca dumneavoastră poate fi afectată.

Utilizați doar accesoriile pe care distribuitorul dumneavoastră vi le recomandă, pentru a vă bucura o lungă perioadă de apratură alesă.

11. RECICLARE

Nu aruncați unealta la gunoiul menajer. Reciclați doar în centrele autorizate.

12. GARANTIE

Termenul de garanție oferit de compania noastră este de 24 de luni (în condiții normale de utilizare).

Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de utilizare pentru a vă bucura de garanția oferită.

Produsul, când este adus în service, nu trebuie să fie dezamblat, nu trebuie să se fi desfăcut anterior.

Pastrați certificatul de garanție și dovada cumpărării produsului pentru a beneficia de garanție.

NOTA:

Compania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile tehnice ale produselor, datorita studiilor si cercetarilor facute de departamentului de cercetare si dezvoltare.

CONTINUTUL PACHETULUI:

- 1.** APARAT - 1 BUC
- 2.** SAC DE PRAF - 1BUC
- 3.** CUREA - 1BUC
- 4.** MANER AUXILIAR - 1 BUC
- 5.** FURTUN DE ASPIRARE DE 2M - 1 BUC
- 6.** CHEIE HEXAGONALA - 1BUC
- 7.** CONECTORI - 2 BUC
- 8.** MANUAL DE INSTRUCIUNI - 1BUC
- 9.** PERIE - 1 BUC
- 10.** DISCURI ABRAZIVE

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
FG-S180B	BLADE - SLEFUITOR PENTRU PERETI CU ASPIRATOR	WFS067	WOLFSON - Slefuitor pereti 180mm cu aspirator

C. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru finisarea peretilor, cu functie de aspirare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/CE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60745-1

EN 60745-2-3

AfPS GS 2019:01 PAK

EK9-BE-88 (V2)

Nivel emisii de zgomot confor: 200/14/EC si ISO 8528-10

Lp: 77(dB) A

Lw: 88 (dB)A

F. Organismul notificat: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, numarul organismului notificat: 0905 a efectuat raportul de incercare nr: 201100025HZH-001:2021-02-24 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 21HZW0345-01 din 05.03.2021.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu


website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 05.03.2021



PRODUS**NUME CLIENT****TELEFON****DATA ACHIZIȚIEI****FACTURĂ/BF****VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL**, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, contact@atomico.ro, 0371238441**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defectiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defectiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizeazăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

Wolfson
Super Power



WFS067

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításokat!



1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Általános veszélyre vonatkozó figyelmeztetés

Áramütés veszélye Viseljen pormaszkot

Viseljen fülvédőt.

Kérjük, tisztítsa meg a szűrőt

Kérjük, olvassa el a használati utasítást és az óvintézkedéseket

2. TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Feszültség / frekvencia 230V / 50Hz

Teljesítmény - 710W

Sebesség - 1200-2500 / perc

Vákuum - 97%

Csiszolólap átmérője - 180mm

Csiszoló átmérője - 190mm

Vákuumcső átmérője - 32mm

Súlya - 2,3 kg

Védelmi osztály / II

3. ALKATRÉSZEK

1 lemez

2 oldalsó borító

3 Szívásszabályozó

4 száj

5 Segédfogantyú

6 öntapadó csiszolópapír

7 $\phi 33$ tartozékok

8 vákuumcső

9 porzsák

10 Kapcsoló

11 volán

12 tömítés

13 M14 kimenő tengely

14 LED lámpa (független kapcsoló)

4. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gépet gipszkarton szerkezetek, mennyezet és falak belső és külső felületeinek, padlóinak csiszolására, maradványok, festékek, ragasztók és vakolatok eltávolítására tervezték. Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal a berendezés nem rendeltetésszerű használatáért.

5. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.

Olvassa el figyelmesen a megadott információkat. A szabályok be nem tartása áramütéshez, égési sérülésekhez és súlyos sérülésekhez vezethet.

5.1 Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók:

A munkafelület

a) Tartsa tisztán és rendben a munkaterületet. A zsúfolt és sötét helyek balesetet okozhatnak.

b) Ne használjon robbanásveszélyes eszközöket, amelyek tüzet okozhatnak.

c) A munkaterületeken tiltsa meg a gyermekek vagy illetéktelen személyek belépését. Bármilyen figyelmetlenség az irányítás elvesztéséhez és ezáltal balesetekhez vezethet.

Villamossággal kapcsolatos biztonság

- a) A tápcsatlakozók - a csatlakozóaljzatnak alkalmasnak kell lennie a csatlakozódugóhoz, semmi esetre sem cserélhető.
 - b) Kerülje a fizikai érintkezést a talajfelszínnel, például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel stb. hasonló. A testével való érintkezés növelheti az áramütés kockázatát
 - c) Ne tartsa a terméket esőben vagy nedvességben. Áramütés veszélye.
 - d) Ne hordja és ne akassza fel a kábelterméket. Óvja a hőforrásoktól, éles szélektől, zsíros felületektől stb. Az összegabalyodott kábelek növelhetik az áramütés kockázatát.
 - e) Ha a szerszámot a szabadban használja, használjon az ilyen jellegű használatra megfelelő hosszabbító kábelt.
- A megfelelő felszerelés használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

- a. **a) Legyen éber elektromos szerszám használata közben. Ne használja a készüléket, ha kábítószert, alkoholt vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Bármilyen eltérés komoly károkat okozhat.**
- b. **b) Viseljen védőfelszerelést és mindig viseljen védőkesztyűt.**
- c. Viseljen védőfelszerelést, mint például: pormaszk, védőcipő, sisak, védőfelszerelés auditív védelem. Mindez megakadályozhatja a kockázatvállalást.
- d. Kerülje a készülék véletlen felnyitását, mielőtt bekapcsolná. Győződjön meg arról, hogy az indító gomb az „OFF” állásban van.
- e. A készülék kinyitása előtt a legjobb, ha kihúzza a konnektorból. Véletlen indítás sérülést okozhat.
- f. Ne becsülje túl magát. Ügyeljen a biztonságára, és legyen résen, hogy reagáljon bármilyen előre nem látható helyzetre. Tartsa egyensúlyát. Sajtátsa el jól a szerszám kezelési módszereit.
- g. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy kiegészítőket. Viselje szorosan a haját, és maradjon távol a készüléktől, amikor az be van kapcsolva.
- h. A tisztító- vagy porgyűjtő berendezés felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a biztosítékok megfelelően zárva legyenek, és megfelelően használják-e azokat.

Elektromos szerszámok karbantartása és használata

- a. Ne terhelje túl a készüléket. Kérjük, alkalmazza a különleges elektromos kéziszerszámok megfelelő működési követelményeit. Használjon megfelelő munkaeszközt, amely lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést.
- b. Ne használjon elektromos kapcsolót, ha az sérült. Ha nem lehet az áramot ki és bekapcsolni a forgó műszer veszélyes és javításra szorul.
- c. A berendezés beállítása, alkatrészcsereje vagy a műszer tárolása előtt feltétlenül húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a véletlen beindítást.
- d. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek tartózkodnak. Tartsa távol a készüléket képzetlen emberektől.
- e. A berendezés gondos karbantartása. Kérjük, ellenőrizze a készülék mozgó részeit. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék részei nem sérültek-e. Sok baleset történik azért, mert a készüléket nem tartották megfelelően karban.
- f. Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. A szerszám rögzített és könnyen irányítható.
- g. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a fent leírt követelményeknek, és hogy a speciális típusú elektromos

szerszámok, tartozékok és csereszerszámok működőképeseek. Kérjük, kövesse a fenti utasításokat. Ha nem tartja be a fenti utasításokat, veszélyes helyzetbe kerülhet.

Javítás

A hibás alkatrészeket csak felhatalmazott személyek cserélhetik ki.

5.2 Biztonsági előírások

- A gépet csiszoló munkára tervezték. Kérjük, olvassa el a biztonsági információkat, utasításokat és leírásokat. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.
- Ne használja a gépet a lemez törésére, kefélésére vagy átalakítására. A gép tervezési feladata alapján történő használatának elmulasztása veszélyhez, sérüléshez vezethet.
- Csak kifejezetten ehhez a géphez tervezett szerszámokat használjon. Egyéb alkatrészek beszerelése potenciálisan veszélyes és nem tudja garantálni a biztonságot.
- A tartozékok sebességének legalább akkorának kell lennie, mint a gépen megadott maximális sebesség. A kikötések alapján megengedett értéket meghaladó sebesség elérése a gép megrongálódásához vezethet.
- A csiszolólapnak, a karimáknak, a tartó belső átmérőjének és minden egyéb tartozéknak teljes összhangban kell lennie a gép tengelyével. A nem megfelelő átmérőjű korong használata helytelen, akár túlzott vibrációt okoz, és az irányítás elvesztéséhez vezet.
- Ne használjon sérült tartozékot. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések vagy törések rajta, és győződjön meg arról, hogy a tapadókorong talp nem repedt-e meg, és nem túl erős a kopás. Ha leejtette a készüléket ellenőrizze, hogy a tartozékok nem sérültek-e meg vagy megfelelőek-e. A tartozékok ellenőrzése és összeszerelése után tisztítsa meg a területet úgy, hogy mindenki a műszer hatótávolságán kívülre kerüljön, és hagyja, hogy a gép egy percig teljes sebességgel működjön. A vizsgálat során a repedt részek teljesen eltörnek.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést. Az alkalmazástól függően arcvédő vagy a szemüveg használata javasolt. A szemüvegnek működés közben el kell zárnia a repülő hulladékokat. A munkamaszkoknak vagy felszereléseknek képesnek kell lenniük a munka közbeni részecskék kiszűrésére. A folyamatos hangos zaj halláskárosodást okozhat, ezért mindig viseljen fülvédőt.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékkel dolgozó személlyel szemben betart egy minimális távolságot. A munkaterületen tartózkodó minden személynek védőfelszerelést kell viselnie. A munkatartozékok repülhetnek vagy leeshetnek, és károkat okozhatnak a munkaterületen kívül is.
- Tartsa távol a tápkábelt a gép forgó részétől. Ha elveszíti az irányítást, a tápkábel elszakadhat vagy lelóghat, és keze vagy karja beakadhat a forgó alkatrészekbe.
- Ne tegye le a készüléket, amíg teljesen ki nem kapcsolta és le nem állt. A forgó rész elkaphatja a ruháit és a kezelő testén vágásokat okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék kimenetét. A por vagy fémpor áramütést okozhat.
- Ne használja a készüléket éghető anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- Ne használjon vizet vagy más folyadékot a készülék hűtésére. Ezek végzetes áramütéshez vezethetnek.

A VISSZARÚGÁS OKAI ÉS AZ ELKERÜLÉS

Például, ha elakad, vagy a csiszolókorong elakad, a tárcsa az ütközési pontokon áthatol az alkatrész felületén; A csiszolólap a csiszolólaptól függően leáll az ütközési pontok forgásirányában; a csiszolólap repül a felhasználóhoz vagy onnan, ezért olyan erős lehet a szakadás. A gép nem rendeltetésszerű használata és/vagy helytelen működése visszarúgáshoz vezethet. Vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket, amelyeket megtehet.

A visszarúgás elkerülése:

Mindig erősen fogja meg az autót. Ha fogantyút rögzít, mindig a segédfogantyút használja, ügyeljen arra, hogy az indítási vagy visszarúgási energiában a reakció nyomatéka legyen. Ha szükséges, a felhasználó szabályozhatja a reakciónyomatékot.

Ne tegye a kezét a forgószerszám közelébe.

Különleges csiszolási előírások:

- Csiszoláskor ne használjon túl sok csiszolópapírt. A csiszolókorongok kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártó specifikációit is. A túl nagy lemez blokkolja a korongot, ami kárt okoz.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE

- Két kézzel dolgozzon, tartsa szilárdan a gépet, és vegyen fel stabil álláspontot. Tartsa szilárdan a gépet a biztonságosabb működés érdekében.
- Veszélyes / mérgező por (például festékek, faforgács, fémreszelék) felszabadulhat működés közben. Ezeknek a poroknak a belélegzése veszélyes lehet. Egészsége védelme érdekében viseljen arcmaszkot.
- Ne használjon olyan eszközt, amelynek a kábele meg van sérülve. Ne érintse meg a sérült vezetékét; Ha a kábel működés közben megsérül, húzza ki a dugaszt az áramforrásból. A kábel növeli az áramütés kockázatát.

A zajkibocsátás

Zaj 88 db

A munka során keletkező zaj halláskárosodást okozhat.

Viseljen fülvédőt!

Az általános rezgés értéke szerint határozzuk meg

6. Teljesítmény és indítás

Ha nem engedélyezett üzemi feszültséget vagy frekvenciát használ, fennáll a balesetveszély, és a hálózati frekvenciának meg kell felelnie az autó adattábláján szereplő adatoknak.

7. Állítások

Balesetek és áramütések. Minden művelet előtt válassza le a gépet.

7.1 Összeszerelés

Használat előtt tartsa lefele a tárcsát, a gyűjtőcsövet és a porcsatlakozót a másik végén, hogy hozzáférjen a porgyűjtő cső porzsákjához; majd a gépre szerelt segédfogantyú.

7.2 Elektromos kontroll

Az alábbi tulajdonságokkal rendelkező készülék jellemzői egy teljes hullámú elektromos berendezés:

Lassú indítás

Az elektronikus indításszabályzó gondoskodik a sima indításról, az gép a beindításakor nem remeg.

Sebességállítás

Állítsa be a tartományt 1200 és 2500 ford./perc között. Ennek eredményeként könnyen választhat más csiszolási sebességet a különböző anyagok esetében.

7.3 A csiszoló tapadókorong lecserélése

A kulcsot (S5) a kimenő tengely hatlapú foglalatába kell behelyezni.

Forgassa el a csiszolókorongot az óramutató járásával megegyező irányba, és használja a kulcsot a megadott új csiszoló tapadókorong eltávolításához telepítve a gépre.

Szorítsa meg a csiszoló tapadókorongot, forgassa meg a csiszolókorongot - a teszt normális.

7.4 Segédanyagok

Használjon öntapadó csiszolópapírt, hogy illeszkedjen a lemezhez. A csiszolópapír szilárdan rögzítődik a tárcsa felületéhez. Győződjön meg arról, hogy a csiszolópapíron található lyukak a csiszolókorong nyílásai felett vannak. Ha a papír már el van kopva, próbálja meg új papírra cserélni.

7.5 LED Fény

Ha a LED-es világításkapcsolót ON állásba kapcsolja, az kigyullad, így a kezelő optimális körülmények között dolgozhat, és így valós időben követhető nyomon a csiszolási munkája.

8 A GÉP HASZNÁLATA

Ne ragadja meg a gép fejét. Használja mindkét kezét, amikor kézben tartja a gépet. Győződjön meg arról, hogy a porzsák minden alkalommal fel van szerelve, amikor a készüléket használja.

- Az gép áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Az egység elindítása előtt tartsa a csiszolófelületet egy kis távolságra a munkafelülettől.
- Indítsa el a gépet, állítsa be a szívóerőt a tényleges csiszolási sebesség alapján. Minél nagyobb a sebesség, annál kisebbre fog forogni a szívó nyílással ellátott kereke; ellenkezőleg, a szívókeréken lévő nyíltnak a magas helyzetbe kell beállnia.
- Végezze el a szükséges csiszolási műveleteket.
- Ne nyomja túl erősen oda a gépet! Nyomja mérsékelt nyomással a legjobb csiszolási eredmény érdekében. A csiszolási hatás és a minőség a helyesen kiválasztott csiszolóanyag kiválasztásától függ.
- A készülék öntisztító berendezéssel rendelkezik, időnként távolítsa el a port a porzsákból, hogy az öntisztító hatást ne befolyásolja.
- Ha befejezte a csiszolást, kapcsolja ki a készüléket.

9. JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket ki kell húzni a konnektorból. A motorházat csak karbantartás céljából nyitják ki. Tekintse meg a partnerszolgáltatások listáját.

- * rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt. Ha sérülést észlel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
- * A jó légáramlás biztosítása érdekében tartsa tisztán a ventilátorokat.
- * Rendszeresen tisztítsa meg az érintkezőket, ne használjon kemény tisztítószeret.
- * A gép automatikus funkciókkal van felszerelve, amelyek kopáskor eltörik a szénkefét, ez pedig a motort automatikus leállásra kényszeríti.

10. TARTOZÉKOK

Csak az ilyen típusú termékekhez tervezett fogyóeszközöket használja. Ha más típusú termékeket használ, amelyek nem felelnek meg az eszköznek, az hatással lehet a munkájára.

Csak azokat a tartozékokat használja, amelyeket a forgalmazója ajánl önnek, hogy hosszú ideig élvezhesse a kiválasztott készüléket.

11. ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ne dobja a szerszámot a szemetesbe. Csak felhatalmazott központokban hasznosítsa újra.

12. JÓTÁLLÁS

A cégünk által kínált jótállási idő 24 hónap (megfelelő használati feltételek mellett).

A garancia érvényesítéséhez feltétlenül kövesse a használati utasítást.

A terméket üzembe helyezéskor nem szabad szétszedni, nem szabad korábban kicsomagolni. A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a jótállási jegyet és a termék vásárlását igazoló bizonylatot.

MEGJEGYZÉSEK:

A cég fenntartja a jogot a termékek műszaki információinak módosítására, a kutatás-fejlesztési részleg által végzett tanulmányok és kutatások miatt.

A CSOMAG TARTALMA:

1. KÉSZÜLÉK - 1 DB
2. PORZSÁK - 1 DB
3. ÖV - 1 DB
4. SEGÉDANYAG - 1 DB
5. 2M SZÍVÓCSŐ - 1 DB
6. HEXAGONÁLIS (IMBUSZ) KULCS - 1 DB
7. CSATLAKOZÓK - 2 DB
8. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - 1 DB
9. KEFE - 1 DB
10. CSISZOLÓKORONGOK SZEMCSE SZERINT

Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
FG-S180B	BLADE - FAL ÉS MENNYEZET CSISZOLÓ ELSZÍVÓVAL -	WFS067	WOLFSON - 225 mm-es fali csiszoló rúddal és porszívóval

C. A berendezés leírása::

Falak és mennyezetek befejezésére szolgáló készülék szívó funkcióval.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek Európai irányelvek:
2006/42/CE

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek::

EN 60745-1

EN ISO 12100

EK9-BE-88

EN 60745-2-3

AfPS GS 2019:01 PAK

Hangkibocsátási szint a 2000/14/EC_ ISO 8528-10 alapján:

LW =88 dB(A)

F. Ertesített szervezet: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Az értesített szervezet száma: 0905 a jelentés száma: 201100025hzh-001:2021-02-24 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki. 20HZW0345 -01 - 05.03.2021.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelést igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Data: 05.03.2021



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normának nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októl függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítás az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzáigazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítás, kezelés, diagnosztika, szakértelem, szétszerelés, összeszerelés, munkaerő, felhasznált anyagok és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvigyázva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.